

SINTETIZADOR MUSICAL

Manual de instrucciones



For MODX

SPECIAL MESSAGE SECTION

This product utilizes batteries or an external power supply (adapter). DO NOT connect this product to any power supply or adapter other than one described in the manual, on the name plate, or specifically recommended by Yamaha.

WARNING: Do not place this product in a position where anyone could walk on, trip over, or roll anything over power or connecting cords of any kind. The use of an extension cord is not recommended! If you must use an extension cord, the minimum wire size for a 25' cord (or less) is 18 AWG. NOTE: The smaller the AWG number, the larger the current handling capacity. For longer extension cords, consult a local electrician.

This product should be used only with the components supplied or; a cart, rack, or stand that is recommended by Yamaha. If a cart, etc., is used, please observe all safety markings and instructions that accompany the accessory product.

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE:

The information contained in this manual is believed to be correct at the time of printing. However, Yamaha reserves the right to change or modify any of the specifications without notice or obligation to update existing units.

This product, either alone or in combination with an amplifier and headphones or speaker/s, may be capable of producing sound levels that could cause permanent hearing loss. DO NOT operate for long periods of time at a high volume level or at a level that is uncomfortable. If you experience any hearing loss or ringing in the ears, you should consult an audiologist. IMPORTANT: The louder the sound, the shorter the time period before damage occurs.

Some Yamaha products may have benches and / or accessory mounting fixtures that are either supplied with the product or as optional accessories. Some of these items are designed to be dealer assembled or installed. Please make sure that benches are stable and any optional fixtures (where applicable) are well secured BEFORE using.

Benches supplied by Yamaha are designed for seating only. No other uses are recommended.

NOTICE:

Service charges incurred due to a lack of knowledge relating to how a function or effect works (when the unit is operating as designed) are not covered by the manufacturer's warranty, and are therefore the owners responsibility. Please study this manual carefully and consult your dealer before requesting service.

ENVIRONMENTAL ISSUES:

Yamaha strives to produce products that are both user safe and environmentally friendly. We sincerely believe that our products and the production methods used to produce them, meet these goals. In keeping with both the letter and the spirit of the law, we want you to be aware of the following:

92-BP (bottom)

Battery Notice:

This product MAY contain a small non-rechargeable battery which (if applicable) is soldered in place. The average life span of this type of battery is approximately five years. When replacement becomes necessary, contact a qualified service representative to perform the replacement.

This product may also use "household" type batteries. Some of these may be rechargeable. Make sure that the battery being charged is a rechargeable type and that the charger is intended for the battery being charged.

When installing batteries, never mix old batteries with new ones, and never mix different types of batteries. Batteries MUST be installed correctly. Mismatches or incorrect installation may result in overheating and battery case rupture.

Warning:

Do not attempt to disassemble, or incinerate any battery. Keep all batteries away from children. Dispose of used batteries promptly and as regulated by the laws in your area. Note: Check with any retailer of household type batteries in your area for battery disposal information.

Disposal Notice:

Should this product become damaged beyond repair, or for some reason its useful life is considered to be at an end, please observe all local, state, and federal regulations that relate to the disposal of products that contain lead, batteries, plastics, etc. If your dealer is unable to assist you, please contact Yamaha directly.

NAME PLATE LOCATION:

The name plate is located on the bottom of the product. The model number, serial number, power requirements, etc., are located on this plate. You should record the model number, serial number, and the date of purchase in the spaces provided below and retain this manual as a permanent record of your purchase.

Model

Serial No.

Purchase Date

PLEASE KEEP THIS MANUAL

COMPLIANCE INFORMATION STATEMENT (DECLARATION OF CONFORMITY PROCEDURE)

Responsible Party: Yamaha Corporation of America Address: 6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620 Telephone: 714-522-9011

Type of Equipment: MUSIC SYNTHESIZER

Model Name: MODX6, MODX7, MODX8

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

1) this device may not cause harmful interference, and

2) this device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

See user manual instructions if interference to radio reception is suspected.

This applies only to products distributed by YAMAHA CORPORATION OF AMERICA.

For AC adaptor and MODX

FCC INFORMATION (U.S.A.)

- IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS UNIT! This product, when installed as indicated in the instructions contained in this manual, meets FCC requirements. Modifications not expressly approved by Yamaha may void your authority, granted by the FCC, to use the product.
- 2. IMPORTANT: When connecting this product to accessories and/or another product use only high quality shielded cables. Cable/s supplied with this product MUST be used. Follow all installation instructions. Failure to follow instructions could void your FCC authorization to use this product in the USA.
- 3. NOTE: This product has been tested and found to comply with the requirements listed in FCC Regulations, Part 15 for Class "B" digital devices. Compliance with these requirements provides a reasonable level of assurance that your use of this product in a residential environment will not result in harmful interference with other electronic devices. This equipment generates/uses radio frequencies and, if not installed and used according to the instructions found in the users manual, may cause interference harmful to the operation of other electronic devices. Compliance with FCC regula-

tions does not guarantee that interference will not occur in all installations. If this product is found to be the source of interference, which can be determined by turning the unit "OFF" and "ON", please try to eliminate the problem by using one of the following measures:

Relocate either this product or the device that is being affected by the interference.

Utilize power outlets that are on different branch (circuit breaker or fuse) circuits or install AC line filter/s.

In the case of radio or TV interference, relocate/reorient the antenna. If the antenna lead-in is 300 ohm ribbon lead, change the lead-in to co-axial type cable.

If these corrective measures do not produce satisfactory results, please contact the local retailer authorized to distribute this type of product. If you can not locate the appropriate retailer, please contact Yamaha Corporation of America, Electronic Service Division, 6600 Orangethorpe Ave, Buena Park, CA90620

The above statements apply ONLY to those products distributed by Yamaha Corporation of America or its subsidiaries.

* This applies only to products distributed by YAMAHA CORPORATION OF AMERICA.

(class B)

For AC adaptor

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

(can_b_02)



Explanation of Graphical Symbols



The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- 1 Read these instructions.
- 2 Keep these instructions.
- 3 Heed all warnings.
- 4 Follow all instructions.
- 5 Do not use this apparatus near water.
- 6 Clean only with dry cloth.
- 7 Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8 Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9 Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10 Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.

- 11 Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 12 Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/ apparatus combination to avoid injury from tip-over.



- 13 Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 14 Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPARATUS TO RAIN OR MOISTURE.

(UL60065_03)

Informacio	ón para usuarios sobre la recogida y eliminación de los equipos antiguos
	Este símbolo en los productos, embalajes y documentos anexos significa que los productos eléctricos y electrónicos no deben mezclarse con los desperdicios domésticos normales.
	Para el tratamiento, recuperación y reciclaje apropiados de los productos antiguos, llévelos a puntos de reciclaje correspondientes, de acuerdo con la legislación nacional.
	Al deshacerse de estos productos de forma correcta, ayudará a ahorrar recursos valiosos y a impedir los posibles efectos desfavorables en la salud humana y en el entorno que de otro modo se producirían si se trataran los desperdicios de modo inapropiado.
	Para obtener más información acerca de la recogida y el reciclaje de los productos antiguos, póngase en contacto con las autoridades locales, con el servicio de eliminación de basuras o con el punto de venta donde adquirió los artículos.
	Para los usuarios empresariales de la Unión Europea: Si desea desechar equipos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su vendedor o proveedor para obtener más información.
	Información sobre la eliminación en otros países fuera de la Unión Europea: Este símbolo solo es válido en la Unión Europea. Si desea desechar estos artículos, póngase en contacto con las autoridades locales o con el vendedor y pregúnteles el método correcto.

(weee_eu_es_02)

OBSERVERA!

Apparaten kopplas inte ur växelströmskällan (nätet) så länge som den ar ansluten till vägguttaget, även om själva apparaten har stängts av.

ADVARSEL: Netspændingen til dette apparat er IKKE afbrudt, sålænge netledningen sidder i en stikkontakt, som er tændt — også selvom der er slukket på apparatets afbryder.

VAROITUS: Laitteen toisiopiiriin kytketty käyttökytkin ei irroita koko laitetta verkosta.

(standby)

This product contains a high intensity lamp that contains a small amount of mercury. Disposal of this material may be regulated due to environmental considerations.

For disposal information in the United States, refer to the Electronic Industries Alliance web site: www.eiae.org

This applies only to products distributed by YAMAHA CORPORATION OF AMERICA.

(mercury)

PRECAUCIONES

LEER DETENIDAMENTE ANTES DE EMPEZAR

Guarde este manual en un lugar seguro y fácilmente accesible para futuras consultas.

Para el adaptador de CA

🖄 ADVERTENCIA

- Este adaptador de CA ha sido diseñado para su uso exclusivo con instrumentos electrónicos de Yamaha. No lo utilice para ninguna otra finalidad.
- Únicamente para uso en interiores. No utilizar en entornos donde haya humedad.

\land ATENCIÓN

 Durante la instalación, asegúrese de que se puede acceder fácilmente a la toma de CA. Si se produjera algún problema o funcionamiento defectuoso, apague el interruptor de alimentación del instrumento y desconecte el adaptador de CA de la toma. Si el adaptador de CA está conectado a la toma de CA, tenga en cuenta que le sigue llegando una corriente mínima, aunque el interruptor de alimentación esté apagado. Si no va a utilizar el instrumento durante algún tiempo, asegúrese de desenchufar el cable de alimentación de la toma de CA mural.

Para MODX

🕂 ADVERTENCIA

Siga siempre las precauciones básicas detalladas a continuación para prevenir la posibilidad de lesiones graves, o incluso la muerte, por descargas eléctricas, cortocircuitos, daños, incendios u otros peligros. Estas precauciones incluyen, aunque no de forma exclusiva, las siguientes:

Alimentación y adaptador de CA

- No coloque el cable de alimentación cerca de fuentes de calor como calefactores o radiadores. Asimismo, no doble demasiado el cable ni lo deteriore de ningún otro modo, ni ponga objetos pesados encima de él.
- Utilice el instrumento únicamente con la tensión especificada, que está impresa en la placa de identificación del instrumento.
- Utilice solamente el adaptador especificado (página 71). Si se usa un adaptador erróneo, pueden producirse daños en el instrumento o recalentamiento.
- Compruebe periódicamente el enchufe y quite la suciedad o el polvo que pudiera haberse acumulado en él.

No abrir

• El instrumento contiene piezas cuyo mantenimiento no debe realizar el usuario. No abra el instrumento ni trate de desmontar o modificar de forma alguna los componentes internos. En caso de mal funcionamiento, deje de usarlo de inmediato y pida al servicio técnico de Yamaha que lo inspeccione.

Advertencia sobre el agua

- No exponga el instrumento a la lluvia, ni lo use cerca del agua o en lugares donde haya mucha humedad, ni le ponga encima recipientes (como jarrones, botellas o vasos) que contengan líquido, ya que puede derramarse y penetrar en el interior del aparato. Si algún líquido, como agua, se filtrara en el instrumento, apáguelo de inmediato y desenchúfelo de la toma de CA. Seguidamente, pida al servicio técnico de Yamaha que lo revise.
- Nunca enchufe o desenchufe un cable eléctrico con las manos mojadas.

Advertencia sobre el fuego

• No coloque objetos encendidos como, por ejemplo, velas sobre la unidad, porque podrían caerse en el instrumento y provocar un incendio.

Si observa cualquier anomalía

- Si surge alguno de los problemas siguientes, apague inmediatamente el interruptor y desenchufe el aparato.
 Seguidamente, pida al servicio técnico de Yamaha que revise el dispositivo.
 - El cable de alimentación o el enchufe están desgastados o dañados.
 - Produce olor o humo no habituales.
 - Se ha caído algún objeto dentro del instrumento.
 - Se produce una pérdida repentina de sonido mientras se está utilizando el instrumento.

\land ATENCIÓN

Siga siempre las precauciones básicas que se muestran a continuación para evitar posibles lesiones personales, así como daños en el instrumento o en otros objetos. Estas precauciones incluyen, aunque no de forma exclusiva, las siguientes:

Alimentación y adaptador de CA

- No conecte el instrumento a una toma eléctrica usando un conector múltiple. Si lo hiciera, podría producirse una calidad menor de sonido o un recalentamiento en la toma.
- Cuando quite el enchufe del instrumento o de la toma, tire siempre del propio enchufe y no del cable. Si tira del cable, podría dañarlo.
- Extraiga el enchufe de la toma de corriente cuando el instrumento no se vaya a usar durante periodos de tiempo prolongados o cuando haya tormentas con aparato eléctrico.

Colocación

- No coloque el instrumento en una posición inestable en la que se pueda caer accidentalmente.
- No coloque el instrumento contra una pared: deje al menos 3 cm de distancia, porque podría hacer que la circulación de aire no fuera adecuada y provocar un sobrecalentamiento del instrumento.
- Cuando transporte o mueva el instrumento, pida ayuda siempre a dos o más personas. No intente levantar usted solo el instrumento ya que podría dañarse la espalda, sufrir otro tipo de lesiones o causar daños en el instrumento.
- Antes de mover el instrumento, retire todos los cables conectados para evitar daños en los propios cables o lesiones a alguien que pudiera tropezar con ellos.
- Cuando instale el producto, asegúrese de que se puede acceder fácilmente a la toma de CA que está utilizando. Si se produce algún problema o un fallo en el funcionamiento, apague inmediatamente el interruptor de alimentación y desconecte el enchufe de la toma de corriente. Incluso cuando el interruptor de alimentación está apagado, sigue llegando al instrumento un nivel mínimo de electricidad. Si no va a utilizar el producto durante un periodo prolongado de tiempo, asegúrese de desenchufar el cable de alimentación de la toma de CA de la pared.

Conexiones

- Antes de conectar el instrumento a otros componentes electrónicos, desconecte la alimentación de todos los componentes. Antes de conectar o desconectar la alimentación de todos los componentes, ponga todos los niveles de volumen al mínimo.
- Asegúrese de ajustar el volumen de todos los componentes al nivel mínimo y aumente gradualmente los controles de volumen mientras toca el instrumento para ajustar el nivel de sonido deseado.

Precaución en el manejo

- No meta los dedos o la mano en ningún hueco del instrumento.
- Nunca inserte ni deje caer papeles u objetos metálicos o de otro tipo entre las hendiduras del panel o del teclado. Podría causar lesiones personales, daños en el instrumento o en otros equipos, o fallos en el funcionamiento.
- No se apoye ni coloque objetos pesados sobre el instrumento, y no ejerza una fuerza excesiva sobre los botones, interruptores o conectores.
- No utilice el instrumento o dispositivo ni los auriculares con volumen alto o incómodo durante un periodo prolongado, ya que podría provocar una pérdida de audición permanente. Si experimenta alguna pérdida de audición u oye pitidos, consulte a un médico.

Yamaha no puede considerarse responsable de los daños causados por uso indebido, modificaciones en el instrumento o por datos que se hayan perdido o destruido.

Desconecte siempre la alimentación cuando no use el instrumento.

Si no va a utilizar el instrumento durante un periodo prolongado de tiempo, asegúrese de desenchufar el cable de alimentación de la toma.

AVISO

Para evitar la posibilidad de que se produzcan errores de funcionamiento o daños en el producto, los datos u otros objetos, tenga en cuenta las advertencias que se incluyen a continuación.

Manejo

- No utilice el instrumento junto a televisores, radios, equipos estereofónicos, teléfonos móviles u otros dispositivos eléctricos. Si lo hiciera, el instrumento, el televisor o la radio podrían generar ruidos. Cuando utilice el instrumento con una aplicación en el iPad, iPhone o iPod touch, le recomendamos que ajuste "Airplane Mode" (Modo avión) en "ON" (activado) en dicho dispositivo para evitar el ruido producido por la comunicación.
- No exponga el instrumento a polvo o vibraciones excesivas ni a temperaturas extremas (evite ponerlo al sol, cerca de estufas o dentro de automóviles durante el día) para evitar así la posibilidad de que se deforme el panel o se dañen los componentes internos, o se produzca un funcionamiento inestable.
- Tampoco coloque objetos de vinilo, plástico o goma sobre el instrumento, pues podrían decolorar el panel o el teclado.
- Cuando limpie el instrumento, utilice un paño suave, seco o ligeramente humedecido. No use diluyentes de pintura, disolventes, alcohol, líquidos limpiadores ni paños impregnados con productos químicos.

Guardado de datos

Datos de interpretaciones editados

Si no se almacenan, los datos de interpretaciones editados se pierden al apagar el instrumento. Esto también ocurre cuando la alimentación se desconecta mediante la función de apagado automático (página 19).

Ajustes MIDI y del sistema

Los datos de los ajustes MIDI y del sistema se almacenan automáticamente al cambiar de sus pantallas de ajuste correspondientes a otra pantalla. Los datos se pierden al desconectar la alimentación del instrumento sin haber cambiado a otra pantalla. Esto también ocurre cuando la alimentación se desconecta mediante la función de apagado automático.

 Es importante guardar siempre los datos importantes en el instrumento o en una unidad flash USB (página 60). No obstante, tenga en cuenta que los datos guardados en el instrumento se pueden perder en ciertas ocasiones debido a fallos, un error de funcionamiento, etc. Por este motivo, es importante guardar los datos importantes en una unidad flash USB (página 60). Antes de utilizar una unidad flash USB, consulte la página 61.

El número de modelo, el número de serie, los requisitos de alimentación, etc. pueden encontrarse en la placa de identificación o cerca de ella. Esta placa se encuentra en la parte inferior de la unidad. Debe anotar dicho número en el espacio proporcionado a continuación y conservar este manual como comprobante permanente de su compra para facilitar la identificación en caso de robo.

Nº de modelo

Nº de serie

(bottom_es_01)

Información

Acerca del copyright

- Queda terminantemente prohibida la copia de datos musicales disponibles en el mercado, incluidos, entre otros, los datos MIDI y/o los datos de audio, excepto para uso personal del comprador.
- En este producto se incluye contenido cuyo copyright es propiedad de Yamaha, o para el cual Yamaha dispone de licencia para utilizar el copyright de otras empresas. Debido a las leyes de copyright y otras leyes aplicables, NO está permitido distribuir soportes en los que se guarde o se grabe este contenido y se mantenga prácticamente igual o muy similar al contenido del producto.
 - * El contenido descrito anteriormente incluye un programa informático, datos de acompañamiento de estilo, datos MIDI, datos WAVE, datos de grabación de voz, una partitura, datos de partituras, etc.
 - * Sí está permitido distribuir soportes en los que se haya grabado su interpretación o producción musical utilizando este contenido y no se requiere el permiso de Yamaha Corporation en tales casos.
- Acerca de las funciones y datos incluidos con el instrumento
- Este dispositivo puede usar varios tipos y formatos de datos musicales, y optimizarlos previamente en el formato adecuado para utilizarlos con el dispositivo. Como resultado, es posible que este dispositivo no los reproduzca con la precisión que sus productores o compositores hubieran deseado.

Acerca de este manual

- Las illustraciones y pantallas LCD contenidas se ofrecen exclusivamente a título informativo y pueden variar con respecto a las de su instrumento.
- Los corchetes indican botones en pantalla, conectores y botones del panel de control.
- Windows es una marca comercial registrada de Microsoft[®] Corporation en Estados Unidos y en otros países.
- Apple, macOS, Mac, iPhone, iPad, iPod touch y Logic son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países.
- Ableton es una marca comercial de Ableton AG.
- IOS es una marca comercial o una marca comercial registrada de Cisco en Estados Unidos y en otros países y se utiliza bajo licencia.
- Los nombres de empresas y productos que aparecen en este manual son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos titulares.

Yamaha podría actualizar periódicamente el firmware del producto, sin previo aviso y con fines de mejora de funciones y usabilidad. Para sacar el máximo partido de este instrumento, le recomendamos que lo actualice a la versión más reciente. Puede descargar el firmware más reciente del siguiente sitio web:

https://download.yamaha.com/

Tras acceder el sitio web de soporte (y hacer clic en "Firmware/Software"), seleccione el nombre de modelo correspondiente.

NOTAS



Mensaje del equipo de desarrollo del MODX

Gracias por comprar el sintetizador musical MODX6/7/8 de Yamaha. Hemos diseñado este instrumento para que todas las nuevas y fascinantes formas de expresión sonora que hace posibles nuestro sintetizador insignia MONTAGE resulten aún más accesibles para muchos intérpretes.



El MODX está equipado con el motor Motion Control Synthesis, el mismo sistema de procesamiento de sonido instalado en el MONTAGE. Proporciona sonidos AWM2 de alta definición, así como sonidos FM-X dinámicos y permite controlarlos fluida y perfectamente con diversos controladores.

Además, el MODX tiene una nueva función para añadir inmediatamente patrones rítmicos de forma que los intérpretes puedan hacer avanzar su creación musical con partes rítmicas dinámicas. Con esta función, crear cambios rítmicos en los "Controles de movimiento" es más fácil que nunca.



El MODX se ha diseñado para que sea ligero y portátil pero rico en funciones, con el Mando maestro, una pantalla LCD en color de gran tamaño y otros controladores que permiten la misma operatividad y apariencia que los del MONTAGE. Con el MODX, puede llevar los sonidos del MONTAGE prácticamente a cualquier lugar para sus interpretaciones.

Esperamos que el MODX6/7/8 le ayude a impulsar a pasos agigantados su creatividad y su obra musical. Disfrútelo.

> Atentamente, Equipo de desarrollo del Yamaha MODX

Gracias por adquirir este producto Yamaha.

Este instrumento es un sintetizador diseñado para su uso en interpretaciones en directo y producción musical. Le aconsejamos que lea detenidamente este manual para poder disfrutar de las útiles y avanzadas funciones del instrumento.

Recomendamos guardar el manual en un lugar seguro y accesible, para futuras consultas.

Acerca de este manual



Manual de instrucciones (este libro)

Ofrece descripciones generales de las funciones básicas del instrumento. Utilice este Manual de instrucciones para obtener una descripción general de las operaciones fundamentales del MODX. Si necesita información o instrucciones más detalladas acerca de funciones concretas, utilice el Reference Manual (Manual de referencia) que se describe a continuación.

Documentación en PDF

Reference Manual (Manual de referencia)

Describe detalladamente la estructura interna y facilita ejemplos de conexión. Utilice este manual si necesita información más detallada que no se describe en el Manual de instrucciones.

Synthesizer Parameter Manual (Manual de parámetros del sintetizador)

En este documento general, válido para varios productos, se explican los parámetros, tipos y parámetros de efectos, y mensajes MIDI que se utilizan en todos los sintetizadores. Lea primero el Manual de instrucciones y el Reference Manual (Manual de referencia) y, seguidamente, utilice este manual de parámetros si es necesario para obtener más información acerca de los parámetros y términos relacionados con los sintetizadores Yamaha en general.

Data List (Lista de datos)

Contiene varias listas importantes como las de voces, interpretaciones, formas de onda, tipos de efectos o tipos de arpegios, así como el gráfico de implementación MIDI.

Cómo utilizar los manuales en PDF

Los documentos Reference Manual (Manual de referencia), Synthesizer Parameter Manual (Manual de parámetros del sintetizador) y Data List (Lista de datos) se suministran como documentos de datos en PDF. Los manuales en formato PDF anteriores pueden obtenerse en la página web Yamaha Downloads. Para ello, vaya a la página web con la siguiente URL, introduzca "MODX" en el campo "Model Name" (nombre del modelo) y, a continuación, haga clic en "Search" (buscar).

Yamaha Downloads: https://download.yamaha.com/

Tras acceder el sitio web de soporte (y hacer clic en "Manual Library"), seleccione el nombre de modelo correspondiente.

Estos archivos PDF pueden verse y leerse en un ordenador. Cuando se utiliza Adobe[®] Reader[®] para ver un archivo PDF, puede buscar palabras específicas, imprimir una página concreta o ir a un vínculo para abrir la sección que desee de este manual. Las funciones de búsqueda de términos y enlace son métodos especialmente prácticos para navegar por un archivo PDF: le aconsejamos que las use. Puede descargar la versión más reciente de Adobe Reader desde la siguiente URL.

http://www.adobe.com/es/products/reader/

Accesorios

- Adaptador de CA
- Manual de instrucciones (este documento)
- Información de descarga de Cubase Al

Características principales

Sonidos mejorados de alta calidad que abarcan una amplia gama de estilos musicales El MODX cuenta con 5 GB (en formato lineal de 16 bits) de memoria de ondas avanzada (AWM2) predefinida, el mismo tamaño que el MONTAGE6/7/8. El MODX contiene una variedad inmensa de sonidos, también de piano sumamente realistas, con datos de forma de onda de gran volumen. El MODX lleva integrados 1,0 GB de memoria flash de usuario en la que podrá almacenar diversas bibliotecas de interpretaciones. Los datos de interpretación se conservan del mismo modo que las interpretaciones predefinidas aunque se apague el instrumento. El MODX también incluye un generador de tonos FM-X que aporta función de síntesis FM potente y compleja. De este modo, podrá trabajar con una gama de sonidos FM estándar y de nueva generación, dotados de gran expresividad y ricas texturas. Además, podrá combinar los generadores de tonos FM-X y AWM2.

Amplio procesamiento de efectos

El MODX dispone de una amplia variedad de efectos musicales profesionales y modernos, entre los que se incluyen Spiralizer, Rotary Speaker 2, Uni Comp Up, Parallel Comp y Presence. El instrumento incluye asimismo un amplio abanico de opciones de procesamiento de señal, tales como variación y reverberación independientes, un efecto maestro global que incluye compresión multibanda, ecualizador principal de cinco bandas o efectos de inserción independientes, más la posibilidad de aplicar un ecualizador de tres bandas antes de los efectos de inserción y uno de dos bandas después de ellos. Los propios efectos de inserción presentan muy diversas opciones de procesamiento de sonido, incluido un efecto Vocoder especial.

Nuevas posibilidades musicales con el sistema de control de movimiento (Motion Control System)

El sistema de control de movimiento (Motion Control System) es una función totalmente nueva que permite controlar de manera variable y en tiempo real los movimientos (cambios de sonido rítmicos y multidimensionales). Esta función de extraordinaria potencia altera de forma drástica y dinámica los sonidos del instrumento mediante efectos nuevos e inéditos: aplica cambios rítmicos y de textura sincronizados al compás, crea modernos efectos de iluminación de gran colorido y aporta expresividad a la pasión creativa del usuario. El sistema de control de movimiento consta de tres funciones principales:

1) Mando maestro o Super Knob:

Permite crear cambios de sonido multidimensionales y mejorarlos con cambios coloridos y fluidos de la iluminación.

2) Secuenciador de movimiento o Motion Sequencer:

Permite aplicar cambios de sonido con variación continua.

- **3) Seguidor de envolvente o Envelope Follower:** Sincroniza los movimientos con el tempo y el volumen de la entrada de audio y otras partes.
- La función Rhythm Pattern (patrón rítmico) El MODX tiene una potente función Rhythm Pattern (patrón rítmico), con la que puede crear sonidos

dinámicamente mediante partes de ritmo. Permite asignar partes de ritmo instantáneamente y crear cambios rítmicos en el control de movimiento mediante el seguidor de envolvente.

Función de arpegio mejorada y ampliada y secuencia de movimiento

El MODX tiene más de 10.000 tipos de arpegios que abarcan los estilos musicales más recientes. Para reforzar aún más la expresividad musical del instrumento, puede combinarlos con la función de secuencias de movimiento y así generar una variabilidad en el tiempo dinámica del sonido con diversos tipos de arpegios. Puede almacenar todo el contenido (tipo de arpegio, secuencia de movimiento y demás parámetros, como el volumen de la parte) unificado en una escena y asignársela a uno de los ocho botones específicos; de este modo, dispondrá de la posibilidad potente y práctica de recuperarla mientras actúa.

Funciones sumamente prácticas para interpretación en directo

El MODX posee una función de conjuntos para actuaciones que permite recuperar fácilmente las interpretaciones mientras actúa en el escenario. Una vez almacenadas las interpretaciones en el orden deseado, podrá concentrarse plenamente en su propia interpretación sin dudar jamás sobre cuál de ellas debe elegir. El MODX le brinda también la función de conmutación fluida de sonidos (SSS, Seamless Sound Switching)^{*1} que permite cambiar de una interpretación a otra de manera continua, sin que ninguna nota quede cortada.

*1: La función SSS es efectiva para interpretaciones de hasta cuatro partes.

Interfaz de usuario mejorada

Al contrario que sus predecesores, el MODX se ha diseñado sin "modos". En consecuencia, resulta muy fácil entender la estructura y la jerarquía del instrumento y el uso de su práctico panel táctil no plantea ninguna dificultad. Puede utilizar el panel táctil de manera creativa y eficiente para realizar operaciones intuitivas y emplear los interruptores para lograr un control más seguro, si lo desea. Estos interruptores se iluminan de tres formas diferentes para que el usuario sepa al instante cuál es su estado en cada momento.

Diseño compacto con teclado auténtico y expresivo

El MODX tiene un tamaño compacto y un peso moderado que facilitan su transporte. A pesar de su facilidad de transporte, el MODX ofrece un teclado auténtico y natural que resulta realmente agradable de tocar. El MODX6 tiene 61 teclas y el MODX7 tiene un teclado semiponderado de 76 teclas, mientras que el MODX8 tiene 88 teclas con un teclado GHS de alta calidad.

Conectividad integral del sistema

El MODX presenta una interfaz de audio USB integrada de 4 canales de entrada y 10 canales de salida que permite grabar el sonido de alta calidad del MODX (con una frecuencia de muestreo de 44,1 kHz) en un ordenador Mac o Windows sin necesidad de un dispositivo independiente. Además, las conexiones son compatibles con dispositivos iOS.

Contenido

PRECAUCIONES	2
Mensaje del equipo de desarrollo del MODX	6
Acerca de este manual	7
Accesorios	7
Características principales	8
Controles y funciones	10
Panel superior	
Panel posterior	
Instalar	18
Alimentación eléctrica	
Conexión de altavoces o auriculares	
Encendido del sistema	
Función Auto Power Off (apagado automático)	
Ajuste de la salida del volumen principal	
Restablecimiento de los ajustes iniciales de fábric	а
(inicialización de todos los datos)	
Funciones básicas y pantallas	20
Seleccionar interpretaciones	22
Selección de una interpretación en el conjunto	
para actuaciones	23
Cambio de una interpretación a otra	23
Uso de la función de búsqueda de categorías	24
Reproducción de frase de audición	
Interpretación en el teclado	26
Interpretación en el teclado Pantalla de reproducción de interpretación	26
Interpretación en el teclado Pantalla de reproducción de interpretación Activación o desactivación de una parte	26
Interpretación en el teclado Pantalla de reproducción de interpretación Activación o desactivación de una parte Uso de la función de arpegio	26 26 27 28
Interpretación en el teclado Pantalla de reproducción de interpretación Activación o desactivación de una parte Uso de la función de arpegio Uso de la función de secuenciador de movimiento	26
Interpretación en el teclado Pantalla de reproducción de interpretación Activación o desactivación de una parte Uso de la función de arpegio Uso de la función de secuenciador de movimiento Uso de controladores para cambiar el sonido	26
Interpretación en el teclado Pantalla de reproducción de interpretación Activación o desactivación de una parte Uso de la función de arpegio Uso de la función de secuenciador de movimiento Uso de controladores para cambiar el sonido Uso de los mandos para cambiar el sonido	26
Interpretación en el teclado Pantalla de reproducción de interpretación Activación o desactivación de una parte Uso de la función de arpegio Uso de la función de secuenciador de movimiento Uso de controladores para cambiar el sonido Uso de los mandos para cambiar el sonido Uso del mando maestro para cambiar el sonido	26
Interpretación en el teclado Pantalla de reproducción de interpretación Activación o desactivación de una parte Uso de la función de arpegio Uso de la función de secuenciador de movimiente Uso de controladores para cambiar el sonido Uso de los mandos para cambiar el sonido Uso del mando maestro para cambiar el sonido Mezcla	26 27 28 28 29 30 31 31
Interpretación en el teclado Pantalla de reproducción de interpretación Activación o desactivación de una parte Uso de la función de arpegio Uso de la función de secuenciador de movimiento Uso de controladores para cambiar el sonido Uso de los mandos para cambiar el sonido Uso del mando maestro para cambiar el sonido Mezcla Uso de la función de escena	26
Interpretación en el teclado Pantalla de reproducción de interpretaciónActivación o desactivación de una parteUso de la función de arpegioUso de la función de secuenciador de movimiento Uso de controladores para cambiar el sonidoUso de los mandos para cambiar el sonidoUso del mando maestro para cambiar el sonidoMezclaUso de la función de escenaUso de la función de escena	26
Interpretación en el teclado Pantalla de reproducción de interpretación Activación o desactivación de una parte Uso de la función de arpegio Uso de la función de secuenciador de movimiento Uso de controladores para cambiar el sonido Uso de los mandos para cambiar el sonido Uso del mando maestro para cambiar el sonido Mezcla Uso de la función de escena Creación de sus propios conjuntos para actuaciones	26
Interpretación en el teclado Pantalla de reproducción de interpretación Activación o desactivación de una parte Uso de la función de arpegio Uso de la función de secuenciador de movimiento Uso de controladores para cambiar el sonido Uso de los mandos para cambiar el sonido Uso del mando maestro para cambiar el sonido Mezcla Uso de la función de escena Creación de sus propios conjuntos para actuaciones Grabación de una interpretación en un conjunto p actuaciones.	26
Interpretación en el teclado Pantalla de reproducción de interpretación Activación o desactivación de una parte Uso de la función de arpegio Uso de la función de secuenciador de movimiento Uso de controladores para cambiar el sonido Uso de los mandos para cambiar el sonido Uso del mando maestro para cambiar el sonido Uso de la función de escena Creación de sus propios conjuntos para actuaciones Grabación de una interpretación en un conjunto p actuaciones Ordenación de las interpretaciones grabadas en	26
Interpretación en el teclado Pantalla de reproducción de interpretaciónActivación o desactivación de una parteUso de la función de arpegioUso de la función de secuenciador de movimiento Uso de controladores para cambiar el sonidoUso de los mandos para cambiar el sonidoMezclaUso de la función de escenaUso de la función de escena	26
Interpretación en el teclado Pantalla de reproducción de interpretación Activación o desactivación de una parte Uso de la función de arpegio Uso de la función de secuenciador de movimiento Uso de los mandos para cambiar el sonido Uso del mando maestro para cambiar el sonido Mezcla Uso de la función de escena So de la función de escena Uso de la función de escena Orde la función de una interpretación en un conjunto para actuaciones grabadas en un conjunto para actuaciones Ordenación de los ajustes	26 27 28 28 29 30 31 31 33 34 35 ara 35 35 37
Interpretación en el teclado Pantalla de reproducción de interpretaciónActivación o desactivación de una parteUso de la función de arpegioUso de la función de secuenciador de movimiento Uso de controladores para cambiar el sonidoUso de los mandos para cambiar el sonidoUso de los mandos para cambiar el sonido Uso de los mandos para cambiar el sonido Uso de los mandos para cambiar el sonido Uso de la función de escena	26
Interpretación en el teclado Pantalla de reproducción de interpretaciónActivación o desactivación de una parte Uso de la función de arpegioUso de la función de secuenciador de movimiento Uso de controladores para cambiar el sonido Uso de los mandos para cambiar el sonido Uso de la mando maestro para cambiar el sonido Mezcla Uso de la función de escena Creación de sus propios conjuntos para actuaciones Grabación de una interpretación en un conjunto p actuaciones Ordenación de las interpretaciones grabadas en un conjunto para actuaciones Edición de los ajustes Edición de interpretaciones	26 27 28 28 29 30 31 31 33 34 35 35 35 37 37 38
Interpretación en el teclado Pantalla de reproducción de interpretación	26 27 28 28 29 30 31 31 33 34 35 35 35 37 37 38 39
Interpretación en el teclado Pantalla de reproducción de interpretación	26 27 28 28 29 30 31 31 33 34 35 35 35 37 37 38 39 40
Interpretación en el teclado Pantalla de reproducción de interpretación	26 27 28 28 29 30 31 31 33 34 35 35 35 37 37 38 39 40

Grabación y reproducción	45
Terminología	45
Grabación MIDI	45
Reproducir una canción	47
Grabar su interpretación como audio	47
Reproduciendo un archivo de audio	48
Uso del sistema como teclado maestro	49
Ajustes para el uso como un teclado maestro: zona	49
Conexión de un micrófono o equipo de audio	50
Tocar el teclado junto con la entrada de sonido	
de las tomas A/D INPUT [L/MONO]/[R]	50
Realización de ajustes generales del sistema	51
Ajuste de tareas automáticas al encender	51
Ajuste del comportamiento de los indicadores	E 1
Activación o dosactivación do diversas funcionos	
Cambio de la afinación principal	
Cambio de la curva de velocidad	
Conexión de instrumentos MIDI externos	54
Control del MODX desde un sintetizador o un teclado	
MIDI externo	54
Control de un teclado o sintetizador MIDI externo desde el MODX	54
Uso de un ordenador conectado	55
Conexión a un ordenador	55
Creación de una canción con el ordenador	57
Guardado y carga de datos	60
Guardar la configuración de la unidad en una	
unidad flash USB	60
Carga de los ajustes desde una unidad flash USB	60
Precauciones que se deben adoptar al utilizar	
un terminal [USB TO DEVICE]	61
Uso de unidades flash USB	61
Lista de funciones del botón SHIFT	62
Mensajes de pantalla	63
Solución de problemas	22
	00
Especificaciones	71
ndice	73

Controles y funciones

Panel superior



Teclado

El MODX6 dispone de un teclado de 61 teclas, mientras que el MODX7 tiene 76 teclas y el MODX8 tiene 88 teclas. Con la pulsación inicial, el instrumento detecta la intensidad con la que se tocan las teclas y la utiliza para modificar el sonido de distintas formas, en función de la interpretación seleccionada.

2 Rueda de inflexión de tono

Controla el efecto de inflexión del tono. A este controlador se le pueden asignar otras funciones.

③ Rueda de modulación

Controla el efecto de modulación. A este controlador se le pueden asignar otras funciones.

Mando [MASTER VOLUME] (página 19)

Gire el mando a la derecha o a la izquierda para controlar el nivel de salida desde las tomas OUTPUT [L/MONO]/[R] y la toma [PHONES].

Mando [USB VOLUME (MONITOR)]

Controla el volumen de la entrada de audio desde la toma [USB TO HOST] a las tomas OUTPUT [L/MONO] y [R] y la toma [PHONES].

Mando A/D INPUT [GAIN] (ganancia de entrada analógica/digital) (página 50)

Sirve para ajustar la ganancia de entrada de las señales de audio de las tomas A/D INPUT [L/MONO]/[R]. Al girar el mando en sentido horario, aumenta el nivel de ganancia.

NOTA

Es posible que deba cambiar el ajuste dependiendo del nivel de entrada del equipo externo conectado a las tomas A/D INPUT [L/MONO]/[R], en el orden siguiente: [UTILITY] \rightarrow [Settings] \rightarrow [Audio I/O] \rightarrow [A/D Input]. Cuando el nivel de salida del equipo conectado (por ejemplo, un micrófono, una guitarra o un bajo) sea bajo, ajuste este parámetro en "Mic". Cuando el nivel de salida del equipo conectado (por ejemplo, un teclado de sintetizador o un reproductor de CD) sea alto, ajuste este parámetro en "Line".

Botón A/D INPUT [ON/OFF] (página 50)

Posibilita o impide que este instrumento acepte la entrada de señales de audio a través de las tomas A/D INPUT [L/MONO]/[R]. Cuando la entrada analógica/digital está activada, el botón se ilumina; cuando está desactivada, se apaga.

Botones [ASSIGN 1] y [ASSIGN 2] (interruptores asignables 1 y 2)

Puede abrir el elemento u operador concreto de la interpretación seleccionada pulsando cada uno de estos botones durante su interpretación al teclado. Además, a estos interruptores se les pueden asignar otras funciones. Cuando se activa uno de estos efectos, el botón correspondiente se ilumina y viceversa.



En la ilustración se muestra el MODX8, pero la información es válida para todos los modelos.

Botón [MOTION SEQ HOLD] (retención del secuenciador de movimiento)

Si pulsa este botón mientras se está reproduciendo el secuenciador de movimiento, el sonido se mantiene o congela en el punto exacto de la secuencia en que se pulsó el botón. Cuando el efecto de mantenimiento está activado, el botón se ilumina.

Botón [MOTION SEQ TRIGGER] (activación del secuenciador de movimiento)

Cuando el parámetro Trigger Receive (recepción de activación) del secuenciador de movimiento se ajusta en ON, al pulsar este botón se inicia la reproducción de la secuencia de movimiento. El botón se ilumina por completo al pulsarlo.

Botón [ARP ON/OFF] (arpegio activado/ desactivado)

Pulse este botón para activar o desactivar la reproducción de arpegios. Sin embargo, si el selector de arpegio de la parte seleccionada está desactivado, pulsar este botón no tendrá ningún efecto. Cuando los arpegios están activados, el botón se ilumina; cuando están desactivados, se apaga.

Botón [MS ON/OFF] (secuenciador de movimiento activado/desactivado)

Determina si el secuenciador de movimiento está activo o no. Sin embargo, si el interruptor del secuenciador de movimiento de la parte o línea seleccionada está desactivado, pulsar este botón no tendrá ningún efecto. Cuando el secuenciador de movimiento está activo, el botón se ilumina.

Botones OCTAVE [-] y [+]

Use estos botones para cambiar el intervalo de octavas del teclado. Estos botones también actúan como botones de transposición [-] y [+]. Para reducir o elevar la afinación de la nota por semitonos, mantenga pulsado el botón [SHIFT] y pulse el botón [-]/[+] correspondiente. Para restaurar el ajuste normal de las octavas, pulse ambos botones simultáneamente. Los botones se iluminan o parpadean de diferentes maneras en función del ajuste de octava. Para obtener más información, consulte el documento en formato PDF Reference Manual (Manual de referencia).



Botón de función de mando [TONE]/[EG/FX]/ [EQ]/[ARP/MS] (tono, generador de envolvente/efectos, ecualizador, arpegio/ secuenciador de movimiento)

Use este botón para seleccionar las funciones que se asignarán a los mandos. El indicador luminoso situado junto a los parámetros activos se encenderá.

Mientras el instrumento está en el estado de control de rendimiento (página 30), la función se aplica normalmente a todas las partes, mientras que en el estado de control de parte (página 30), la función se aplica a la parte seleccionada. Se iluminará la lámpara correspondiente a la función seleccionada.

Botón [ASSIGN]

Cambia los mandos a las funciones Assign 1-4 o Assign 5-8. Mientras el instrumento está en el estado de control de rendimiento (página 30), la función se aplica normalmente a todas las partes, mientras que en el estado de control de parte (página 30), la función se aplica a la parte seleccionada. Cuando se selecciona Assign 1–4 el botón se ilumina y cuando se selecciona Assign 5–8 el botón parpadea.

Mandos 1–4 (5–8)

Estos cuatro mandos del panel, extremadamente versátiles, permiten ajustar diversos parámetros importantes, como la parte, el tempo del arpegio o el secuenciador de movimiento. Puede cambiar las funciones asignadas a estos mandos pulsando el botón de función de mando [TONE]/[EG/FX]/ [EQ]/[ARP/MS] de la esquina superior izquierda o el botón [ASSIGN] de la izquierda. Estos mandos funcionan como mandos asignables cuando el botón [ASSIGN] está iluminado o parpadeando.

Botón de la función de mando deslizante [PART]/[ELEMENT/OPERATOR]

Ajusta cuatro mandos deslizantes de control del panel para utilizarlos para el control de partes o el control de elementos. Cada vez que se pulsa este botón, la función del mando deslizante alterna entre PART y ELEMENT/OPERATOR. La lámpara correspondiente a la función seleccionada se ilumina.

Botón [1–4] [5–8] de selección de mando deslizante

Selecciona cuatro mandos deslizantes del panel para utilizarlos como 1–4 o 5–8. Cada vez que se pulsa este botón, el ajuste alterna entre 1–4 y 5–8. Cuando el ajuste es 1–4 o 5–8, se ilumina la lámpara para el ajuste seleccionado. Si pulsa el botón de selección del mando deslizante mientras mantiene pulsado el botón [SHIFT], puede establecer los mandos deslizantes de control para que funcionen como 9–12 o 13–16. Cuando el ajuste es 9–12 o 13–16, parpadea la lámpara para el ajuste seleccionado.

Mandos deslizantes de control 1–4 (5–8/9–12/ 13–16)

Estos mandos deslizantes controlan el balance de volumen del sonido porque permiten ajustar los niveles individuales de las 16 partes (1–4 /5–8/9–12/13–16), los ocho elementos de las partes normales (AWM2), los ocho operadores de FM para una parte normal (FM-X) y las ocho teclas de la parte de percusión, todos ellos de diferentes maneras dependiendo de la situación de los diversos botones.

NOTA

- Si todos los mandos deslizantes de control se ajustan en el mínimo, puede que no escuche ningún sonido del instrumento, aunque toque el teclado o reproduzca una canción. En ese caso, suba todos los mandos deslizantes al nivel adecuado.
- El mando [MASTER VOLUME] controla el nivel de salida de audio global de este instrumento. Por otro lado, los mandos deslizantes de control ajustan el nivel de cada elemento/tecla/operador de las partes y el volumen de cada parte de la interpretación como un parámetro. Por tanto, los valores ajustados a través de los mandos deslizantes de control se pueden almacenar como datos de interpretación.

Botón de selección de escena [1–4] [5–8]

Selecciona cuatro botones SCENE del panel para usarlos como Escenas 1–4 o Escenas 5–8. Cada vez que se pulsa este botón, el ajuste alterna entre 1–4 y 5–8. La lámpara correspondiente a la función seleccionada se ilumina.

Botones SCENE [1/5] [2/6] [3/7] [4/8]

Puede asignar a cada uno de los botones SCENE distintas "instantáneas" de parámetros importantes relacionados con las partes, como el estado de silencio de las pistas, así como la configuración de mezclado básica. Puede cambiar estos botones para que funcionen como Escenas 1–4 o como Escenas 5–8 pulsando el botón de selección de escena.

Cuando se editen parámetros relacionados con escenas y se pulse cualquiera de los

botones SCENE [1/5]–[4/8] mientras se mantiene pulsado el botón [SHIFT], se almacenará la edición para el botón [SCENE] seleccionado actualmente. Para recuperar la información almacenada, pulse el botón seleccionado. El botón seleccionado se ilumina por completo, un botón con información almacenada se ilumina suavemente y un botón que no contiene información almacenada queda apagado.



Botones KNOB POSITION [1] y [2]

Almacena los valores de parámetros de los mandos Assign 1-8. Puede alternar inmediatamente entre los dos botones. Pulsar el botón KNOB POSITION [1] mientras se mantiene pulsado el botón [SHIFT] permite guardar el valor 1, y pulsar el botón KNOB POSITION [2] mientras se mantiene pulsado el botón [SHIFT] permite guardar el valor 2. Si se pulsan simultáneamente KNOB POSITION [1] y [2] cambia se activa y desactiva el secuenciador de movimiento del mando maestro.

Mando maestro

Controla simultáneamente los parámetros (Assign 1–8) asignados a los mandos.

ΝΟΤΑ

También puede controlar el mando maestro con el controlador de pedal (FC7). Para obtener más información, consulte la página 33.

Botón SEQ TRANSPORT

Estos botones controlan la grabación y reproducción de los datos de secuencia de la canción.

Botón [◄] (principio)

Vuelve de forma inmediata al principio de la canción actual (es decir, al primer tiempo del primer compás).

Botón [◄◄] (retroceso)

Púlselo brevemente para retroceder un compás cada vez.

Botón [►►] (avance)

Púlselo brevemente para avanzar un compás cada vez.

Botón [•] (grabación)

Pulse este botón para abrir la pantalla de configuración de grabación (el botón parpadea). Pulse el botón [▶] (reproducción) para iniciar la grabación (se ilumina el botón [●] [grabación]).

Botón [1] (parada)

Pulse este botón para detener la grabación o reproducción. Este botón se puede utilizar también para detener la reproducción de arpegios, aunque la función de arpegios esté ajustada para que continúe la reproducción después de soltar la nota (es decir, aunque el interruptor de arpegio sostenido esté activado). También puede utilizar este botón para detener una secuencia de movimiento que reciba señales de disparo.

Botón [▶] (reproducción)

Pulse este botón para iniciar la reproducción o grabación de una canción. Durante la grabación o reproducción, el botón parpadea siguiendo el tempo actual.

Botón [RHYTHM PATTERN] (patrón rítmico)

Este botón abre la pantalla de patrón rítmico. Seleccione el patrón rítmico que desee utilizar y, a continuación pulse el botón [PERFORMANCE (HOME])] o [EXIT] para establecer la selección.

Al pulsar este botón se cancela la selección y se cierra la pantalla de patrón rítmico.

Botón [CONTROL ASSIGN] (asignación de control)

Mientras el parámetro asignable a los controladores está seleccionado en la pantalla, pulse este botón y accione el controlador cuya asignación desee establecer. Se abre la pantalla de ajuste de controladores.

Pantalla LCD del panel táctil

La pantalla LCD presenta los parámetros y valores relacionados con la operación seleccionada en un momento dado. La pantalla responde al tacto.



Dial de datos

Sirve para editar el parámetro seleccionado en un momento dado. Para aumentar el valor, gire el dial hacia la derecha (en el sentido de las agujas del reloj) y para disminuirlo, gírelo hacia la izquierda (en el sentido contrario a las agujas del reloj). Si se selecciona un parámetro con un amplio intervalo de valores, puede cambiar el valor en franjas más amplias girando el dial rápidamente.

Botón [DEC/NO] (reducción/no)

Sirve para disminuir el valor del parámetro seleccionado en un momento dado (DEC: reducir). Este botón también se puede usar para cancelar una operación de trabajo o almacenamiento.

Mantenga pulsado el botón [SHIFT] a la vez que pulsa el botón [DEC/NO] para reducir el valor del parámetro rápidamente, de diez en diez unidades.

Botón [INC/YES] (aumentar/sí)

Sirve para aumentar el valor del parámetro seleccionado en un momento dado (INC: incrementar). Este botón también se puede usar para ejecutar una operación de trabajo o almacenamiento.

Mantenga pulsado el botón [SHIFT] a la vez que pulsa el botón [INC/YES] para aumentar el valor del parámetro rápidamente, de diez en diez unidades.

Botones de cursor

Los botones de cursor desplazan el "cursor" por la pantalla, con lo que se resaltan y seleccionan los diversos parámetros.

Botón [EXIT] (salir)

Los menús y las pantallas de MODX están organizados con arreglo a una estructura jerárquica. Pulse este botón para salir de la pantalla actual y volver al nivel anterior de la jerarquía.

Botón [ENTER] (entrar)

Utilice este botón para abrir la pantalla del menú seleccionado o para ejecutar una operación de trabajo o almacenamiento.

Mantenga pulsado el botón [SHIFT] y pulse a la vez el botón [ENTER] para abrir la pantalla de configuración del tempo.



Botón [PERFORMANCE (HOME)] (interpretación)

Utilice este botón para volver a la pantalla de reproducción de interpretación. El botón se ilumina por completo cuando se muestra la pantalla de reproducción de interpretación y suavemente cuando se muestra la pantalla de utilidades. Cuando se muestra la pantalla de reproducción de interpretación y el cursor se encuentra en el nombre de la interpretación, al pulsar este botón se muestra u oculta la información detallada, que es la misma información a la que se puede acceder tocando el botón [View] (Ver) de la pantalla.

Mantenga pulsado el botón [SHIFT] y pulse a la vez el botón [PERFORMANCE (HOME)] para abrir la pantalla de resumen.

Botón [UTILITY] (utilidad)

Utilice este botón para abrir la pantalla de utilidades, en la que puede configurar los ajustes globales del sistema. El botón se ilumina por completo cuando se muestra la pantalla de utilidades y suavemente cuando se muestran otras pantallas.

Mantenga pulsado el botón [SHIFT] y pulse a la vez el botón [UTILITY] para abrir la pantalla de configuración rápida. Si pulsa este botón mientras mantiene pulsado el botón [PART SELECT MUTE/SOLO], se abrirá la pantalla de calibración del panel táctil.

Botón [EDIT] (editar)

Utilice este botón para abrir la pantalla de edición de interpretaciones (página 22) y conjuntos para actuaciones (página 35). Además, si pulsa este botón mientras edita parámetros de interpretaciones, podrá cambiar entre el sonido recién editado y su original, sin editar. De este modo, puede escuchar cómo afecta la edición al sonido (función de comparación). El botón se ilumina por completo cuando se muestra la pantalla de edición y parpadea mientras está activa la función de comparación.

Botón [STORE] (almacenar)

Este botón abre la pantalla de almacenamiento. El botón se ilumina por completo cuando se muestra la pantalla de almacenamiento y suavemente cuando se muestran otras pantallas.

Botón [SHIFT] (cambiar)

Pulse este botón junto a otro botón para ejecutar diversos comandos. Para obtener más información, consulte la lista de funciones del botón SHIFT (página 62).

Botón [LIVE SET] (conjunto para actuaciones)

Utilice este botón para almacenar sus interpretaciones favoritas y más utilizadas en un lugar único y de fácil acceso, para poder recuperarlas.

Mantenga pulsado el botón [SHIFT] y pulse a la vez el botón [LIVE SET] para abrir la pantalla de conjuntos para actuaciones, con objeto de almacenar la interpretación seleccionada en el conjunto para actuaciones. Se trata de un práctico método que le permite cambiar rápidamente de una interpretación a otra durante una actuación en directo. El botón se ilumina por completo cuando se muestra la pantalla de conjuntos para actuaciones. Cuando esta pantalla no se muestra, el botón se ilumina suavemente si la función de conjuntos para actuaciones está activada y se apaga cuando NO lo está.

Botón [CATEGORY] (categoría)

Este botón permite acceder a la función de búsqueda de categorías (página 24).

Pulse este botón mientras se encuentra en la pantalla de reproducción de interpretación para abrir la pantalla de búsqueda de categorías de interpretación y seleccionar la interpretación completa. Cuando el cursor se encuentra en el nombre de una parte en la pantalla de reproducción de interpretación, mantenga pulsado el botón [SHIFT] y pulse a la vez el botón [CATEGORY] para abrir la pantalla de búsqueda de categorías de partes, en la que es posible seleccionar el tipo de sonido de la parte seleccionada en ese momento. El botón se ilumina por completo cuando se muestra la pantalla de búsqueda de categorías. Cuando esta pantalla no se muestra, el botón se ilumina suavemente si la función de búsqueda de categorías está activada y se apaga cuando NO lo está.

Botón [PART SELECT MUTE/SOLO] (selección de parte silenciamiento/solo)

Utilice este botón para seleccionar una parte o activar o desactivar el silenciamiento o el solo. Al pulsar este botón mientras está en la pantalla de reproducción de interpretación se abre la ventana de selección de parte.

Botón	Operaciones
1–8	Muestra las partes 1-8
9–16	Muestra las partes 9–16
Select	Cambia a la pantalla de selección de parte
Mute	Cambia a la pantalla de configuración de silenciamiento.
Solo	Cambia a la pantalla de configuración de solo

La letra "M" aparece en la parte silenciada y la letra "S" en la parte de solo.

Para cerrar la ventana de selección de parte, pulse de nuevo el botón o toque la marca "x" en la pantalla.

El botón se ilumina por completo cuando se muestra en la pantalla la ventana de selección de parte y se atenúa cuando la ventana de selección de parte no es visible. El botón se apaga en la pantalla de utilidades o en la pantalla de conjunto para actuaciones, o en cualquier otra pantalla que no requiera la selección de partes.

Botón [AUDITION] (audición)

Pulse este botón (en las pantallas de reproducción de interpretación, conjuntos para actuaciones o búsqueda de categorías) para reproducir o detener una frase de muestra que represente el sonido de la interpretación. La frase de muestra de la interpretación se denomina "frase de audición". El botón se ilumina por completo cuando está activado y suavemente cuando está activa la función de audición, por ejemplo, en la pantalla de búsqueda de categorías.

Panel posterior

Lado izquierdo del panel posterior
 En la illustración se muestra el MODX8, pero la información es válida para todos los modelos.



■ Lado derecho del panel posterior



Lado izquierdo del panel posterior

Terminal [USB TO HOST] (USB a host)

Se usa para conectar este instrumento a un ordenador mediante un cable USB y permite transferir datos MIDI y de audio entre los dispositivos. A diferencia de MIDI, USB puede gestionar varios puertos (página 56) con un solo cable. Para obtener información acerca de cómo se gestionan los puertos en el MODX, consulte la página 56.

ΝΟΤΑ

La capacidad de envío de datos de audio para este instrumento es de un máximo de 10 canales (5 canales estéreo). La capacidad de recepción de datos de audio es de un máximo de 4 canales (2 canales estéreo).

Iterminal [USB TO DEVICE] (USB a dispositivo)

Se utiliza para conectar este instrumento a una unidad flash USB. Esto permite guardar los datos creados en este instrumento en una unidad flash USB y cargar los datos de una unidad flash USB en el instrumento. Para realizar operaciones de guardado o carga, vaya a: [UTILITY] → [Contents] → [Store/Save] o [Load].

ΝΟΤΑ

- Este instrumento solo reconoce unidades flash USB. No se puede utilizar ningún otro dispositivo USB (como unidades de disco duro, unidades de CD-ROM o concentradores USB).
- El instrumento es compatible con los estándares USB 1.1 a 3.0. Sin embargo, debe tener en cuenta que la velocidad de transferencia varía en función del tipo de datos y del estado del instrumento.

Lado derecho del panel posterior

③ Terminales MIDI [IN], [OUT]

MIDI [IN] es para recibir datos de control o interpretación de otro dispositivo MIDI, como un secuenciador externo, de forma que pueda controlar este instrumento desde el dispositivo MIDI conectado.

MIDI [OUT] transmite los datos de control, interpretación y reproducción desde este instrumento a otro dispositivo MIDI, como un secuenciador externo. Además, MIDI [OUT] puede utilizarse como MIDI Thru. Para cambiar los ajustes, pulse el botón [UTILITY] para abrir la pantalla de utilidades.

Tomas FOOT SWITCH [ASSIGNABLE]/ [SUSTAIN] (interruptor de pedal: función asignable/sostenido)

Se utilizan para conectar un interruptor de pedal FC3/FC4/ FC5, que se vende por separado, a la toma [SUSTAIN] y un pedal FC4/FC5 a la toma [ASSIGNABLE]. Cuando se conecta a la toma [SUSTAIN], el pedal controla el sostenido. Cuando se conecta a la toma [ASSIGNABLE], permite controlar una de las diversas funciones asignables.

NOTA

- En este Manual de instrucciones, el término "FC3" se refiere colectivamente al FC3 y a otros interruptores de pedal compatibles con este, como el FC3A.
- En este Manual de instrucciones, el término "FC4" se refiere colectivamente al FC4 y a otros interruptores de pedal compatibles con este, como el FC4A.

• Tomas FOOT CONTROLLER [1]/[2] (controlador de pedal)

Para conectar un controlador de pedal (FC7, etc.), que se vende por separado. Esta toma le permite controlar de forma continua una de las diversas funciones asignables para la edición de partes, tales como volumen, tono u otros aspectos del sonido (consulte el documento en formato PDF Reference Manual (Manual de referencia)).

• Tomas OUTPUT [L/MONO] y [R]

Las señales de audio de nivel de línea se emiten por estas clavijas de auriculares estándar. Para una salida monofónica, utilice solo la toma [L/MONO].

Toma [PHONES] (auriculares)

Esta toma de auriculares estéreo estándar es para la conexión de un par de auriculares estéreo. Transmite señales digitales de audio estéreo idénticas a las que se envían desde las tomas OUTPUT [L/MONO] y [R].

Tomas A/D INPUT [L/MONO]/[R] (entrada analógica/digital izda./mono, dcha.)

Las señales de audio externas pueden recibirse por estas clavijas de auriculares (toma de auricular monoaural de 1/4 de pulgada). A estas tomas se pueden conectar diversos dispositivos, como un micrófono, un reproductor de CD o un sintetizador, y su señal de entrada de audio puede reproducirse como la parte de audio. Además, puede usar la función especial Vocoder conectando un micrófono a esta toma [L/MONO] y emitiendo su propia voz por el micrófono. Además, puede utilizar las funciones de seguidor de envolvente y ABS (Audio Beat Sync, sincronización de tiempo de audio). El seguidor de envolvente es una función

que detecta la envolvente de volumen de la forma de onda de la señal de entrada y modifica el sonido dinámicamente.

ΝΟΤΑ

- Puede conectar una guitarra o un bajo que tengan pastillas activas. Sin embargo, si usa pastillas pasivas, debe conectar el instrumento a través de un dispositivo de efectos.
- La función de Vocoder/seguidor de envolvente se puede controlar desde todas las salidas de parte, no solo desde las tomas A/D INPUT [L/MONO]/[R].

La función ABS permite detectar el tiempo de la entrada de señal de audio procedente de estas tomas y sincronizarlo con el secuenciador de movimiento o los arpegios. Utilice tomas de auriculares mono de 1/4 de pulgada. En el caso de señales estéreo (como las recibidas desde un equipo de audio), utilice las tomas [L/MONO]/[R]. Para señales mono (como las recibidas desde un micrófono o una guitarra), utilice solo la toma [L/MONO]. Para obtener más información sobre las funciones de seguidor de envolvente y ABS, consulte el documento en formato PDF Reference Manual (Manual de referencia).

Interruptor [[⊕]] (en espera/encendido)

Púlselo para encender el instrumento o ponerlo en espera.

(DC IN)

Conecte el adaptador de CA suministrado con el instrumento.

Instalar

Alimentación eléctrica

Conecte el adaptador de CA suministrado en el orden que se indica a continuación. Antes de conectar el adaptador de CA, asegúrese de que el interruptor [\mathcal{O}] (encendido/en espera) del instrumento se encuentra en la posición (\blacksquare).

 Enrolle el cable de salida CC del adaptador de CA alrededor del sujetacables (como se muestra a continuación) y, a continuación, conecte el enchufe del adaptador a la toma DC IN en el panel posterior.



ΝΟΤΑ

El uso del sujetacables evita que el cable se desenchufe accidentalmente durante el funcionamiento. Asegúrese de evite tensar el cable más de lo necesario, así como tirar del mismo con fuerza mientras esté enrollado alrededor del sujetacables para evitar el desgaste del cable o la posible rotura del sujetacables.

2 Conecte el otro extremo del adaptador de CA a una salida de CA.



ΝΟΤΑ

Para desconectar el adaptador de CA, siga los pasos antes indicados en sentido inverso.

ADVERTENCIA

- Utilice solamente el adaptador de CA (página 71) especificado. Si se usa un adaptador de CA erróneo, pueden producirse daños en el instrumento o recalentamiento.
- Cuando utilice el adaptador de CA con un enchufe extraíble, asegúrese de que el enchufe permanezca conectado al adaptador de CA. Si se utiliza el enchufe solo, se podría producir una descarga eléctrica o un incendio.
- No toque nunca la sección metálica cuando conecte el enchufe. Para evitar que se produzcan descargas eléctricas, cortocircuitos o daños, tenga cuidado también de que no haya polvo entre el adaptador de CA y el enchufe.



Inserte la clavija como se indica.

La forma del enchufe varía según la zona.

🚹 ATENCIÓN

- Al instalar el instrumento, asegúrese de que puede accederse fácilmente a la toma de CA. Si se produce algún problema o un fallo en el funcionamiento, apague inmediatamente el equipo y desconecte el enchufe de la toma de corriente.
- El instrumento permanece cargado y consume una cantidad de energía mínima aunque el interruptor [^(b)] (en espera/ encendido) se encuentre en la posición en espera. Por este motivo, si no tiene intención de utilizarlo durante un período prolongado, asegúrese de desenchufar el cable de alimentación de la toma de la pared.

Conexión de altavoces o auriculares

Este instrumento no tiene altavoces incorporados, por lo que tendrá que escuchar el sonido del instrumento con equipos externos. Conecte un juego adecuado de auriculares, altavoces con alimentación eléctrica u otro equipo de reproducción, tal como se muestra a continuación. Cuando realice las conexiones, compruebe que los tipos de cable son los adecuados.



Encendido del sistema

Compruebe que el volumen está ajustado al mínimo antes de encender el instrumento y los dispositivos externos, por ejemplo los altavoces con alimentación eléctrica. Cuando conecte el instrumento a los altavoces con alimentación eléctrica, encienda el interruptor de alimentación de cada uno de los dispositivos en el orden que se indica a continuación.

Para el encendido:

En primer lugar, el instrumento (se encenderá la pantalla y se iluminarán los botones) y, a continuación, los altavoces con alimentación eléctrica.

Para el apagado:

En primer lugar, los altavoces con alimentación eléctrica y, a continuación, el instrumento (se apagarán la pantalla y los botones).

Tenga en cuenta que el interruptor $[\Phi]$ (en espera/encendido) está situado a la izquierda (mirando desde el teclado) de la toma DC IN en el panel posterior del instrumento.

DC IN (Entrada de CC)	_Interruptor [Φ] (en espera/encendido)	
		∬

Función Auto Power Off (apagado automático)

Para evitar un consumo de electricidad innecesario, este instrumento presenta una función Auto Power Off (Apagado automático) que lo apaga automáticamente si no se utiliza durante un determinado periodo de tiempo.

Configuración del apagado automático

Se puede definir la cantidad de tiempo que transcurrirá antes de que se apague automáticamente.

Instrucciones:	[UTILITY] → [Settings] → [System] → [Auto Power Off]
Valor de configuración (min.):	off (desactiva el apagado automático), 5, 10, 15, 30, 60, 120
Ajuste predeterminado (min.):	off

Desactivación de Auto Power Off (método sencillo)

Encienda la alimentación mientras mantiene pulsada la nota más grave del teclado. Aparece brevemente una indicación "Auto power off disabled" y se desactiva el apagado automático. El ajuste se conservará aunque se apague el instrumento.



AVISO

- Incluso cuando está apagado, el instrumento sigue recibiendo una corriente mínima. Para apagar completamente, asegúrese de desenchufar el cable de alimentación de la toma de CA.
- Dependiendo del estado del instrumento, es posible que la alimentación no se apague automáticamente, incluso después de que haya transcurrido el periodo de tiempo especificado. Apague siempre la alimentación manualmente cuando no use el instrumento.
- Si no se utiliza el instrumento durante un periodo de tiempo especificado mientras está conectado a un dispositivo externo como un amplificador, altavoz u ordenador, siga las instrucciones del Manual de instrucciones para apagar la alimentación del instrumento y los dispositivos conectados en el orden correcto y, así, evitar que se produzcan daños en ellos. Si no desea que la alimentación se apague automáticamente mientras haya un dispositivo conectado, desactive el apagado automático.
- El ajuste volverá a su valor predeterminado si no se guarda antes de apagar la alimentación.
- Si el apagado automático se ajusta en "off", se conservará este ajuste aunque se carguen en el instrumento los datos de seguridad guardados en otro dispositivo. Si se ajusta el apagado automático en un valor que no sea "off", este valor se sobrescribirá con los datos cargados.

ΝΟΤΑ

- El tiempo de ajuste es aproximado.
- Para encender después de ejecutar Auto Power Off, pulse el interruptor [Φ] (en espera/encendido) para ajustarlo en la posición en espera (■) y, a continuación, púlselo de nuevo para ajustarlo en la posición de encendido.
- Cuando se restauran los valores de fábrica, el tiempo de ajuste se cambia al valor predeterminado (apagado).

Ajuste de la salida del volumen principal

Ajuste el nivel general de este instrumento mediante el mando [MASTER VOLUME].



! ATENCIÓN

No utilice los auriculares a un volumen alto durante mucho tiempo. Si lo hace, podría sufrir pérdida de audición.

Restablecimiento de los ajustes iniciales de fábrica (inicialización de todos los datos)

AVISO

Cuando se ejecuta la operación de inicialización de todos los datos, se borran todos los ajustes de interpretación, canción y del sistema que haya creado en la pantalla de utilidades. Compruebe que no sobrescribe ningún dato importante. Antes de realizar este procedimiento, almacene todos los datos importantes en una unidad flash USB (página 60).

- 1 Pulse el botón [UTILITY] o toque el icono UTILITY situado en el lado superior derecho de la pantalla para abrir la pantalla de utilidades.
- 2 Toque la ficha [Settings] en el lado izquierdo de la pantalla y, a continuación, toque la ficha [System].

Se muestran los ajustes generales del sistema.

3 Toque [Initialize All Data] en el lado inferior derecho de la pantalla.

En la pantalla se solicita su confirmación. Para cancelar la operación, toque [Cancel No] en la pantalla o pulse el botón [DEC/NO] del panel.

4 Toque [Yes] en la pantalla o pulse el botón [INC/YES] para ejecutar la operación de inicialización de todos los datos.

Funciones básicas y pantallas

El MODX presenta una práctica pantalla táctil. En ella, puede configurar los diversos ajustes y desear los parámetros deseados tocando directamente la pantalla. Además, puede utilizar el dial de datos y otros botones para realizar las operaciones de la pantalla.

Configuración de la pantalla (táctil)

En esta sección se explican la barra de navegación y las fichas de selección que son comunes en todas las pantallas. Con fines ilustrativos, utilizamos dos ejemplos: la pantalla de conjuntos para actuaciones que aparece al encender el MODX y la pantalla de reproducción de interpretación (ficha Home).

ΝΟΤΑ

Puede modificar la pantalla de inicio (aquella que aparece al encender la alimentación eléctrica). Para obtener más información sobre este ajuste, consulte la página 51.

Pantalla de conjuntos para actuaciones



Icono HOME (inicio)

Va a la pantalla de reproducción de interpretación.

Icono EXIT (salir)

Funciona igual que el botón [EXIT] del panel. Pulse este icono para salir de la pantalla actual y volver al nivel anterior de la jerarquía.

Área INFORMATION (información)

Muestra información de utilidad, como el nombre de la pantalla seleccionada.

Icono EFFECT (efecto)

Toque el icono para abrir la pantalla de cambio de efectos. Este icono está desactivado cuando alguno de los bloques de efectos (de inserción, del sistema o maestro) está desactivado.

Icono QUICK SETUP (configuración rápida)

Muestra los ajustes de Local Control ON/OFF y MIDI IN/OUT.

El icono que representa un teclado se ilumina cuando Local Control se ajusta en ON y se apaga cuando Local Control se ajusta en OFF.

Cuando MIDI IN/OUT se ajusta en MIDI, aparece un icono que representa un conector MIDI. Cuando MIDI IN/OUT se ajusta en USB, aparece un icono que representa un conector USB.

Toque el icono deseado para abrir la pantalla de configuración rápida correspondiente.

Icono TEMPO SETTINGS (ajustes del tempo)

Muestra el tempo de la interpretación seleccionada en ese momento. Toque el icono para abrir la pantalla de configuración del tempo.

Icono UTILITY (utilidad)

Toque el icono para abrir la última pantalla de utilidades abierta.

Pantalla de reproducción de interpretación



Icono LIVE SET (conjuntos para actuaciones) Toque el icono para abrir la pantalla de conjuntos para actuaciones.

Fichas de selección de pantalla

Toque la ficha deseada para abrir la pantalla correspondiente.

Botón View (ver)

Determina si la información detallada de cada parte aparece (On) o no (Off). La información mostrada varía según la posición del cursor o los ajustes de la función de mando deslizante.

Desplazamiento del cursor

Utilice estos cuatro botones para desplazarse por la pantalla y mover el cursor por los diversos parámetros y opciones seleccionables que se muestran en la pantalla. Cuando se selecciona una opción, aparece resaltada (el cursor aparece como un bloque oscuro con caracteres en vídeo inverso). Puede cambiar el valor del elemento (parámetro) en la que está situado el cursor utilizando el dial de datos y los botones [INC/YES] (incrementar, sí) y [DEC/NO] (disminuir, no).



Cambiar (editar) valores de parámetros

Al girar el dial de datos hacia la derecha (en el sentido de las agujas del reloj) se incrementa el valor, mientras que al girarlo hacia la izquierda (en sentido contrario a las agujas del reloj), se reduce.

Al pulsar el botón [INC/YES], se incrementa el valor de un parámetro en una unidad y al pulsar [DEC/NO], se reduce. En el caso de parámetros con intervalos de valores grandes, puede incrementar el valor en 10 manteniendo pulsado el botón [SHIFT] y pulsando al mismo tiempo el botón [INC/YES]. Para disminuir el valor en 10, mantenga pulsado el botón [SHIFT] y pulse el botón [DEC/NO] simultáneamente.



Asignar nombres (introducir caracteres)

Puede asignar cualquier nombre a los datos que ha creado, como interpretaciones, canciones y archivos almacenados en un dispositivo de almacenamiento USB. Toque el parámetro Naming (nombre) o desplace el cursor hasta él y pulse el botón [ENTER] para abrir la pantalla de introducción de caracteres.



- 1 Borra todos los caracteres
- 2 Recupera el nombre predeterminado.
- Alterna entre los caracteres alfabéticos en mayúsculas y minúsculas.
- Abre la pantalla de introducción de números, signos de puntuación y otros caracteres diversos.
- Inserta un espacio (en blanco) en la posición del cursor (también puede usar el botón [INC/YES] para esta operación).
- 6 Desplaza la posición del cursor.
- Borra el carácter anterior (retroceso) (también puede usar el botón [DEC/NO] para esta operación).
- 8 Completa la introducción de texto y cierra la pantalla.

Introducción de texto desde el teclado o mediante la pantalla de teclado numérico

En algunos parámetros, también puede introducir el valor directamente, utilizando la pantalla LCD como teclado numérico o mediante las teclas del teclado. La entrada mediante las teclas se activa para los parámetros donde se deben introducir valores numéricos. La entrada mediante la pantalla de teclado numérico se activa al introducir valores. Toque el parámetro deseado o desplace el cursor hasta él y pulse el botón [ENTER] para abrir la pantalla que contiene los dos menús (como se muestra a continuación).



- Permite introducir texto desde el teclado.
 Puede tocar cualquier nota del teclado para especificar esa nota o la velocidad.
- Permite especificar texto con el teclado numérico. Puede introducir un número directamente con el teclado numérico. También puede usar el dial de datos, los botones [INC/YES] y [DEC]/NO para aumentar o reducir el número especificado.

Pantalla de teclado numérico



- Borra todos los números.
- A Restaura el valor en el último ajuste.
- **5** Borra el último dígito del número.
- Completa la operación de introducción de texto y cierra la pantalla del teclado numérico.

Seleccionar interpretaciones

El MODX contiene 16 partes a cada una de las cuales se han asignado sonidos de instrumentos musicales básicos. Cada conjunto de estos instrumentos se denomina "interpretación". Puede cambiar los sonidos como lo desee seleccionando la interpretación adecuada.



Hay tres tipos de partes que se indican a continuación.

Partes normales (AWM2)

Las partes normales (AWM2) son básicamente sonidos de un instrumento musical con tono (piano, órgano, guitarra, sintetizador, etc.) que se pueden tocar en el registro completo del teclado.

Partes normales (FM-X)

Las partes normales (FM-X) son sonidos avanzados del sistema de síntesis FM. Se trata de un sonido que se interpreta normalmente con el teclado, de tal forma que cada tecla suena con un tono estándar.

Partes de percusión

Las partes de percusión son básicamente sonidos de percusión o de batería asignados a notas individuales.

Además, las interpretaciones se pueden dividir en los dos grupos que se indican a continuación.

Interpretaciones de parte individual

Una interpretación de parte individual contiene una sola parte. Seleccione este tipo de interpretación si desea tocar un solo instrumento.

Interpretaciones multiparte

Una interpretación multiparte contiene varias partes. Seleccione este tipo de interpretación si desea tocar sonidos de varios instrumentos mediante las funciones de capas y división. Este instrumento incluye bancos para memorizar las interpretaciones. Hay básicamente cuatro tipos de bancos: predefinidos, de usuario, de biblioteca y de GM. Las interpretaciones y funciones que contienen dependen del banco, tal como se describe a continuación.

Bancos predefinidos

Los bancos predefinidos contienen un conjunto completo de interpretaciones programadas especialmente. Las interpretaciones que ha editado usted mismo no se pueden guardar en los bancos predefinidos.

Bancos de usuario

Los bancos de usuario contienen las interpretaciones que usted ha editado y almacenado. Inicialmente, los bancos de usuario están vacíos.

AVISO

Cuando una interpretación de un banco de usuario (interpretación de usuario) se sobrescribe o sustituye, se pierde. Cuando almacene una interpretación editada, asegúrese de no sobrescribir ninguna interpretación de usuario importante.

Bancos de biblioteca

Los bancos de biblioteca contienen las interpretaciones que usted ha añadido como bibliotecas. Inicialmente, los bancos de biblioteca están vacíos. (Se puede añadir una biblioteca importando un archivo de biblioteca.)

Banco de GM

El banco de GM contiene las partes asignadas de acuerdo al estándar GM.

GM

GM (General Midi, MIDI general) es un estándar mundial para organización de voces y para funciones MIDI de sintetizadores y generadores de tonos. Se diseñó principalmente para garantizar que los datos de canciones creados con un dispositivo GM específico suenen prácticamente igual en cualquier otro dispositivo GM, con independencia del fabricante o el modelo. El banco de voces GM de este sintetizador se ha diseñado para reproducir correctamente los datos de canciones GM. Sin embargo, tenga en cuenta que el sonido podría no ser exactamente el mismo que reproduce el generador de tonos original.

Cada uno de estos bancos incluye interpretaciones organizadas en función de su tipo.

ΝΟΤΑ

- Para obtener información sobre las interpretaciones, consulte "Basic Structure" (Estructura básica) en el documento en formato PDF Reference Manual (Manual de referencia).
- Para obtener una lista de interpretaciones, consulte el documento en formato PDF independiente Data List (Lista de datos).

Al encender el instrumento por primera vez, aparece un conjunto para actuaciones de los bancos predefinidos en la pantalla superior. Un conjunto para actuaciones es una lista en la que puede ordenar las interpretaciones a su antojo. Puede ordenar hasta 16 interpretaciones en la misma página. Puede tocar diversas interpretaciones seleccionadas en los conjuntos para actuaciones predefinidos.

Selección de una interpretación en el conjunto para actuaciones

1 Pulse el botón [LIVE SET].

Se abrirá la pantalla de conjuntos para actuaciones.



Página (se cambia pulsando [A] [V] en la pantalla)

NOTA

También puede usar [SHIFT] e [INC/DEC] o [SHIFT] y [DEC/NO] para cambiar de página.

Banco predefinido/banco de usuario (se cambia pulsando [A] [V] en la pantalla)

3 Lista de interpretaciones

4 Nombres de interpretaciones activas

5 Nombre de la casilla

6 Indicador (consulte el cuadro siguiente)

Indicador	Definición
AWM2	Interpretación que consta solo de partes AWM2
FM-X	Interpretación que consta solo de partes FM-X
AWM2+FM-X	Interpretación que consta de partes AWM2 y FM-X
MC	Interpretación con control de movimiento
SSS	Interpretación con conmutación fluida de sonidos

ΝΟΤΑ

La función de Conmutación fluida de sonidos (SSS, Seamless Sound Switching) permite cambiar de una interpretación a otra de manera continua, sin que ninguna nota quede cortada. La función SSS está disponible para todas las interpretaciones de bancos predefinidos de este instrumento, pero solamente para las interpretaciones que contienen las partes 1–4 y no para las que usan las partes 5–16. 2 Toque la interpretación que desee en la pantalla.

ΝΟΤΑ

Para reordenar las interpretaciones grabadas en el conjunto para actuaciones, consulte la página 35.

3 Interprete al teclado.

Cambio de una interpretación a otra

1 Pulse el botón [PERFORMANCE (HOME)].

Aparece la pantalla de reproducción de interpretación con el nombre de la interpretación actual.



2 Lleve el cursor al nombre de la interpretación y seleccione la interpretación que desee mediante el dial de datos y los botones [INC/YES] o [DEC/NO].

ΝΟΤΑ

- Para avanzar rápidamente por los números de las interpretaciones en incrementos de 10 unidades, mantenga pulsados a la vez los botones [SHIFT] e [INC/YES].
- Para disminuir de 10 en 10, realice esta operación al revés: mantenga pulsados los botones [SHIFT] y [DEC/NO] simultáneamente.

3 Interprete al teclado.

Uso de la función de búsqueda de categorías

Para su comodidad, las interpretaciones se dividen en categorías específicas, independientemente del banco donde estén ubicadas. Las categorías se dividen según el tipo de instrumento o las características del sonido. La función de búsqueda de categorías le brinda un acceso rápido al sonido que desee.

1 Pulse el botón [CATEGORY] en la pantalla de reproducción de interpretación.

Se abrirá la pantalla de búsqueda de categorías.

ΝΟΤΑ

Puede abrir la pantalla de búsqueda de categorías seleccionando [Category Search] en el menú que se abre al tocar el nombre de la interpretación.



4 Categorías principales

5 Subcategorías

 Lista de interpretaciones de la categoría seleccionada

ΝΟΤΑ

La interpretación seleccionada se muestra en blanco, las de una sola parte, en verde, y las que tienen varias partes, en azul.

Permite cambiar el orden

8 Permite cambiar la página de la lista de interpretaciones

Añadir o eliminar en la lista de favoritos

2 Toque y seleccione la categoría principal deseada (④).

ΝΟΤΑ

- Puede filtrar las listas de interpretaciones tocando [Bank] (1) y seleccionando el tipo de banco deseado en la lista.
- También puede filtrar las listas de interpretaciones tocando [Attribute] (2) y seleccionando el tipo de atributo deseado en la lista.

- También puede recuperar sus propias interpretaciones favoritas inmediatamente. Para activar esta opción, toque [Set] (③) en la pantalla y marque sus interpretaciones favoritas de antemano.
- **3** Toque y seleccione la subcategoría que desee (**5**).

Se abren las listas de interpretaciones de la categoría seleccionada (6).

- 4 Toque la interpretación deseada.
- 5 Toque el icono HOME o EXIT para abrir la interpretación seleccionada.

De este modo se cerrará la pantalla de búsqueda de categorías.

ΝΟΤΑ

También puede usar los botones [ENTER], [EXIT] o [PERFORMANCE (HOME)] para finalizar la selección.

A continuación se muestra una lista de las categorías y las abreviaturas correspondientes que aparecen en el panel.

Abreviatura	Category
Piano	Piano
Keyboard	Instrumentos de teclado (clavicémbalo, clavicordio, etc.)
Organ	Órgano
Guitar	Guitarra
Bass	Вајо
Strings	Cuerdas
Brass	Instrumentos metálicos
Woodwind	Instrumentos de viento madera
Syn Lead	Voz principal de sintetizador
Pad/Choir	Pad de sintetizador
Syn Comp	Compresor de sintetizador
Chromatic Perc	Percusión cromática (marimba, carillón, etc.)
Drum/Perc	Batería y percusión
Sound FX	Efecto de sonido
Musical FX	Efectos musicales
Ethnic	Instrumentos étnicos
No Assign	Sin asignar
Init	Inicializar

6 Interprete al teclado.

Selección de una interpretación inicializada Efectúe el siguiente procedimiento para seleccionar una interpretación inicializada.

- **1** Toque [Init] en la categoría principal de la pantalla de búsqueda de categorías.
- 2 En la lista de interpretaciones solo se mostrarán las interpretaciones inicializadas.

Las interpretaciones inicializadas se dividen en tres categorías: [Init Normal (AWM2)] para las partes normales (AWM2), [Init Normal (FM-X)] para las partes normales (FM-X) e [Init Drum] para las partes de percusión.

Main	Bank/Favor All	ite	▼ Attrib All	ute					
				Guitar				Woodwind	No Assig
	Syn Lead	Pad/Choir	Syn Comp	Chromatic	Drum/Perc	Sound FX	Musical FX	Ethnic	Init
Sub nit Norm	nal (AWM2)	Init N	lormal (FM	Perc	Init Drum	8119	Mul	ti/GM	
Sub nit Norm	nal (AWM2) IETRI	Init N	lormal (FM	Perc I-X) 128 15559	Init Drum	8119	Mul	ti/GM ເໜືອ	
Sub nit Norm	nal (AWM2)	Init N	lormal (FM Ga	Perc I-X) 28 555	Init Drum	6119	Mul	ti/GM (203	
Sub nit Norm	nal (AWM2) pre	Init N	lormal (FM an	Perc I-X) 28 500	Init Drum	£118	Mul	ti/GM com	

3 Seleccione la interpretación que desee.

Selección de interpretaciones de parte individual

Puede filtrar por las interpretaciones de parte individual mediante la función de atributo.

- 1 Toque [Attribute] en la pantalla de búsqueda de categorías.
- 2 Toque [Single] en el menú que aparece a la izquierda de la pantalla.



3 En la lista de interpretaciones solo se mostrarán las interpretaciones de parte individual, para que pueda seleccionar aquella que desee.

Reproducción de frase de audición

Puede escuchar una muestra de los sonidos de la interpretación. El sonido de muestra se denomina "frase de audición".

1 Toque [Audition] en la pantalla de búsqueda de categorías.

Se reproduce la muestra de la interpretación seleccionada en ese momento.



[Audition]

Si selecciona otra interpretación mientras se está reproduciendo la frase de audición, comienza a sonar la frase de audición de la interpretación recién seleccionada.

2 Vuelva a tocar [Audition] para detener la reproducción.

NOTA

- También puede reproducir o detener la frase de audición pulsando el botón [AUDITION] del panel frontal.
- La frase de audición se puede reproducir o detener pulsando el botón [AUDITION] del panel frontal mientras se encuentra en las pantallas de reproducción de interpretación o de conjuntos para actuaciones.

Interpretación en el teclado

Puede mezclar varias partes diferentes en una misma capa, dividirlas en distintas secciones del teclado o, incluso, realizar una combinación de capa y división. Cada interpretación puede contener hasta ocho partes diferentes. Pulse el botón [PERFORMANCE (HOME)] antes de tocar el teclado.

Pantalla de reproducción de interpretación

En este estado, al tocar el teclado sonará la interpretación indicada en la pantalla. A continuación, se explican brevemente los parámetros que aparecen en la pantalla de reproducción de interpretación. Puede accionar los iconos tocando la pantalla.



- Nombre de la interpretación
- 2 Indicador
- 3 Funciones asignadas a los mandos
- 4 Nombres de las partes
- Activación o desactivación del secuenciador de movimiento para las partes
- 6 Activación o desactivación del arpegio para las partes
- Límite de nota de las partes
- Activación o desactivación del control de teclado para las partes
- Activación o desactivación del silenciamiento para las partes
- Activación o desactivación del solo para las partes
- U Volumen de las partes 1–8
- Vúmetro (nivel de salida de audio)
- 3 Mostrar u ocultar información detallada sobre cada parte

Activación o desactivación de una parte

Puede activar o desactivar las ocho partes de la interpretación actual como usted prefiera.

Activación o desactivación de partes concretas (función de silenciamiento)

Puede activar o desactivar partes individuales con la función de silenciamiento.

1 Pulse el botón [PERFORMANCE (HOME)].

El indicador luminoso del botón se enciende, lo que indica que cada parte se puede activar o desactivar.



2 Toque el botón [MUTE] de la pantalla para silenciar la parte.

Toque de nuevo el mismo botón para desactivarlo y desactivar la función de silenciamiento de esa parte. Puede activar o desactivar varias partes tocando sus botones.

También puede silenciar las partes mediante el botón [PART SELECT MUTE/SOLO] siguiendo el procedimiento que se indica a continuación.

1 Mientras se muestra la pantalla de interpretación, pulse el botón [PART SELECT MUTE/SOLO].

La ventana de selección de parte aparece en la pantalla.



2 Toque el botón [MUTE] en la ventana de selección de parte para activarlo.

3 Toque el botón de número de la parte que desee silenciar. La letra "M" en el botón y la parte correspondiente se silencia.

Puede activar o desactivar varias partes pulsando varios botones.

4 Para desactivar la función de silenciamiento, con "MUTE" seleccionado, toque el botón que muestra la letra "M".

La indicación "M" desaparece y la función de silenciamiento se desactiva.

Usar la función de solo con una parte concreta (función Solo)

La función de solo es la opuesta a la de silenciamiento, pues permite, de forma instantánea, que una parte concreta suene en solitario y se silencien las demás.

1 Pulse el botón [PERFORMANCE (HOME)].

2 Toque el botón [SOLO] de la pantalla para usar la función de solo con la parte.

El botón [SOLO] se ilumina, lo que indica que se ha activado la función de solo. Al tocar otra vez el mismo botón se desactiva el botón para desactivar la función de solo.

También puede hacer que suene una parte en solitario mediante el botón [PART SELECT MUTE/SOLO] siguiendo el procedimiento que se indica a continuación.

1 Mientras se muestra la pantalla de interpretación, pulse el botón [PART SELECT MUTE/SOLO].

La ventana de selección de parte aparece en la pantalla.

- 2 Toque el botón de número de la parte con la que desee usar la función de solo.
- **3** Toque el botón [SOLO] en la ventana de selección de parte para activarlo.

La letra "S" aparece en la parte seleccionada actualmente y se utiliza la función de solo en la parte correspondiente.

4 Para desactivar la función de solo, con "SOLO" seleccionado, toque el botón que muestra la letra "S".

La indicación "M" desaparece y la función de solo se desactiva.

Uso de la función de arpegio

Esta función le permite activar patrones de ritmos, "riffs" o frases utilizando la parte actual, con solo interpretar notas en el teclado.

No solo proporciona inspiración y pasajes rítmicos completos para sus actuaciones en directo, sino que también le aporta partes de acompañamiento instrumentales totalmente orquestadas de varios géneros musicales para facilitarle la creación de canciones. Puede asignar el que desee de los ocho tipos de arpegio a cada parte y reproducir de forma simultánea los arpegios de hasta ocho partes.

También puede definir el método de reproducción del arpegio, el intervalo de notas, el intervalo de velocidades y los efectos de reproducción para crear sus propios ritmos.

ΝΟΤΑ

Para obtener más información sobre arpegios, consulte el documento en formato PDF Reference Manual (Manual de referencia).

Activación y desactivación del arpegio

Para activar o desactivar la reproducción de arpegios, pulse el botón [ARP ON/OFF] del panel.



Para obtener información sobre cómo seleccionar un tipo de arpegio diferente durante la preparación o cambiar de arpegios en mitad de la interpretación, consulte "Uso de la función de escena" (página 34).

Uso de la función de secuenciador de movimiento

El secuenciador de movimiento es una potente función que permite cambiar dinámicamente los sonidos accionando los parámetros de acuerdo con las secuencias creadas previamente.

Permite controlar en tiempo real el cambio de los sonidos en función de las diversas secuencias; por ejemplo, el tempo, los arpegios o el ritmo de los dispositivos externos conectados.

Puede asignar un máximo de ocho tipos de secuencias a una línea.

También puede configurar para una parte hasta cuatro líneas correspondientes a la función de secuenciador de movimiento. En la interpretación en su conjunto puede utilizar al mismo tiempo un máximo de ocho líneas. Para la función del secuenciador de movimiento, no solo se puede configurar el método de reproducción de arpegios, sino también el intervalo de velocidades, los efectos de reproducción, la cantidad de pasos y otros parámetros para crear sus propias bases musicales.

NOTA

Para obtener más información sobre el secuenciador de movimiento, consulte el documento en formato PDF Reference Manual (Manual de referencia).

Activación y desactivación del secuenciador de movimiento

Pulse el botón [MS ON/OFF] en el panel frontal para activar o desactivar el secuenciador de movimiento.



Para obtener información sobre cómo seleccionar un tipo de secuencia de movimiento diferente durante la preparación o cambiar de secuencias de movimiento en mitad de la interpretación, consulte "Uso de la función de escena" (página 34).

Uso de controladores para cambiar el sonido

El MODX le ofrece una gran variedad de opciones de control. Además de las ruedas normales de inflexión de tono y de modulación, este instrumento incluye una amplia variedad de controles en tiempo real, tales como mandos giratorios y deslizantes, un mando maestro (Super Knob), mandos deslizantes de control e interruptores asignables.



Uso de los mandos para cambiar el sonido

Los mandos 1–4 (5–8) permiten ajustar una serie de parámetros de la interpretación o parte actual, como la profundidad del efecto, las características de ataque y liberación o el timbre, entre otros. Las funciones asignadas a cada mando se pueden seleccionar también mediante el botón de función de mando o el botón [ASSIGN]. Básicamente, existen dos formas de controlar el sonido: para la interpretación en su conjunto o para una parte concreta.

Control de la interpretación en su conjunto

En la pantalla de reproducción de interpretación, lleve el cursor al nombre de la interpretación que desee. O bien, active el botón [PART SELECT MUTE/SOLO] y seleccione "Common" para activar el estado de control de interpretación y accionar los mandos 1–4 (5–8).

Control de la parte deseada

En la pantalla de reproducción de interpretación, lleve el cursor al nombre de la parte que desee. O bien, active el botón [PART SELECT MUTE/SOLO] y seleccione cualquiera de los botones "1" a "16" para activar el estado de control de parte y accionar los mandos 1–4 (5–8).

1 Pulse el botón de función de mando [TONE]/[EG/FX]/[EQ]/[ARP/MS] o el botón [ASSIGN], de tal forma que se ilumine el botón correspondiente a la función que dese cambiar.



- 1 [TONE] (tono): cambia a las funciones relacionadas con los ajustes de sonido
- 2 [EG/FX]: cambia a las funciones relacionadas con los ajustes del generador de envolvente (EG) y efectos
- 3 [EQ]: cambia a las funciones relacionadas con el ecualizador (EQ)
- [ARP/MS] (arpegio/secuenciador de movimiento): cambia a las funciones relacionadas con los ajustes de arpegios y del secuenciador de movimiento.

En la pantalla se muestran las funciones asignadas en cada momento a los mandos 1–4 (5–8) y los valores de sus parámetros.



Funciones asignadas a los mandos 1–4 (5–8). Valores actuales de las funciones

2 Gire el mando que desee mientras toca el teclado.

El valor del parámetro correspondiente cambia y la función o el efecto se aplican al sonido.

Uso del mando maestro para cambiar el sonido

El mando maestro permite controlar simultáneamente todos los valores de los parámetros de las funciones asignadas a los mandos 1–4 (5–8). Puede crear sonidos complejos utilizando el mando maestro junto con el secuenciador de movimiento.

El mando maestro siempre está activo para su uso. No es preciso pulsar el botón de función del mando ni el botón [ASSIGN] antes de utilizar el mando maestro.

Ejemplo de ajuste del mando maestro

Veamos un ejemplo de un ajuste de mando maestro para añadir una capa de un sonido de morphing al sonido predefinido del mando maestro. Para la capa, seleccione entre dos interpretaciones predefinidas (un piano acústico y un sonido de pad, por ejemplo) y cree el sonido morph. Esto permite agregar todavía más complejidad a los sonidos predefinidos del mando maestro.



Selección de interpretaciones para la capa

1 Seleccione la interpretación de la parte 1.

- **1-1** Pulse el botón [CATEGORY] y seleccione "CFX PopStudioGrand".
- 2 Seleccione la interpretación de la parte 2.
 - 2-1 En la pantalla de reproducción de interpretación, seleccione la parte 2. Pulse el botón [CATEGORY] mientras mantiene pulsado el botón [SHIFT] y seleccione "Ethereal" (etéreo).

3 Compruebe los ajustes actuales.

- 3-1 Toque la ficha [Motion Control] y, a continuación, la ficha [Overview].
 Aparece la pantalla de descripción general de control de movimiento.
- **3-2** Toque la parte [Common] y, a continuación, [1] y [2] para asegurarse de que no hay líneas verdes conectadas (es decir, no hay nada asignado) a los mandos asignables 6 y 7.

Para ver el estado de los mandos 5 a 8, pulse el botón [ASSIGN] según corresponda.





4 Ajuste los parámetros del instrumento para la parte 1.

- 4-1 Toque la ficha [Super Knob].Aparece la pantalla del mando maestro de control de movimiento.
- 4-2 Toque el botón [Edit Super Knob].Aparece la pantalla de asignación de control para editar los ajustes comunes o de audio.
- 4-3 Toque el botón [+].
 Si el botón [+] no aparece, toque el botón [>] para ir a la página 2 y toque el botón [+].



Se añade el destino 6.

4-4 En la ficha [Destination 6], establezca el origen en "Asgn Knob 6" y [Destination 6] en "Part 1 Assign 6".



- **4-5** Toque el botón [Edit Part1 Control Settings]. Aparece la pantalla de asignación de control para editar elementos en común.
- 4-6 Toque el botón [+].
 Si el botón [+] no aparece, toque el botón [>] para ir a la página 2 y toque el botón [+].
- **4-7** Toque la pestaña [Destination 10] y seleccione Volume en Part Param.

 4-8 Ajuste los demás parámetros si es necesario.
 Aquí, defina la polaridad de la curva (Polarity) en "Bi" y la proporción de la curva (Ratio) en "+63".



- 5 Ajuste los parámetros del instrumento para la parte 2.
 - **5-1** Toque el botón [Edit Common Control Settings]. Aparece la pantalla de asignación de control para editar los ajustes comunes o de audio.
 - **5-2** Toque el botón [+]. Se añade el destino 7.
 - **5-3** En la ficha [Destination 7], establezca el origen en "Asgn Knob 7" y [Destination 7] en "Part 2 Assign 7".
 - 5-4 Toque el botón [Edit Part 2 Control Settings].
 Ajuste los parámetros en los mismos valores que los de la parte 1.
 Aquí, defina la polaridad de la curva (Polarity) en "Bi" y la proporción de la curva (Ratio) en "-64".

Esto da por finalizada la configuración.

Cuando se necesiten más ajustes

 Toque el botón [Edit Common Control Settings], cambie entre el destino 6 y 7 y ajuste Curve Type o Ratio.

0

 Pulse KNOB POSITION [1], gire los mandos 6 y 7 para hacer un ajuste para cuando el mando maestro se gire completamente a la izquierda y, al mismo tiempo, pulse [SHIFT] y KNOB POSITION [1] para almacenar los ajustes. A continuación, pulse KNOB POSITION [2], gire los mandos de nuevo para hacer un ajuste para cuando el mando maestro se gire completamente a la derecha y, al mismo tiempo, pulse [SHIFT] y KNOB POSITION [2] para almacenar el ajuste.

Comprobación de los ajustes del mando maestro

En esta sección se explica el procedimiento para comprobar los valores de parámetros que se modifican al accionar el mando maestro.

1 Pulse el botón [PERFORMANCE (HOME)].

El botón se ilumina, lo que indica que puede configurar ajustes comunes a todas las partes.

2 Con el botón [View] desactivado, pulse el botón [ASSIGN] para seleccionar Common Assign 1–4 o Common Assign 5–8.

Cuando se selecciona Assign 1–4 el botón se ilumina y cuando se selecciona Assign 5–8 el botón parpadea.

En la pantalla se muestran las funciones asignadas en cada momento a los mandos 1–4 (5–8) y los valores de sus parámetros.

3 Gire el mando maestro mientras toca el teclado.

Los valores de todos los parámetros pertinentes cambian a la vez y todas las funciones asignadas se aplican al sonido.

NOTA

Para obtener más información acerca de la asignación de mandos y los ajustes del mando maestro, consulte el documento en formato PDF Reference Manual (Manual de referencia).

Comprobación de los parámetros asignados al mando maestro

Para confirmar los parámetros asignados al mando maestro, abra la pantalla del mando maestro.

- 1 Mientras se muestra la pantalla de reproducción de interpretación, toque la ficha [Motion Control] en el lado izquierdo de la pantalla.
- 2 Toque la ficha [Super Knob] en el lado izquierdo de la pantalla.

Aparece la pantalla del mando maestro.

3 En la pantalla del mando maestro, toque [Edit Super Knob].

Aparece la pantalla de asignación de controles.

Puede ver la información detallada para los ajustes de mando maestro en una página. Realice los ajustes si es necesario.

ΝΟΤΑ

La pantalla de asignación de controles se puede abrir desde la pantalla de edición de interpretación, tocando primero la ficha [Control] del lado izquierdo de la pantalla y, a continuación tocando la ficha [Control Assign].
Control del mando maestro con un controlador de pedal

Puede controlar el mando maestro con un controlador de pedal (FC7).

- 1 Conecte el controlador de pedal (FC7) a la toma FOOT CONTROLLER [1]/[2].
- 2 En la pantalla de reproducción de interpretación, lleve el cursor al nombre de la interpretación. A continuación, pulse el botón [EDIT].
- 3 En el lado izquierdo de la pantalla, toque la ficha [Control] → ficha [Control Number].
- 4 Ajuste "Foot Ctrl 1" o "Foot Ctrl 2" en "Super Knob", según cuál sea la toma a la que haya conectado el controlador de pedal (FC7).



Mezcla

Cada mezcla puede contener hasta 16 partes. Además, se puede crear una mezcla independiente para cada parte. Puede ajustar los diversos parámetros relacionados con las mezclas para cada parte: volumen, efecto panorámico, etc.

Procedimiento básico para la mezcla

1 Toque la ficha [Mixing] en el lado izquierdo de la pantalla de reproducción de interpretación. Aparece la pantalla de mezclas.



- 1 Categoría principal de cada parte
- Cambio entre las pantallas de ecualizador de 3 bandas y ecualizador de 2 bandas
- Ajuste de ecualizador para cada parte
- 4 Valores de los parámetros de cada parte
- 5 Cambio de la pantalla para las partes 1–16
- Cambio de la pantalla para las partes de audio (las partes 9–16 no se muestran)
- 2 Pulse el botón [PART SELECT MUTE/SOLO] → botones numéricos A [1]–[16] para seleccionar la parte cuyos valores de parámetros desee ajustar.

NOTA

Cuando se toca [Audio] (6) en la pantalla, se muestra la parte de audio. Puede establecer los parámetros relativos a los datos de audio (parte AD) que se reciben a través de las tomas A/D INPUT [L/MONO]/[R] y los datos de audio (parte digital)* que se reciben del terminal [USB TO HOST].

*Los datos de audio que se ajustan como "Digital L/R" en los puertos de dispositivos

3 Lleve el cursor a los parámetros de cada parte y gire el dial de datos para cambiar sus valores.

ΝΟΤΑ

- Si desea realizar ajustes de parámetros más detallados, pulse el botón [EDIT] de la pantalla de mezclas para abrir la pantalla de edición.
- Para obtener más información sobre los parámetros de mezclas y la edición de mezclas, consulte el documento en formato PDF Reference Manual (Manual de referencia).

Uso de la función de escena

En una "escena", puede almacenar todos los ajustes de parámetros, como el tipo de arpegio, el tipo de secuenciador de movimiento y los valores de los parámetros de parte. Hay ocho escenas que puede seleccionar pulsando el botón [SCENE].

Esto resulta útil para cambiar de forma simultánea y drástica el tipo de arpegio y el tipo de secuenciador de movimiento mientras reproduce una interpretación determinada.

Cambio de los ajustes de escena

1 Toque la ficha [Scene] en el lado izquierdo de la pantalla de reproducción de interpretación.

Aparece la pantalla de escenas.



- Cambio entre las escenas 1–8
- 2 Activación o desactivación de las funciones de cada escena
- 3 Activación o desactivación del secuenciador de movimiento para todas las partes
- 4 Tipo de secuenciador de movimiento de la escena. seleccionada en ese momento
- 5 Activación o desactivación de los arpegios para todas las partes
- 6 Tipo de arpegio de la escena seleccionada en ese momento

ΝΟΤΑ

Las secciones de la 3 a la 6 (consulte la ilustración anterior) solo se muestran si se han seleccionado los botones "Arp" y "Motion Seq" en la sección 2.

2 Ajuste las escenas 1–8 según sus deseos.

Cuando se activa [Memory] para la función, el tipo de secuenciador de movimiento o el tipo de arpegio, la información de la función correspondiente se memoriza automáticamente en el botón [SCENE] seleccionado en ese momento. Cuando se pulsa uno de los botones SCENE [1]-[8], se cambia a la escena 1-8 correspondiente y se restaura la información almacenada de dicha escena.

NOTA

También puede cambiar los ajustes de escena desde otra pantalla de ajustes. Tras cambiar los parámetros de otras pantallas de ajustes que utilicen mandos o mandos deslizantes de control a los que se haya asignado previamente parámetros desde la pantalla de ajuste de escenas, pulse uno de los botones SCENE [1]-[8] mientras mantiene pulsado el botón [SHIFT] para memorizar los ajustes.

3 Almacene la interpretación según proceda (página 37).

AVISO

Si selecciona otra interpretación o apaga la alimentación sin haber almacenado la interpretación que está editando, se borrarán todas las modificaciones que haya realizado para la escena.

Creación de sus propios conjuntos para actuaciones

La función de conjuntos para actuaciones está indicada para interpretaciones en directo, ya que permite cambiar al instante entre las interpretaciones deseadas. Puede crear su propio conjunto para actuaciones con solo agrupar sus interpretaciones favoritas.

Grabación de una interpretación en un conjunto para actuaciones

Siga las instrucciones que se indican a continuación para almacenar interpretaciones en conjuntos para actuaciones.

AVISO

- Antes de almacenar la interpretación que está editando en un conjunto para actuaciones, debe almacenar la interpretación en sí (página 37).
- Si selecciona otra interpretación o apaga la alimentación sin haber almacenado la interpretación que está editando, se borrarán todas las modificaciones que haya realizado.
- 1 Seleccione la interpretación que desee utilizar.

2 Mantenga pulsado el botón [SHIFT] a la vez que pulsa el botón [LIVE SET].

Aparece la pantalla de conjuntos para actuaciones.

🖍 🏦 Live Set		FX	₩.	J 90		0
A Bank User 1	✓ Page Live Set Page	ige 1			~	Edit
₽ Category Search	CFX +	FM EP			AMM	2+Fm-X

Pantalla de conjuntos para actuaciones

3 Toque una de las casillas. Se grabará la interpretación seleccionada en esa casilla.

Interpretación grabad	da en la casilla	Casilla vacía
▲ Live Set	F	X 🛲 🗠 J 90 💷 O
CFX + FM FP	Live Set Page 1	Edit
년 Category Search	CFX + FM	

Ordenación de las interpretaciones grabadas en un conjunto para actuaciones

Puede cambiar el orden de las interpretaciones grabadas en un conjunto para actuaciones en la pantalla de edición de conjuntos para actuaciones.

1 Pulse el botón [EDIT] mientras está abierta la pantalla de conjuntos para actuaciones.

Aparece la pantalla de edición de conjuntos para actuaciones.

(La pantalla de edición de conjuntos para actuaciones no se mostrará si está abierto un conjunto para actuaciones de un banco predefinido o de biblioteca.)

2 Seleccione la casilla que contiene la interpretación que desea mover y toque [Swap] en la pantalla.

El botón [Swap] se ilumina; ahora puede cambiar la casilla.

n 🕇 Edit - Live Se	t	FX Jan +	J 90 💷 O
Bank (*) User 1	 Page Live Set Page 	ige 1	[T] V Done
CFX + FM EP			+
±	±	E	(H
±			±
±	±	ŧ	±
Delete Slot Name	(r) Performance CFX + FM	E color v IEP ■ Black	olume 127 Swap Copy

3 Seleccione la casilla de destino que desee.

La casilla original y la de destino se intercambian.

Cambio a una interpretación almacenada en un conjunto para actuaciones mediante el interruptor de pedal

Puede cambiar a otra interpretación utilizando un interruptor de pedal conectado (FC4 o FC5). Para ello, siga este procedimiento.

- 1 Conecte el interruptor de pedal (FC4 o FC5) a la toma FOOT SWITCH [ASSIGNABLE].
- 2 Pulse el botón [UTILITY] para seleccionar la pantalla de utilidades y, a continuación, toque la ficha [Settings] → ficha [MIDI I/O] en el lado izquierdo de la pantalla.
- 3 Ajuste "FS Assign" en "Live Set +" o en "Live Set -".

Cuando se selecciona "Live Set +", se avanza de una interpretación a la siguiente. Cuando se selecciona "Live Set -", se retrocede de una interpretación a la anterior.



Edición de los ajustes

Este instrumento tiene varias pantallas de edición de partes, interpretaciones, efectos y arpegios. En este capítulo se explica cómo crear una interpretación original combinando varias partes.

Edición de interpretaciones

El término "edición de interpretaciones" se refiere al proceso de creación de una interpretación modificando los parámetros que la componen. Esto se lleva a cabo en la pantalla de edición de interpretaciones.

Operaciones básicas de edición de interpretaciones

- En la pantalla de reproducción de interpretación, lleve el cursor al nombre de la interpretación. A continuación, pulse el botón [EDIT].
- 2 Toque la ficha [General] en el lado izquierdo de la pantalla para editar la interpretación.

Pantalla de edición de interpretaciones



Almacenamiento de la interpretación (almacenamiento)

Después de editarla, almacene la interpretación en la memoria interna.

Pulse el botón [STORE] para almacenar la interpretación.

AVISO

- La interpretación editada se perderá al seleccionar otra o al apagar el instrumento.
- Si sobrescribe una interpretación del banco de usuario, se eliminará de forma permanente. Cuando almacene la interpretación editada, asegúrese de no sobrescribir ninguna interpretación de usuario importante. Los datos importantes siempre deben guardarse en una unidad flash USB conectada al terminal [USB TO DEVICE]. Para obtener instrucciones detalladas acerca del almacenamiento, consulte la página 60.

NOTA

Puede seleccionar cualquier parte que desee mediante los botones [PART SELECT MUTE/SOLO] mientras edita las interpretaciones y editar la parte seleccionada.

1 Pulse el botón [STORE] para abrir la ventana de almacenamiento.

Almacenamiento de una interpretación nueva Utility

Utility

Performance
ODX

Performance
Color Wheel

Finder

Benet
Library
Sutch
Banps and a TC
Color Wheel
Col

Interpretación guardada anteriormente

2 Defina el destino donde desee almacenar la interpretación.

Para almacenar la interpretación que ha editado, toque "+" en la sección [Store As New Performance].

NOTA

Para sobrescribir la interpretación almacenada anteriormente, toque [Overwrite Current Perf.] o la interpretación que desee sobrescribir.

3 Se mostrará la pantalla de introducción de texto. Escriba el nombre de la interpretación almacenada.

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo introducir caracteres, consulte "Asignación de nombres (introducción de caracteres)" en "Funciones básicas y pantallas" (página 21).

4 Seleccione "Done" en la pantalla de introducción de texto para ejecutar la operación de almacenamiento.

NOTA

Si va a sobrescribir el archivo almacenado previamente, aparecerá una pantalla de configuración después del paso 2. Seleccione "YES" para ejecutar la operación de almacenamiento.

Edición de partes

La "edición de partes" se refiere al proceso de creación de una parte mediante la modificación de los parámetros que la componen. Puede hacerlo en las pantallas de edición de elementos, teclas u operadores en común o en las pantallas de edición de elementos, teclas u operadores. Los parámetros reales disponibles varían en función del tipo de parte.

Edición de partes normales (AWM2)

Las partes normales (AWM2) (con sonidos de instrumentos musicales con tonos) pueden tener hasta ocho elementos. Un elemento es la unidad básica y más pequeña de una parte. Existen dos tipos de pantallas de edición de partes normales (AWM2): la pantalla de edición de elementos en común, que permite editar los ajustes comunes a los ocho elementos; y la pantalla de edición de elementos, que permite editar elementos individuales.

Un elemento se crea mediante la aplicación de varios parámetros (efectos, EG, etc.) a la forma de onda del sonido del instrumento. Una parte normal de este instrumento (AWM2) consta de hasta ocho elementos.

Edición de partes normales (FM-X)

Una parte normal (FM-X) (sonidos FM-X asignados) puede constar de hasta ocho operadores. Existen dos tipos de pantallas de edición de partes normales (FM-X): la pantalla de edición de operadores en común, que permite editar los ajustes comunes a los ocho operadores; y la pantalla de edición de operadores, que permite editar operadores individuales.

La abreviatura "FM" de FM-X representa las siglas en inglés de "modulación de frecuencia". Se trata de un sistema de generación de tonos especial que utiliza la frecuencia de una forma de onda para modular otra forma de onda con objeto de producir una completamente nueva. Las formas de onda se generan mediante "operadores". El MODX tiene ocho operadores. Un operador que genera una forma de onda fundamental es un "portador" y un operador que modula estas formas de onda es un "modulador". Cada uno de los ocho operadores se puede utilizar como portador o modulador. Modificando el modo en que los operadores se combinan y controlando la modulación mediante otros parámetros, como niveles y envolventes, es posible crear sonidos con ricas texturas que cambian de formas muy complejas.



Edición de partes de percusión

Hay dos tipos de pantallas de edición de partes de percusión: la pantalla de edición de teclas en común, que permite editar los ajustes que se aplican a todas las teclas de percusión, y la pantalla de edición de teclas, que permite editar teclas individuales.

Las partes de percusión son básicamente sonidos de percusión o de batería asignados a teclas individuales. Es posible crear diversas partes de percusión cambiando los tipos de sonido que tienen asignados y ajustando parámetros como el tono o el ecualizador. Las partes de percusión de este instrumento constan de hasta 73 teclas.

Funcionamiento básico de la edición de partes

En la pantalla de reproducción de interpretación, lleve el cursor a la parte que desee editar. A continuación, pulse el botón [EDIT].

También puede usar el botón [PART SELECT MUTE/ SOLO] para seleccionar una parte.

2 Toque la ficha [Part Settings] de la izquierda de la pantalla → ficha [General] para editar la parte que desee.

Partes normales (AWM2)

Para editar elementos en común, toque la ficha Element [Common].

Para editar un elemento, pulse el botón numérico correspondiente a ese elemento en las fichas [Elem1]-[Elem8].

Partes de percusión

Para editar teclas en común, toque la ficha Drum Key [Common].

Para editar una tecla, pulse la ficha correspondiente a la parte de percusión que desee editar (BD, SD, etc.). Puede cambiar las teclas de cada sonido de instrumento (asignadas a las teclas C1 [do1] a C#2 [do#2]) con las fichas [BD]–[Crash]. Para seleccionar otras teclas distintas de las asignadas a C1-C#2, active "Keyboard Select" en la pantalla y toque la nota asignada a la tecla que desee editar.

Partes normales (FM-X)

Para editar operadores en común, toque la ficha Operator [Common].

Para editar un operador, pulse el botón numérico correspondiente a ese operador en las fichas [OP1]–[OP8].

ΝΟΤΑ

Para obtener más información acerca de los parámetros de partes, consulte el documento en formato PDF Reference Manual (Manual de referencia).

Pantalla de edición de elementos en común

Indica que la pantalla de edición de elementos en común está activa.

Part Settings	General	Part Category M Bass	4ain ▼ Part Cate S	gory Sub 🍷 P Synth	'art Name		
		Volume	Pan	Dry Level	VarSend	RevSend	Part Output
Effect							
Arpeggio		Mono/Poly		Key Assign			
Motion			Poly	Single	Multi		
Seq		Arp Play Only	Element Pan				
Mod /			ON				
		Velocity Limit		Note Limit		Velocity Offset	Velocity Depth
		1	127	C -2		64	

Cambia entre la edición de elementos en común y la edición de elementos individuales.

Esta pantalla tiene la misma estructura que las de edición de operadores o teclas en común.

Pantalla de edición de elementos

Indica que la pantalla de edición de elementos está activa.



Esta pantalla tiene la misma estructura que las de edición de operadores o teclas individuales.

3 Almacene la interpretación según proceda.

Edición de los efectos de las partes

Este instrumento incluye una amplia variedad de efectos que le permiten agregar procesamiento de variación y reverberación a la parte seleccionada para su interpretación al teclado. Solo tiene que cambiar el tipo de efecto aplicado a la parte predefinida para obtener al instante sonidos distintos. En las instrucciones que siguen se explica cómo aplicar el tipo de efecto y los parámetros relacionados a la parte y, a continuación, almacenar esta configuración como interpretación de usuario.

- En la pantalla de reproducción de interpretación, lleve el cursor a la parte que desee editar. A continuación, pulse el botón [EDIT].
- 2 Toque el botón Element [Common].
- **3** En el lado izquierdo de la pantalla, toque la ficha [Effect] \rightarrow ficha [Routing].

Se abre la pantalla de efectos para edición de elementos en común.



- 1 Salida de cada elemento/tecla
- 2 Categoría del efecto de inserción A
- **3** Tipo del efecto de inserción A
- Preajuste del efecto de inserción A
- Método de conexión entre los efectos de inserción A y B
- 6 Selección de cadena lateral o modulador
- 4 Ajuste la salida de cada elemento o tecla (**①**).
- 5 Seleccione los parámetros de categoría del efecto (2), tipo del efecto (3) y preajuste del efecto (4) correspondientes al efecto de inserción A.
- 6 Ajuste el método de conexión entre los efectos de inserción A y B (G).
- 7 Ajuste el parámetro de cadena lateral o modulador del efecto de inserción B (⁶).
 NOTA

En el parámetro de cadena lateral o modulador se utiliza la salida de una pista para controlar un efecto de otra pista distinta. Puede especificar el tipo de efecto para la activación de la función, de tal forma que el efecto especificado se pueda controlar mediante las señales de entrada de otras partes distintas de la seleccionada o mediante la señal de entrada de audio.

Este mecanismo de activación se denomina "Side Chain" (cadena lateral) o "Modulator" (modulador), según el tipo de efecto.

8 Toque la ficha [Ins A] en el lado izquierdo de la pantalla.

Aparece la pantalla de edición de los parámetros de efectos seleccionada en el paso 4.

A	1_ Edit	- Part3 - Com	mon	E	X ### ~	🕁 J 140	III 0	
Part Settings		ON Catego	о <mark>гу Туре</mark> mp Clas	sic Compres	• Preset	▼ Basic	Side Chain * Off	
Effort	lor A	Threshold	Ratio	Attack	Release	Output Level	Side Chain LvI	
		-8dB					+0.0dB	
Arpeggio								
Motion Seq								
Mod /	Ins							
Control	- Josign							
Part 3	Common							
Parts	common	Elem1 Elem	2 Elem3 Ele	e Elem5	Elem6 Elem7	All		

9 Ajuste los parámetros según crea conveniente.

Intente acercarse al sonido que desea editando con precisión los parámetros que se suministran para cada tipo de efecto.

Función Compare

La función de comparación permite cambiar entre el sonido recién editado y su original (sin editar) para poder apreciar cómo le afectan los cambios realizados.

En la pantalla de edición, pulse el botón [EDIT] para que parpadee. En este estado, se restablecen temporalmente los ajustes del sonido previos a la edición, para que pueda compararlos. Pulse de nuevo el botón [EDIT] para volver al estado original.

10 Siga el mismo procedimiento para editar el efecto de inserción B.

11 Almacene la interpretación según proceda.

Asignación de partes a una interpretación

En los bancos predefinidos se incluyen de forma predeterminada (de fábrica) varios tipos de interpretaciones. Es probable que, para algunas de estas interpretaciones, no resulte evidente a primera vista cómo interpretarlas o utilizarlas, ya que son bastante complicadas. En esta sección le mostramos el proceso normal para crear interpretaciones, con el fin de ayudarle a entender mejor su uso y reproducción. En esta sección se describen los cuatro casos típicos de asignación de partes.

Estructura de la interpretación Capa

Con este método puede tocar varias partes (dos o más) simultáneamente pulsando cualquier nota. Por ejemplo, puede crear un sonido más denso combinando dos partes similares (por ejemplo, dos partes de cuerda diferentes, cada una con una velocidad de ataque distinta).



Estructura de la interpretación División por intervalo de notas

Este método le permite interpretar partes diferentes con cada mano. Tal y como se muestra a continuación, si asigna una parte de cuerdas al intervalo inferior y una flauta al intervalo superior, de forma independiente, podrá tocar con la mano izquierda un acompañamiento de cuerdas mientras toca la melodía de flauta con la mano derecha.



Estructura de la interpretación División por intervalo de velocidades

Este método le permite activar partes diferentes en función de la intensidad de la interpretación (velocidad). En el siguiente ejemplo, cuando toque notas a velocidades reducidas se activarán sonidos de cuerdas con una velocidad de ataque lenta. Cuando toque notas a una velocidad intermedia, se activarán sonidos de cuerda con una velocidad de ataque rápida. Cuando toque notas a velocidades rápidas, se activarán golpes de orquesta.



Estructura de la interpretación Uso de arpegios

Este método le permite interpretar por sí solo todas las partes de un grupo. Con el MODX, puede asignar diferentes tipos de arpegio a cada una de las ocho partes de una interpretación. Por ejemplo, podría asignar cuatro tipos de arpegio diferentes a cuatro partes, como se muestra a continuación, para tocar arpegios de bajo en el intervalo inferior del teclado, arpegios de guitarra y piano en el intervalo superior y arpegios de batería en todos los intervalos del teclado. A continuación, con solo tocar los intervalos de teclado adecuados, puede añadir acompañamiento completo y dinámico a su interpretación. Además, puede cambiar la asignación del tipo de arpegio desde [Motion Control] → [Arpeggio] en la pantalla, lo que permite establecer diferentes tipos de arpegio para la introducción, el verso, el coro y la coda de la canción.

		Guitarra con arpegio	Parte 3
Parte 2	Bajo con arpegio	Piano con arpegio	Parte 4
	Percusiones con	arpegio sostenido activado	Parte 1
			3

La utilización o combinación de los cuatro métodos descritos anteriormente le permite crear una gran variedad de interpretaciones. Muchas de las interpretaciones almacenadas en los bancos predefinidos se han creado aplicando los métodos anteriores. Pruebe varias interpretaciones y compruebe qué método se utiliza para cada una.

Creación de una interpretación mediante la combinación de partes

Pruebe las interpretaciones preprogramadas de los bancos predefinidos e intente, a continuación, crear sus propias interpretaciones. En esta sección crearemos una interpretación combinando dos partes.

Selección de una interpretación

A efectos de demostración, asignaremos un sonido de piano a la parte 1.

- Lleve el cursor al nombre de la parte 1 en la pantalla de reproducción de interpretación y pulse el botón [CATEGORY] mientras mantiene pulsado el botón [SHIFT].
 Aparece la pantalla de búsgueda de categorías de partes.
- 2 Seleccione [Full Concert Grand] en la lista de interpretaciones.
- **3** Pulse el botón [EXIT].

Reproducción de varias partes a la vez (capa)

Pruebe a combinar dos partes asignando su parte favorita a la parte 2.

- Lleve el cursor al nombre de la parte 2 en la pantalla de reproducción de interpretación y seleccione el sonido que desee pulsando el botón [CATEGORY] mientras mantiene pulsado el botón [SHIFT].
- 2 Interprete al teclado. Las partes 1 (piano) y 2 (el sonido que ha seleccionado anteriormente) suenan simultáneamente en una misma capa.

3 Pulse el botón [EXIT].

Ahora, vamos a interpretar partes diferentes con cada mano.

Dividir

Puede interpretar partes diferentes con cada mano, asignando una parte a la parte 1, con un intervalo de notas de la sección inferior del teclado, y otra parte diferente a la parte 2, con un intervalo de notas de la sección superior del teclado.



- Límite inferior de nota (nota más grave del intervalo de la parte)
- 2 Límite superior de nota (nota más aguda del intervalo de la parte)
- 1 Toque el botón de límite superior de nota (2) de la parte 1 o lleve el cursor a 2 y pulse el botón [ENTER].
- 2 Toque el menú [Keyboard] en el lado izquierdo de la pantalla para activarlo.
- **3** Ajuste la nota más aguda de la parte 1 pulsando la tecla correspondiente. Cambiará el número de nota de la sección Range (intervalo) de la parte 1.
- 4 Toque el botón de límite inferior de nota (1) de la parte 2 o lleve el cursor a 1 y pulse el botón [ENTER].
- 5 Ajuste la nota más grave de la parte 2 pulsando la tecla correspondiente. Cambiará el número de nota de la sección Range (intervalo) de la parte 2.
- 6 Toque el menú [Keyboard] en el lado izquierdo de la pantalla para desactivarlo.
- 7 Interprete al teclado.

Las notas que interprete con la mano izquierda tendrán el sonido de la parte de piano (parte 1) y las que interprete con la mano derecha tendrán el sonido de la parte diferente (parte 2) que haya seleccionado.



- 8 Pulse el botón [PART]/[ELEMENT/ OPERATOR] de la función del mando deslizante para seleccionar "PART".
- 9 Utilice los mandos deslizantes de control 1 y 2 para ajustar el volumen de las partes 1 y 2.

Cambio del intervalo de notas de la parte dividida a una octava más grave

Cambie el intervalo de notas de la parte 2 a una octava más grave.

- 1 Lleve el cursor a la parte 2 y pulse el botón [EDIT] para editarla.
- 2 Toque la ficha [Part setting] → ficha [Pitch] en el lado izquierdo de la pantalla.

Ŵ	1_ Edit	- Part1 - Com	mon	F	x ₩1~	J 90	O
Part Settings							
-	Diast	Portamento	Master SW	Part SW			
			ON	OFF			
Arpeggio			Mode		Time	Time Mode 👻	Legato Slope
Motion			Fingered	Full-time	64		
Seq		Note Shift	Detune	Pitch Bend ↓	Pitch Bend †		
Mod / Control		-12	+0.0Hz				
		Micro Tuning Na	ime 🗸				
		Equal Te			User Tuning		
-							116
	Common	Elem1 Elem	2 Elem3 Ele	em4 Elem5	Elem6 Elem7		

Desplazamiento de notas

- **3** Seleccione "Note Shift" para ajustar el tono. El tono cambia en intervalos de semitono. Ajuste "-12" para que el intervalo de notas baje una octava.
- 4 Interprete al teclado.

Cambio de los ajustes de arpegio para cada parte

Pruebe a cambiar los ajustes de arpegio de cada parte. Puede asignar a la interpretación el patrón de ritmo o de acompañamiento que mejor se adapte al estilo de música deseado.

- 1 Lleve el cursor a la parte 1 y pulse el botón [EDIT] para abrir la pantalla de edición de elementos en común.
- 2 En el lado izquierdo de la pantalla, toque la ficha [Arpeggio] → ficha [Common] (cerca del borde superior de la pantalla).

Aparecerá la pantalla de ajuste de parámetros de arpegios en común para todos los tipos de arpegios. Observe que tanto el parámetro Hold (sostenido) de arpegio como la selección del tipo de arpegio son igual de útiles. Cuando este parámetro se define como "on" (activado), la reproducción del arpegio continúa, incluso cuando se suelta la nota. Este parámetro debe definirse como "on" (activado) cuando se asigne una voz de percusión a la parte y se desee realizar una interpretación del arpegio (patrón de ritmo) de forma continua, independientemente de si mantiene o no pulsada la nota. Ficha [Common]



- **3** Toque la ficha [Individual] para abrir la pantalla de ajuste de cada tipo de arpegio.
- 4 Toque el tipo de arpegio y seleccione el menú [Category Search] en el lado izquierdo de la pantalla. (Si lo prefiere, puede pulsar el botón [CATEGORY].)

La categoría determina el tipo de instrumento y la subcategoría determina el tipo de música. Los tipos de arpegio incluyen variaciones para cada sección de la canción, como la introducción, verso, estribillo, coro y puente. Toque el teclado para oír los arpegios y seleccionar el que desee.

Ajuste del tipo de arpegio

=1	E Edit -	Part	- common			-		
Part Settings	Common	Arp Part	Arp Master	nc Quantize 240	Ĩ_ ♪			
		Arp	Category	Sub	Name	(#	Velocity	Gate Time
	Individual		Dr/Pc	Нір Нор	MA_Fire Sauce		+100%	+0%
		2	Dr/Pc	D&B	MA_Brake Fast		+0%	+0%
Arpeggio	Advanced			D&B	MA_Havoc			
Motion				D&B	MA_Hobbs Riddim			
				D&B	MA_Jefferson Dub			
Mod / Control				D&B	MA_Knocksmith			
				D&B	MA_Light Rail			
				D&B	MA_Lord of theRides			
_								
	Common	RD	SD HH	Close HH Pedal	HH Open Low Tom Hi Tom	Crash	Dra	um Key

Siga el mismo procedimiento para asignar otros tipos de arpegios según sus deseos.

5 Almacene la interpretación según proceda.

Uso de los patrones rítmicos

El botón [Patrón rítmico] proporciona una manera sencilla de añadir una parte rítmica a la interpretación actual. Combinando patrones rítmicos y el seguidor de envolvente, puede modificar los patrones aún más.

Aquí, como ejemplo, se explica cómo añadir el patrón rítmico "8Z Trance Basics 1" a la interpretación "Supertrance" y, a continuación modificar el sonido con el seguidor del envolvente.

Adición de una parte rítmica (manera sencilla)

1 Seleccione la interpretación que desee para añadir la parte rítmica.

En este ejemplo, seleccione "Supertrance".

2 Pulse el botón [RHYTHM PATTERN].

Aparece la pantalla de patrones rítmicos. Cuando todas las partes de la parte 1 a 8 estén ya en uso, aparecerá el mensaje "Part Full" parte llena y no podrá añadir el patrón rítmico.



- Banco/Favoritos
- 2 Búsqueda por nombre
- 3 Selección de juego
- 4 Silencio
- 5 Ordenar
- 6 Cambiar de página
- 3 En la lista de patrones rítmicos, toque el juego de patrones rítmicos que desee utilizar.

Aquí, toque "8Z Trans Basics1". Se añadirá una parte rítmica.

4 Toque el teclado y comenzará a reproducirse el patrón rítmico.

5 Pulse el botón [PERFORMANCE (HOME])] o [EXIT] para establecer el patrón rítmico.

La pantalla de patrones rítmicos se cerrará.

ΝΟΤΑ

También puede tocar el icono HOME para confirmar la selección.

6 Para detener el patrón rítmico, pulse el botón [ARP ON/OFF] o el botón [∎] (parar).

NOTA

También puede detener el patrón rítmico tocando el botón [Arp Hold On] en la pantalla.

Ajuste del seguidor de envolvente

El seguidor de envolvente es una función que extrae la envolvente (o la envolvente de amplitud) de una forma de onda a partir de las señales de entrada y, a continuación, permite utilizar esa envolvente como controlador para modificar sonidos. Por ejemplo, si se asigna un patrón rítmico a una parte y se establece el seguidor de envolvente de la parte como "origen", el sonido de otras partes se modifica en consecuencia. Esto resulta especialmente útil para la "reducción" automática, cuando se desea reducir el volumen de otros instrumentos mientras se está reproduciendo el sonido de un determinado instrumento.

1 Toque la ficha [Envelope Follower] en la parte inferior de la pantalla de patrón rítmico.

Aparece la pantalla del seguidor del envolvente.



2 Active el interruptor Envelope Follower.

Aquí, puede tocar el teclado para escuchar el sonido con el seguidor de envolvente habilitado.



3 Establezca los ajustes necesarios.

Aquí, en este ejemplo, establezca la polaridad de la curva (Polarity) en "Bi", la proporción de la curva (Ratio) en "-63" y la ganancia (Gain) en "- 12dB".



Para definir otros parámetros, toque el botón [EDIT] en la pantalla y abra la pantalla de ajustes del seguidor del envolvente.

Si desea cambiar el juego de patrones rítmicos o el tipo de arpegio, pulse el botón [RHYTHM PATTERN] para volver a la pantalla de patrón rítmico. Los ajustes del seguidor de envolvente se conservan incluso después del de seleccionar el nuevo juego o el tipo de arpegio.

Grabación y reproducción

Puede grabar datos MIDI como canciones en el propio instrumento o bien grabar su interpretación (datos de audio) en una unidad flash USB conectado al MODX.

Terminología

Canción

Una canción en este instrumento es, de hecho, lo mismo que una canción en un secuenciador MIDI, y la reproducción se detiene automáticamente al final de los datos grabados. El MODX puede almacenar hasta 128 canciones.

Pista

Es una ubicación en la memoria del secuenciador donde se almacenan las interpretaciones musicales (compuestas por eventos MIDI). El MODX incluye 16 pistas, que corresponden a las 16 partes de la mezcla.

Grabación en tiempo real

El instrumento graba los datos de la interpretación mientras se tocan, junto con un metrónomo. La función de grabación en tiempo real utiliza tres métodos: Replace, Overdub y Punch In/Out.

- Replace (sustitución) permite sobrescribir con nuevos datos una pista que ya está grabada, de tal forma que se borran los datos anteriores.
- El método Overdub (sobregrabación) permite añadir más datos a una pista que ya contiene datos; es decir, grabar notas nuevas por encima de las anteriores.
- Punch In/Out (entrada/salida de inserción) permite regrabar selectivamente una zona concreta de la pista.

Grabación MIDI

Este instrumento incluye un secuenciador de interpretaciones (secuenciador multipistas integrado) para grabar sus interpretaciones al teclado como datos MIDI. Esta función le permite almacenar al instante cualquier frase que se le ocurra. De este modo, puede crear arreglos multiinstrumentales complejos y completos, así como canciones acabadas, mediante DAW.

Grabación en una pista

En esta sección, se explica cómo grabar su interpretación al teclado grabando una parte en la pista 1. Sin embargo, antes es preciso configurar el MODX para la grabación.

1 Toque la ficha [Play/Rec] en el lado izquierdo de la pantalla de reproducción de interpretación.

Se muestra la pantalla de grabación.

2 Toque la ficha [MIDI] del lado izquierdo de la pantalla.

Pulse el botón [●] (grabación).

Se mostrará la pantalla de configuración de grabación. NOTA

Si lo prefiere, basta con pulsar el botón [●] (grabación) en la pantalla de interpretación para llevar a cabo los pasos del 1 al 3 en una sola operación.



- Nombre de la canción
- 2 Nombre de la interpretación seleccionada en ese momento
- **3** Signatura del tiempo (contador)
- Posición (posición inicial de la grabación/reproducción)
 Cuantización
- 6 Posición correspondiente a la secuencia completa
- 7 Tiempo de grabación de la secuencia completa
- Activación o desactivación de la reproducción de cada pista
- Método abreviado para la pantalla de ajustes de tempo
 Cambia del tampa
- Cambio del tempo
- 4 Establezca los parámetros siguientes en la pantalla de configuración de grabación.
 - 4-1 Lleve el cursor al campo ③ Time Signature (signatura del tiempo) (medidor) y ajuste el valor. En este ejemplo, ajústelo en "4/4".
 - 4-2 Ajuste la cuantización de grabación en "240 (8th note)" en el campo "Record Quantize" (③). Se trata de una práctica función que le permite cuantificar automáticamente las notas (o "limpiar" su sincronización) en tiempo real, a medida que realiza la grabación. La cuantización alinea la sincronización de los eventos de notas en el compás más próximo. Normalmente se debe ajustar en el valor de la nota más breve de la partitura (si interpreta leyendo una partitura).
- 5 Una vez finalizada la configuración de la grabación, pulse el botón [▶] (reproducción) para iniciar la grabación.

Pulse el botón [▶] (reproducción) e inicie la grabación propiamente dicha tras la cuenta de entrada.

6 Cuando termine de tocar, pulse el botón[■] (parada) para detener la grabación.

Si se ha equivocado al tocar algunas notas, pulse el botón [■] (parada) y, a continuación, pruebe a grabar de nuevo.

Grabación con el sonido del metrónomo Siga los pasos descritos a continuación para utilizar el

sonido del metrónomo al efectuar una grabación MIDI.

 Pulse el botón [UTILITY] y toque [Tempo Settings] (o toque el botón [Click Settings] si está disponible) en la pantalla para acceder a la pantalla de configuración del tempo. Establezca la opción "Mode" de clic en "Rec".



NOTA

Si se ajusta "Rec/Play", el metrónomo suena durante la reproducción y la grabación MIDI. Cuando se ajuste en "Always", el metrónomo sonará siempre.

Regrabación de una parte concreta de una canción (entrada/salida de inserción)

Use el método de grabación de entrada/salida de inserción ("punch in/out") para grabar únicamente sobre una parte concreta de la pista. Si establece el punto inicial (entrada de inserción) y el punto final (salida de inserción), y empieza a grabar desde el principio de la canción, la grabación solo se realizará entre los puntos de entrada y salida de inserción. En el ejemplo de ocho compases siguiente, solo se vuelven a grabar los compases del tercero al quinto.



NOTA

Tenga en cuenta que el método de entrada/salida de inserción sustituye (elimina) los datos originales del área especificada.

Para ejecutar la grabación de entrada/salida de inserción del ejemplo anterior, debe ajustar previamente los parámetros siguientes en la pantalla de configuración de grabación.

- 1 "Record Type" (tipo de grabación): "punch" (inserción)
- Punch In (entrada de inserción): 003:01
 La reproducción de la pista de la grabación se desactiva en este punto, a partir del cual se graba en la pista su interpretación al teclado.

Punch Out (salida de inserción): 006:01
 La grabación termina en este punto y se inicia la reproducción normal de la pista de la grabación.



Cancelación de la grabación más reciente (Undo (deshacer)/Redo (rehacer))

El botón Undo cancela los cambios que haya realizado en la sesión de grabación más reciente y restaura los datos a su estado anterior. La opción Redo solamente está disponible después de utilizar Undo y permite restablecer los cambios realizados tal y como estaban antes de deshacerlos.

Ø

	Perf	ormance			FX				140			0
		Song Name		0# (Performance Name					Click 🗳	
Home	MIDI	NewSong1				Plastic Beat					Settings	
		Time Signature	fime Signature Position			Тетро		Store Store		Đ		E
	Audio	4/4		:01:0	00			Song Set	& Pert tings		Undo	
		Loop	Loop Start			Loop End					Save As .mid	
Play / Rec										4	00:	22
	Play	ON ON ON	ON ON	ON ON	ON	ON ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
		1 2 3		5 7	8 9	10	11	12	13	14	15	16

Redo (rehacer, no está disponible si no se ha accionado Undo) Cuando se toca [Redo], la pantalla muestra un mensaje de confirmación. Al seleccionar Redo, se



Undo (deshacer, no está disponible si no se ha grabado nada)
 Cuando se toca [Undo], la pantalla muestra un mensaje de confirmación. Cuando se selecciona Undo, se cancela la grabación anterior.

Reproducir una canción

En esta sección se describe cómo usar las prácticas funciones de solo y silenciamiento mientras se reproduce una canción grabada.

Reproducción de canciones

1 Pulse el botón [▶] (reproducción) para iniciar la canción.



ΝΟΤΑ

Para ajustar el nivel de volumen de las canciones, utilice el mando [MASTER VOLUME].

2 Pulse el botón [∎] (parada) para detener la canción.

Ajuste del volumen de cada parte

Puede ajustar el volumen de cada una de las cuatro partes utilizando los mandos deslizantes de control.

Botón [PART]/[ELEMENT/OPERATOR]



Botones [1-4] [5-8] de selección de mando deslizante

Puede cambiar el volumen de las partes 5–8 pulsando primero el botón [PART]/[ELEMENT/OPERATOR] para seleccionar PART y, a continuación, pulsando el botón [1-4] [5-8] de selección del control deslizante.

Además de los mandos deslizantes, puede usar los mandos 1–4 (5–8) para modificar el ajuste de parte de la canción mientras se reproduce en tiempo real. Para obtener más información, consulte el documento en formato PDF Reference Manual (Manual de referencia).

Grabar su interpretación como audio

Las interpretaciones con el MODX se pueden grabar como archivos de audio en formato WAV (estéreo de 44,1 kHz y 24 bits) en una unidad flash USB. El nivel de grabación es fijo y es posible grabar de forma continuada durante un periodo de hasta 74 minutos (suponiendo que el dispositivo de almacenamiento USB tenga memoria libre suficiente).

AVISO

Nunca se debe desconectar el MODX durante la grabación, la reproducción o el almacenamiento de archivos de audio grabados. Si apaga el MODX en ese momento, podría resultar imposible acceder después a la unidad flash USB.

- 1 Conecte una unidad flash USB al terminal [USB TO DEVICE] del MODX.
- 2 Toque la ficha [Play/Rec] en el lado izquierdo de la pantalla de reproducción de interpretación.

Se muestra la pantalla de grabación.

- **3** Toque la ficha [Audio] en el lado izquierdo de la pantalla.
- 4 Pulse el botón [●] (grabación) para configurar la grabación de audio.

Se mostrará la pantalla de configuración de grabación.



- 1 Posición de reproducción
- Posición de reproducción actual dentro de los datos de audio completos
- 3 Tiempo de grabación disponible
- 4 Vúmetro
- 5 Nivel de activación

5 Permite definir el nivel de activación requerido (③).

Si ajusta el nivel de activación en "manual", la grabación empezará cuando pulse el botón [►] (reproducción). En cambio, si define un valor comprendido entre 1 y 127, la grabación empezará automáticamente cuando el volumen de reproducción supere ese nivel. El nivel ajustado en este parámetro se indicará mediante triángulos azules en el vúmetro (④). Para obtener mejores resultados, ajuste este parámetro lo más bajo posible para captar toda la señal. Tenga en cuenta que si lo ajusta demasiado bajo se grabarán ruidos no deseados.

6 Pulse el botón [▶] (reproducción).

Si ha ajustado el nivel de activación en "manual", la grabación empezará inmediatamente después de que pulse el botón [▶] (reproducción). Durante la grabación, el botón [●] (grabación) se iluminará en rojo y el botón [▶] (reproducción) se iluminará en verde. Si ha ajustado el nivel de activación en un valor comprendido entre 1 y 127, la grabación empezará automáticamente cuando el volumen de reproducción supere ese nivel.

7 Interprete al teclado.

Si ajusta el nivel de activación en un valor comprendido entre 1 y 127, la grabación empezará automáticamente cuando el volumen de reproducción supere ese nivel.

8 Cuando haya terminado de tocar, pulse el botón [■] (parada).

El archivo de audio grabado se guardará en el dispositivo seleccionado.

Reproduciendo un archivo de audio

Como se describe a continuación, el MODX puede reproducir archivos de audio (.wav) desde una unidad flash USB, independientemente de si se han creado mediante el propio instrumento o proceden de otra fuente.

- 1 Conecte una unidad flash USB al terminal [USB TO DEVICE] del MODX.
- 2 Toque la ficha [Play/Rec] → ficha [Audio] en el lado izquierdo de la pantalla de interpretación.
- **3** Toque "Audio Name" y seleccione el menú [Load] en el lado izquierdo de la pantalla.
- 4 Seleccione la unidad flash USB y la carpeta de origen.
- 5 Seleccione el archivo deseado (.wav) de la unidad flash USB para ejecutar la operación de carga.



- Nombre del archivo de audio
- 2 Volumen de audio
- 3 Longitud de audio
- 6 Pulse el botón [►] (reproducción). El archivo de sonido empezará a reproducirse.
- 7 Lleve el cursor a "Audio Volume" (2) y ajuste el volumen de reproducción mediante el dial de datos.
- 8 Pulse el botón [■] (parada) para detener la reproducción.

NOTA

Tenga en cuenta que también puede reproducir una interpretación seleccionada en el teclado durante la reproducción de audio.

Uso del sistema como teclado maestro

La función de teclado maestro permite asignar hasta ocho zonas independientes en cada interpretación para su uso como controlador de teclado maestro.

Puede recuperar los ajustes de control de un dispositivo MIDI externo al instante y en cualquier momento en que lo necesite combinándolos con los conjuntos para actuaciones. Así pues, puede cambiar y controlar el generador de tonos MIDI externo conectado de forma secuencial durante una actuación en directo.

Ajustes para el uso como un teclado maestro: zona

Cuando el MODX se va a usar como teclado maestro, es posible dividir el teclado en un máximo de ocho áreas independientes, denominadas "zonas". A cada zona se le pueden asignar canales MIDI diferentes y varias funciones de los mandos giratorios y mandos deslizantes de control. Ello permite controlar diversas partes del generador de tonos multitimbre interno simultáneamente desde un solo teclado, o controlar las interpretaciones de un instrumento MIDI externo en canales diferentes además de las interpretaciones internas del propio sintetizador; de esta manera puede utilizar el MODX de forma eficaz para que haga el trabajo de varios teclados. Puede definir los parámetros relacionados con las ocho zonas y almacenar los ajustes.

En primer lugar, ajuste el MODX como teclado maestro activando los ajustes de zona.

- **1** Pulse el botón [UTILITY] para abrir la pantalla de utilidades.
- 2 Toque la ficha [Settings] → ficha [Advanced] en el lado izquierdo de la pantalla.
- **3** Toque [Zone Master] para activar la función.



4 Pulse el botón [EXIT].

Se almacena el ajuste y se vuelve a la pantalla anterior.

A continuación, realice los ajustes correspondientes al teclado maestro (zona) de cada interpretación.

- 1 Pulse el botón [PERFORMANCE (HOME)] para abrir la pantalla de reproducción de interpretación.
- 2 Coloque el cursor en la parte deseada de la interpretación seleccionada actualmente y pulse el botón [EDIT] para editar la parte.
- 4 Toque [Zone] para activar la función.
- 5 Establezca los parámetros relacionados con la zona, como el canal de transmisión MIDI y el límite de nota (margen de sonoridad).

Part Settings							
		Zone		Note Limit		Octave Shift	Transpose
Enect Pittin	ON	ON					
Arpeggio	Zone Settings	Transmit Ch	Bank Select	Pgm Change	Vol/Exp	Pan	
Motion	Zone	Ch5	ON	ON	ON	ON	
			MIDI Bank MSB	MIDI Pgm Num	MIDI Volume	MIDI Pan	
Mod / Control							
			MIDI Bank LSB				MIDI Send

6 Toque la ficha [Zone Transmit] para ajustar los interruptores de transmisión en las posiciones deseadas.



Una vez terminados estos ajustes, pulse el botón [STORE] para almacenar las interpretaciones.

Para obtener más información sobre los ajustes de zona, consulte el documento en formato PDF Reference Manual (Manual de referencia).

Conexión de un micrófono o equipo de audio

Tocar el teclado junto con la entrada de sonido de las tomas A/D INPUT [L/MONO]/[R]

Puede asignar la entrada de sonido A/D, por ejemplo, su voz a través de un micrófono, un reproductor de CD o un sintetizador, como parte de entrada de audio. En esta parte, cuyo sonido se emite junto con el sonido de la interpretación al teclado, es posible definir diversos parámetros como el volumen, el efecto panorámico y otros efectos.

- 1 Es importante que apague el instrumento y configure el mando A/D INPUT [GAIN] en el mínimo.
- 2 Conecte el equipo de audio o el micrófono a las tomas A/D INPUT [L/MONO]/[R] del panel posterior.





ΝΟΤΑ

Se recomienda utilizar un micrófono dinámico estándar. Este instrumento no admite micrófonos electrostáticos accionados por alimentación phantom.

- 3 Encienda el equipo de audio conectado y, después, encienda el MODX.
- 4 Pulse el botón [UTILITY] para seleccionar la pantalla de utilidades y, a continuación, pulse la ficha [Settings] → ficha [Audio I/O] en el lado izquierdo de la pantalla.

5 Ajuste el parámetro "Mic/Line" de acuerdo con el equipo concreto que esté conectado a las tomas A/D INPUT [L/MONO]/[R].

Para la conexión de equipos con bajo nivel de salida, como un micrófono, ajuste este parámetro en "Mic". Para conectar equipos con alto nivel de salida (como un sintetizador, reproductor de CD o reproductor de música portátil), ajuste este parámetro en "Line".

6 Pulse el botón A/D INPUT [ON/OFF] para que se ilumine su indicador luminoso.

Este ajuste permite la entrada de señales de audio desde el dispositivo de audio conectado.



7 Ajuste el nivel de entrada con el mando [GAIN]. NOTA

Ajuste el nivel de entrada con el mando [GAIN] de manera que el LED [PEAK] parpadee brevemente únicamente con los sonidos de entrada de mayor volumen.



8 Pulse el botón [PERFORMANCE (HOME)] y seleccione la interpretación deseada.

Toque el teclado a la vez que canta con el micrófono o reproduce sonido desde el equipo de audio.

Realización de ajustes generales del sistema

Puede ajustar diversos parámetros en la pantalla de utilidades. En concreto, es posible ajustar los parámetros aplicables a todo el sistema de este instrumento. Para ello, toque la ficha [Settings]. Los cambios que se llevan a cabo en la pantalla de utilidades se activan al pulsar el botón [EXIT] para volver a la pantalla original. En esta sección se describen algunas prácticas funciones relacionadas con los ajustes de todo el sistema.

Ajuste de tareas automáticas al encender

Puede determinar qué pantalla se abre automáticamente al encender la alimentación: la pantalla de conjuntos para actuaciones o la pantalla de reproducción de interpretación.

- 1 Pulse el botón [UTILITY] para abrir la pantalla de utilidades. A continuación, toque la ficha [Settings] → ficha [System].
- 2 En [Power on Mode], seleccione "Live Set" (pantalla de conjuntos para actuaciones) y el número de casilla o "Perform" (pantalla de reproducción de interpretación) como pantalla de inicio.



3 Pulse el botón [EXIT].

Se almacena el ajuste y se vuelve a la pantalla anterior.

Ajuste del comportamiento de los indicadores luminosos de los botones

Puede controlar la atenuación de los indicadores luminosos de los botones.

- Pulse el botón [UTILITY] para abrir la pantalla de utilidades. A continuación, toque la ficha [Settings] → ficha [System].
- 2 Ajuste "Half Glow" en "Off", "1/4" o "1/2". Cuando se selecciona "Off", la función de atenuación se

desactiva. Cuando se selecciona "1/4", el brillo del botón cuando está iluminado suavemente se reduce al 25 % de su intensidad cuando está iluminado por completo. Este nivel de iluminación es adecuado para entornos oscuros, como el escenario.

Cuando se selecciona "1/2", el brillo del botón cuando está iluminado suavemente se reduce al 50 % de su intensidad cuando está iluminado por completo. Este nivel de iluminación resulta útil en entornos luminosos (por ejemplo, en exteriores), cuando resulta complicado distinguir si un botón está iluminado suavemente o apagado.

3 Pulse el botón [EXIT].

Se almacena el ajuste y se vuelve a la pantalla anterior.

Activación o desactivación de diversas funciones

Puede ajustar diversas funciones tocando la ficha [System] en la pantalla de utilidades.

Activación o desactivación de la animación

A continuación se indica cómo activar o desactivar la animación de las transiciones de pantalla.

- Pulse el botón [UTILITY] para abrir la pantalla de utilidades. A continuación, toque la ficha [Settings] → ficha [System].
- 2 Seleccione "ON" u "OFF" en "Animation" para activar o desactivar la animación.



3 Pulse el botón [EXIT]. Se almacena el ajuste y se vuelve a la pantalla anterior.

Activación o desactivación del efecto de difuminación de pantalla

Al seleccionar cualquier pantalla, la que estaba seleccionada anteriormente se difumina. A continuación se indica cómo activar o desactivar la función.

- Pulse el botón [UTILITY] para abrir la pantalla de utilidades. A continuación, toque la ficha [Settings] → ficha [System].
- 2 Ajuste "Blur" en "ON" u "OFF" para activar o desactivar el efecto de difuminación.
- **3** Pulse el botón [EXIT]. Se almacena el ajuste y se vuelve a la pantalla anterior.

Activación o desactivación del pitido

A continuación se indica cómo activar o desactivar el pitido (que confirma las operaciones, la selección de menús o parámetros, etc.).

- Pulse el botón [UTILITY] para abrir la pantalla de utilidades. A continuación, toque la ficha [Settings] → ficha [System].
- 2 Ajuste "Beep" en "ON" u "OFF" para activar o desactivar el pitido.
- **3** Pulse el botón [EXIT].

Se almacena el ajuste y se vuelve a la pantalla anterior.

Activación o desactivación del parpadeo del mando maestro

Con la configuración predeterminada, el mando maestro o Super Knob parpadea al ritmo del compás actual. A continuación se indica cómo activar o desactivar este parpadeo.

Cuando la función está desactivada, el mando maestro permanece iluminado de forma continua.

- Pulse el botón [UTILITY] para abrir la pantalla de utilidades. A continuación, toque la ficha [Settings] → ficha [System].
- 2 Seleccione "ON" u "OFF" en "Knob Flash" para activar o desactivar el parpadeo.

Calibración del panel táctil

Es posible que sea necesario calibrar el panel táctil si en ocasiones no responde o si presenta un comportamiento irregular.

1 Mantenga pulsado el botón [UTILITY] y pulse el botón [PART SELECT MUTE/SOLO].

Aparece la pantalla de utilidades con el panel [Calibrate Touch Panel] seleccionado.

- 2 Pulse el botón [ENTER].
- 3 Aparece un recuadro blanco. Toque el recuadro para calibrar el panel táctil y continúe pulsando en los recuadros siguientes hasta que finalice la operación.

NOTA

Si lo prefiere, puede tocar [UTILITY] \rightarrow [Settings] \rightarrow [System] para abrir la pantalla de configuración del sistema y, a continuación, tocar [Calibrate Touch Panel].

Cambio de la afinación principal

Puede ajustar la afinación del MODX. Esto resulta útil cuando se toca con un grupo y es preciso ajustarse a la afinación de otros instrumentos que no se pueden afinar con facilidad (como un piano).

Pulse el botón [UTILITY] para abrir la pantalla de utilidades. A continuación, toque la ficha [Settings] → ficha [Sound].



2 Seleccione "Tune" y cambie el parámetro mediante el dial de datos.

En este ejemplo, vamos a cambiar el valor de "440 Hz" por "442 Hz". Como el parámetro de afinación se ajusta realmente en centésimas (1 centésima = 1/100 de un semitono), el valor correspondiente en hercios (Hz) se muestra a la derecha. Gire el dial de datos para cambiar el valor a "+8.0". Utilice un afinador para obtener una afinación más precisa si es necesario.

3 Pulse el botón [EXIT].

Se almacena el ajuste y se vuelve a la pantalla anterior.

Cambio de la curva de velocidad

Estas cinco curvas determinan de qué manera se generará y transmitirá la velocidad real de acuerdo con la velocidad (intensidad) con que se toquen las notas en el teclado. El gráfico de la pantalla indica la curva de respuesta de la velocidad. (La línea horizontal representa los valores de velocidad recibidos [intensidad de la interpretación], mientras que la vertical representa los valores de velocidad reales transmitidos a los generadores de tonos internos o externos.)

Pulse el botón [UTILITY] para abrir la pantalla de utilidades. A continuación, toque la ficha [Settings] → ficha [Sound].



Curva de velocidad

2 Seleccione "Velocity Curve" y cambie el ajuste de curva como desee en el menú emergente del lado izquierdo de la pantalla.

Normal	Esta "curva" lineal produce una correspondencia de uno a uno entre la intensidad de la interpretación (velocidad) con el teclado y el cambio de sonido real.
Soft (suave)	Esta curva proporciona una respuesta mayor, especialmente para velocidades más lentas.
Hard (dura)	Esta curva genera una respuesta mayor, especialmente para velocidades más rápidas.
Wide (ancha)	Esta curva acentúa la intensidad de la interpretación generando velocidades más bajas en respuesta a una interpretación más suave, y velocidades más altas en respuesta a una interpretación más pronunciada. En consecuencia, podrá utilizar este ajuste para ampliar la gama dinámica.
Fixed (fija)	Este ajuste produce el mismo grado de cambio de sonido (definido mediante el parámetro de velocidad fija como se indica a continuación), cualquiera que sea la intensidad de la interpretación.

Ajuste del parámetro de curva de velocidad en "Fixed"

La velocidad de la nota que toque es fija y se mantiene en el valor que se define aguí.

Settings							
Contents	Quick	Tone Generator	Volume	Note Shift	Tune		
Contents					+0.0	440.0Hz	
Tempo Settings	Audio I/O		Sustain Pedal				
Effect			FC3A (I				
Switch		Keyboard	Octave Shift	Transpose	Velocity Curve		Fixed Velocity
Other Info	Advanced						64

3 Pulse el botón [EXIT].

Se almacena el ajuste y se vuelve a la pantalla anterior.

Activación o desactivación del control local

Normalmente, el control local se encuentra activado. No obstante, en algunos casos (cuando se utiliza con un ordenador y programa secuenciador), puede ser interesante desactivarlo de tal forma que el teclado no reproduzca las partes internas, pero se siga transmitiendo la información MIDI apropiada a través del terminal MIDI OUT cuando se toquen notas en el teclado. Además, la información MIDI de entrada se procesa correctamente en este instrumento.

- Pulse el botón [UTILITY] para seleccionar la pantalla de utilidades y, a continuación, en el lado izquierdo de la pantalla, toque la ficha [Settings] → ficha [MIDI I/O].
- 2 Ajuste "Local Control" en "ON" u "OFF".

3 Pulse el botón [EXIT].

Se almacena el ajuste y se vuelve a la pantalla anterior.



Conexión de instrumentos MIDI externos

Si utiliza un cable MIDI estándar (disponible en el mercado), podrá conectar un dispositivo MIDI externo y controlarlo desde el MODX. De la misma manera, puede utilizar un dispositivo MIDI externo (como un teclado o un secuenciador) para controlar los sonidos en el MODX. A continuación se describen varios ejemplos de diferentes conexiones MIDI. Utilice la configuración que mejor se ajuste a sus necesidades.

ΝΟΤΑ

Para la transmisión y recepción de datos puede utilizar las interfaces integradas, los terminales MIDI o el terminal [USB TO HOST]; sin embargo, no se pueden utilizar al mismo tiempo. Seleccione qué terminal desea usar para la transferencia de datos MIDI. Para ello, pulse el botón [UTILITY] → ficha [Settings] → ficha [MIDI I/O]. Cuando lleve a cabo los pasos descritos en este capítulo, establezca "MIDI IN/OUT" en "MIDI", ya que MIDI se utiliza como ejemplo de conexión en este caso.

Control del MODX desde un sintetizador o un teclado MIDI externo

Utilice un teclado o sintetizador externo para seleccionar y reproducir de forma remota las interpretaciones del MODX.



Canales de transmisión y recepción MIDI

Compruebe que el canal de transmisión MIDI del instrumento MIDI externo coincide con el canal de recepción MIDI del MODX. En el manual de instrucciones del instrumento externo MIDI encontrará información sobre el ajuste del canal de transmisión MIDI. Cuando el modo de E/S MIDI se define como "multi", cada número de canal de recepción MIDI del MODX corresponde a un número de parte individual, tal como canal 1 para la parte 1, canal 2 para la parte 2 y así sucesivamente. Cuando E/S de MIDI se define como "single", se utiliza un único canal para recibir todas las partes.

Control de un teclado o sintetizador MIDI externo desde el MODX

Esta conexión permite reproducir un generador de tonos MIDI externo (sintetizador, módulo generador de tonos, etc.) tocando el MODX o reproduciendo canciones desde el MODX. Utilice esta conexión si desea que suene el otro instrumento a la vez que el MODX.



División del sonido entre el MODX y un generador de tonos externo a través del canal MIDI

Si sigue el ejemplo de conexión anterior, puede tocar los dos instrumentos y hacer que en cada uno de ellos suene una parte distinta. Por ejemplo, puede hacer que en la interpretación del teclado suene el instrumento externo y que la canción o patrón reproduzca los sonidos del MODX. Para utilizar esta función, debe ajustar el canal de transmisión del MODX y el canal de recepción del generador de tonos externo en el mismo número de canal. El número de cada canal de transmisión MIDI del MODX se corresponde con el número de parte pertinente; por ejemplo, canal 1 para la parte 1 o canal 2 para la parte 2. Sin embargo, puede elegir el canal de transmisión que desee siguiendo los pasos que se indican a continuación. Pulse [UTILITY] → [Settings] → [Advanced] y ajuste "Zone Master" en "ON". Para editar la parte, toque [Part Settings] → [Zone Settings]. Se abrirá la pantalla de configuración de zonas. Compruebe el canal de transmisión MIDI que aparece en "Zone Transmit" y, si es preciso, cambie este parámetro. Si desea que solo suene el generador de tonos externo, baje el volumen maestro del MODX o ajuste "Local Control" en "off" mediante la siguiente operación: Toque [UTILITY] \rightarrow [Settings] \rightarrow [MIDI I/O] para abrir la pantalla de configuración de MIDI y ajuste "Local Control" en "off". Para obtener información sobre cómo ajustar el canal de recepción MIDI del instrumento MIDI externo, consulte el manual de instrucciones específico de dicho instrumento

Uso de un ordenador conectado

Si conecta el MODX a un ordenador, podrá usar en este último una aplicación DAW o un software de secuencia con el fin de crear sus propias canciones.

ΝΟΤΑ

El acrónimo de estación de trabajo de audio digital, (DAW, Digital Audio Workstation), hace referencia a software de música para grabar, editar y mezclar datos de audio y MIDI. Las principales aplicaciones DAW son Steinberg Cubase, Ableton Live y Apple Logic.

Conexión a un ordenador

Para conectar el MODX al ordenador, se necesita un cable USB y el controlador USB Yamaha Steinberg. Siga estas instrucciones. Tenga en cuenta que los datos de audio y MIDI pueden transmitirse a través de un cable USB.

1 Descargue el controlador USB Yamaha Steinberg más reciente desde nuestro sitio web:

Después de hacer clic en el botón Download (descargar), extraiga el archivo comprimido.

https://download.yamaha.com/

Tras acceder el sitio web de soporte (y hacer clic en "Firmware/Software"), seleccione el nombre de modelo correspondiente.

NOTA

- En este sitio web también se incluye información sobre los requisitos del sistema.
- El controlador USB Yamaha Steinberg se puede modificar y actualizar sin previo aviso. Asegúrese de que descarga la versión más reciente del sitio anterior.

2 Instale el controlador USB Yamaha Steinberg en el ordenador.

Para obtener instrucciones de instalación, consulte la Guía de instalación en línea que se incluye en el paquete de archivos descargados. Cuando realice la conexión del instrumento a un ordenador, conecte el cable USB al terminal [USB TO HOST] del instrumento y el terminal USB al ordenador, como se muestra a continuación.



- **3** Pulse el botón [UTILITY] para abrir la pantalla de utilidades.
- 4 Toque la ficha [Settings] \rightarrow ficha [MIDI I/O] en el lado izquierdo de la pantalla.

5 Establezca "MIDI IN/OUT" en "USB".

Compruebe que está activado el terminal [USB TO HOST] del instrumento.



6 Establezca los ajustes de entrada y salida para datos de audio según sus preferencias.

Puede realizar el cambio en [UTILITY] \rightarrow [Settings] \rightarrow [Audio I/O].

La función de configuración rápida permite cambiar los parámetros relacionados con los datos de audio y MIDI y, de este modo, volver a configurar de forma inmediata el MODX para trabajar con aplicaciones del ordenador o secuenciador, con solo activar los preajustes programados especialmente.

Para ello, toque la ficha [Settings] \rightarrow ficha [Quick Setup] en el lado izquierdo de la pantalla, para abrir la pantalla de configuración rápida.

Toque [Store Current Settings] para almacenar el ajuste deseado en cualquiera de las tres configuraciones rápidas de 1 a 3.

ΝΟΤΑ

Para obtener información sobre los parámetros disponibles para su ajuste con la función de configuración rápida, consulte el documento en formato PDF Reference Manual (Manual de referencia).



Configuraciones rápidas de 1 a 3

Precauciones de uso del terminal [USB TO HOST]

Cuando conecte el ordenador al terminal [USB TO HOST], es importante que tenga en cuenta los puntos siguientes para evitar bloquear el ordenador y dañar o perder los datos.

AVISO

- Use un cable USB de tipo AB. No se pueden utilizar cables USB 3.0.
- Siga estas instrucciones antes de encender/apagar el instrumento o de conectar/desconectar el cable USB al/ del terminal [USB TO HOST].
 - -Cierre todas las aplicaciones de software del ordenador.
 -Asegúrese de que no se están transmitiendo datos desde el instrumento (solo hay transmisión de datos si se tocan notas en el teclado o se reproduce una canción).
- Si el ordenador está conectado al instrumento, debe esperar a que transcurran al menos seis segundos entre estas operaciones: (1) apagar el instrumento y volverlo a encender; o (2) conectar y desconectar el cable USB.

Si el ordenador o el instrumento se bloquean, reinicie el software de la aplicación o el sistema operativo del ordenador; o apague y vuelva a encender el instrumento.

Canales MIDI y puertos MIDI

Los datos MIDI se asignan a uno de los 16 canales. El sintetizador puede reproducir simultáneamente 16 partes independientes a través de dichos 16 canales MIDI. Sin embargo, el límite de 16 canales puede superarse mediante puertos MIDI independientes, cada uno de los cuales admite a su vez 16 canales. Mientras que un cable MIDI está preparado para procesar datos simultáneamente en un máximo de 16 canales, una conexión USB es capaz de procesar muchos más, gracias al uso de los puertos MIDI. Cada puerto MIDI puede procesar 16 canales y la conexión USB permite utilizar un máximo de 8 puertos, con lo que es posible utilizar hasta 128 canales (8 puertos x 16 canales) en el ordenador. Al conectar este instrumento a un ordenador mediante un cable USB, los puertos MIDI se definen de la siguiente manera:

Puerto 1

El bloque generador de tonos de este instrumento puede reconocer y utilizar solamente este puerto. Cuando utilice el MODX como generador de tonos desde un instrumento MIDI externo o desde el ordenador, debe habilitar el puerto MIDI 1 en el dispositivo MIDI conectado o en el ordenador.

Puerto 3

Este puerto se utiliza como puerto MIDI Thru. Los datos MIDI recibidos a través del puerto 3 por el terminal [USB TO HOST] se retransmiten a un dispositivo MIDI externo a través del terminal MIDI [OUT].

Los datos MIDI recibidos por el puerto 3 a través del terminal MIDI [IN] se retransmiten a un dispositivo externo (ordenador, etc.) a través del terminal [USB TO HOST]. Cuando utilice una conexión USB, compruebe que coincidan el puerto de transmisión MIDI con el puerto de recepción MIDI, así como el canal de transmisión MIDI con el canal de recepción MIDI. Compruebe que el puerto MIDI del dispositivo externo está conectado al instrumento de acuerdo con la información anterior.

Canales de audio

Las señales de audio del MODX se puede enviar al terminal [USB TO HOST] y a las tomas OUTPUT [L/MONO]/[R].

Use el terminal [USB TO HOST] para conectar un ordenador. De esta forma, dispondrá de hasta 10 canales de audio (5 canales estéreo). Para asignar las salidas a los canales, siga esta ruta: [EDIT] \rightarrow [Part Settings] \rightarrow "Part Output" en la pantalla [General].

Las señales de audio del MODX se pueden recibir desde el terminal [USB TO HOST] y las tomas A/D INPUT [L/MONO]/[R].

El terminal [USB TO HOST] puede recibir hasta cuatro canales (dos canales estéreo) de audio. El nivel de salida se ajusta en la pantalla de mezclas o en la pantalla de edición de interpretaciones. Las señales se envían a las tomas OUTPUT [L/MONO]/[R] (dos canales). Además, las tomas A/D INPUT [L/MONO]/[R] pueden recibir hasta dos canales de audio (un canal estéreo). La señal se envía a la parte de entrada A/D del MODX. Para obtener más información, consulte el documento en formato PDF Reference Manual (Manual de referencia).

Creación de una canción con el ordenador

Si utiliza el MODX con el software DAW de un ordenador conectado al MODX, puede utilizar las siguientes funciones y aplicaciones.

- Grabación MIDI y de audio de su interpretación con el MODX en el software DAW.
- Reproducción de una canción desde el software DAW con el generador de tonos del MODX.

Esta sección contiene una descripción general sobre cómo usar el software DAW del ordenador con el MODX una vez conectado (página 55).

Grabación de su interpretación con el MODX en el ordenador como datos MIDI (no se graba la reproducción de arpegios)

Con este método, se graba su interpretación al MODX en el software DAW simplemente como datos MIDI. Tenga en cuenta que la reproducción de arpegios no se puede grabar.

Configuración del MODX

- 1 Pulse el botón [UTILITY] para abrir la pantalla de utilidades.
- 2 Toque la ficha [Settings] → ficha [Quick Setup] en el lado izquierdo de la pantalla, para abrir la pantalla de configuración rápida.
- **3** Seleccione "1 (MIDI Rec on DAW)" en "Quick Setup".



4 Pulse el botón [EXIT] para seleccionar la interpretación que desee grabar.

Configuración del software DAW

1 Establezca MIDI Thru en "on" en el software DAW.

Cuando se establece MIDI Thru en "on", los datos MIDI que se generan durante la interpretación al teclado y se transmiten al ordenador se devuelven posteriormente al MODX. Tal y como se muestra en el ejemplo siguiente, los datos MIDI transmitidos desde el MODX y grabados posteriormente en el ordenador a través del canal MIDI 1, se devolverán al MODX desde el ordenador a través del canal MIDI 3, de acuerdo con los ajustes de la pista de grabación. De esta forma, el generador de tonos del MODX reproducirá los datos MIDI generados tocando el teclado como datos MIDI desde el canal 3.



2 Grabe su interpretación al MODX en el software DAW.

Grabación de su interpretación con el MODX en el ordenador como datos MIDI (con grabación de la reproducción de arpegios)

Este método permite grabar en el software DAW como datos MIDI la reproducción de arpegios en el MODX.

Configuración del MODX

- 1 Pulse el botón [UTILITY] para abrir la pantalla de utilidades.
- 2 Toque la ficha [Settings] → ficha [Quick Setup] en el lado izquierdo de la pantalla, para abrir la pantalla de configuración rápida.
- **3** Seleccione "2 (Arp Rec on DAW)" en "Quick Setup".



4 Pulse el botón [EXIT] para seleccionar la interpretación que desee grabar.

Configuración del software DAW

Siga las mismas operaciones que se describen en "Grabación de su interpretación con el MODX en el ordenador como datos MIDI (no se graba la reproducción de arpegios)".

Reproducción de canciones desde un ordenador utilizando MODX como generador de tonos

En las instrucciones siguientes se explica cómo utilizar este instrumento como un generador de tonos MIDI. En este caso, los datos de secuencias MIDI reales se transmiten desde el software DAW del ordenador; esto permite aprovechar los sonidos dinámicos del MODX con la ventaja añadida de ahorrar potencia de procesamiento en el ordenador, porque se evita el uso de sintetizadores de software.

Configuración del MODX

- **1** Seleccione la interpretación que desee editar.
- 2 Toque la ficha [Mixing] de la pantalla de reproducción de interpretación para abrir la pantalla de mezclas.
- **3** Ajuste la mezcla para las partes 1 a 16 según sea necesario.

Configuración del software DAW

- 1 Ajuste el puerto de salida MIDI de las pistas de reproducción del MODX en el puerto 1 del MODX.
- 2 Especifique los datos MIDI para cada pista del software DAW del ordenador.

En la pantalla de mezclas del MODX se configuran los ajustes del generador de tonos de la parte correspondiente a la pista MIDI.

NOTAS

Guardado y carga de datos

La pantalla de utilidades ofrece herramientas para transferir la configuración y los datos del sistema completos (tales como interpretaciones y conjuntos para actuaciones) entre el MODX y una unidad flash USB externo conectado al terminal [USB TO DEVICE].

En esta sección se explica cómo guardar y cargar todos los datos de la memoria de usuario de este instrumento como archivo de usuario.

Guardar la configuración de la unidad en una unidad flash USB

- 1 Conecte una unidad flash USB al terminal [USB TO DEVICE] de este instrumento.
- 2 Pulse el botón [UTILITY] para abrir la pantalla de utilidades y, a continuación, toque la ficha [Contents] → ficha [Store/Save] del lado izquierdo de la pantalla.
- 3 Ajuste "Content Type" en "User File".



4 Seleccione el directorio que desee de la unidad flash USB.



- 1 Carpeta principal
- 2 Carpeta de destino del guardado de la unidad flash USB
- 3 Nuevo destino del guardado
- Archivos existentes
- 5 Toque "+" en [Save As New File].

Para sobrescribir el archivo existente, toque su nombre.

6 Se mostrará la pantalla de introducción de texto. Escriba el nombre del archivo que desee almacenar.

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo introducir un nombre, consulte "Asignación de nombres (introducción de caracteres)" en "Funciones básicas y pantallas" (página 21).

7 Toque [Done] en la pantalla de introducción de texto para ejecutar la operación de almacenamiento.

NOTA

Para sobrescribir el archivo que ya existe, seleccione "YES" la pantalla de confirmación.

Carga de los ajustes desde una unidad flash USB

AVISO

La operación de carga sobrescribe los datos existentes en este instrumento. Los datos importantes siempre deben guardarse en una unidad flash USB conectada al terminal [USB TO DEVICE].

- 1 Conecte una unidad flash USB al terminal [USB TO DEVICE] de este instrumento.
- 2 Pulse el botón [UTILITY] para abrir la pantalla de utilidades y, a continuación, toque la ficha [Contents] → ficha [Load] del lado izquierdo de la pantalla.
- 3 Ajuste "Content Type" en "User File".
- 4 Seleccione la carpeta que desee de la unidad flash USB.
- 5 Seleccione el archivo (extensión .X8U) de la memoria para ejecutar la operación de carga.



- 1 Unidad flash USB de origen
- 2 Carpeta de origen de la unidad flash USB
- Archivos existentes

Precauciones que se deben adoptar al utilizar un terminal [USB TO DEVICE]

Este instrumento dispone de un terminal [USB TO DEVICE] integrado. Cuando conecte un dispositivo USB al terminal, asegúrese de manipularlo con cuidado. Tenga en cuenta las importantes advertencias que se indican a continuación.

ΝΟΤΑ

Para obtener información más detallada acerca del manejo de los dispositivos USB, consulte el manual de instrucciones del dispositivo USB.

Compatibles, dispositivos USB

• Unidad flash USB

No se pueden utilizar otros dispositivos USB, como un concentrador USB, el teclado de un PC o un ratón. El instrumento no admite necesariamente todos los dispositivos de almacenamiento USB disponibles en el mercado. Yamaha no puede garantizar el funcionamiento de los dispositivos USB que adquiera. Antes de comprar un dispositivo USB para utilizarlo con este instrumento, visite la siguiente página web:

https://download.yamaha.com/

Tras acceder el sitio web de soporte (y hacer clic en "Documents and Data"), seleccione el nombre de modelo correspondiente.

Aunque en este instrumento se pueden usar dispositivos USB 1.1 a 3.0, la cantidad de tiempo para guardar o cargar desde el dispositivo USB puede variar en función del tipo de datos o del estado del instrumento.

AVISO

La especificación del terminal USB TO DEVICE es de un máximo de 5 V/500 mA. No conecte dispositivos USB con especificaciones superiores, ya que pueden producir daños en el instrumento.

Conexión de un dispositivo USB

Cuando conecte un dispositivo de USB al terminal [USB TO DEVICE], asegúrese de que el conector del dispositivo es del tipo adecuado y de que está orientado correctamente.

AVISO

- Evite conectar o desconectar el dispositivo USB durante las operaciones de reproducción/grabación y gestión de archivos (tales como guardado, copiado, borrado o formateo) o cuando acceda al dispositivo USB. De no hacerlo así, podría producirse un "bloqueo" en el funcionamiento del instrumento o daños en los datos y el dispositivo USB.
- Al conectar y desconectar el dispositivo USB (y viceversa), asegúrese de esperar unos segundos entre las dos operaciones.

Uso de unidades flash USB

Si conecta el instrumento a una unidad flash USB, podrá guardar los datos que cree en el dispositivo conectado y leerlos desde él.

Número máximo de unidades flash USB que se pueden emplear

Solamente se puede conectar una unidad flash USB al terminal [USB TO DEVICE].

Formateo de una unidad flash USB

Solo debe formatear la unidad flash USB con este instrumento (página 61). Es posible que una unidad flash USB formateada en otro dispositivo no funcione correctamente.

AVISO

La operación de formateo sobrescribirá todos los datos preexistentes. Compruebe que la unidad flash USB que se dispone a formatear no contenga datos importantes.

NOTA

Para obtener más información sobre cómo formatear la unidad flash USB, consulte el documento PDF Reference Manual (Manual de referencia).

Para proteger los datos (contra escritura)

Para evitar que se borre información importante accidentalmente, aplique la protección contra escritura incluida en cada unidad flash USB. Si va a guardar datos en la unidad flash USB, asegúrese de desactivar la protección contra escritura.

Apagado del instrumento

Al apagar el instrumento, asegúrese de que el instrumento NO está accediendo a la unidad flash USB durante operaciones de reproducción, grabación o gestión de archivos (tales como guardado, copia, eliminación o formateo). De no hacerlo así, se podrían dañar la unidad flash USB y los datos.

Lista de funciones del botón SHIFT

Algunas de la funciones y operaciones más importantes del instrumento se puede ejecutar a través de métodos abreviados del panel de control.

Sencillamente, mantenga pulsado el botón [SHIFT] y pulse el botón que corresponda, como se indica más abajo.

Operación	Función
[SHIFT] + KNOB POSITION [1] (posición de mando 1)	Almacena los parámetros Assign 1–8 asignados a los mandos en el valor 1.
[SHIFT] + KNOB POSITION [2] (posición de mando 2)	Almacena los parámetros Assign 1–8 asignados a los mandos en el valor 2.
[SHIFT] + OCTAVE [-] (octava -)	Reduce el valor de transposición en 1.
[SHIFT] + OCTAVE [+] (octava +)	Aumenta el valor de transposición en 1.
[SHIFT] + OCTAVE [-] + OCTAVE [+] (octava - y octava +)	Restablece el valor de transposición en 0.
[SHIFT] + [DEC/NO] (reducción/no)	Reduce el valor del parámetro seleccionado en 10 unidades. En la pantalla de conjuntos para actuaciones, esta operación abre la página anterior.
[SHIFT] + [INC/YES] (incremento/sí)	Aumenta el valor del parámetro seleccionado en 10 unidades. En la pantalla de conjuntos para actuaciones, esta operación abre la página siguiente.
[SHIFT] + [ENTER] (intro)	Abre la pantalla de configuración de ajustes.
[SHIFT] + [PERFORMANCE (HOME)]	Abre la pantalla de resumen.
[SHIFT] + [LIVE SET] (conjunto para actuaciones)	Abre la pantalla de registro de conjuntos para actuaciones.
[SHIFT] + [UTILITY] (utilidad)	Abre la pantalla de configuración rápida.
[SHIFT] + [CATEGORY] (categoría)	Abre la pantalla de búsqueda de categorías de la parte seleccionada en ese momento.
[SHIFT] + Selección del control deslizante [1-4] [5-8]	Selecciona Parte 9 o Parte 13 cuando el botón [PART]/[ELEMENT/OPERATOR] de la función del mando deslizante se ajusta en "PART".
[SHIFT] + [EDIT] (edición)	Abre el cuadro de diálogo de copia/intercambio.
[SHIFT] + SCENE [1]-[8]	Guarda SCENE 1-8 en los botones SCENE [1]-[8].
[UTILITY] + [PART SELECT MUTE/SOLO]	Abre la pantalla de configuración de calibración del panel táctil.

Mensajes de pantalla

Indicación en la LCD	Descripción
** will be deleted.	Este mensaje aparece cuando la operación especificada que se va a ejecutar provocará la eliminación de los datos especificados.
** will be overwritten.	Este mensaje se muestra cuando ya existe un archivo o carpeta con el mismo nombre que aquel que se va a guardar.
Activate the source controller to assign.	Puede asignar el parámetro al controlador que se dispone a activar.
Advanced settings will be initialized.	Se inicializarán todos los ajustes ejecutados en la ficha [Advanced].
All data and libraries will be initialized. Unsaved user data will be lost.	Se inicializarán todos los datos y las bibliotecas. Se perderán los datos de usuario que no se hayan guardado.
All data is initialized upon power-on.	Se inicializarán todos los datos al encender la alimentación.
All settings will be initialized. User data is kept.	Se inicializarán todos los ajustes. Se conservarán los datos de usuario.
All sound will be stopped during optimization.	Este mensaje aparece antes de restaurar la memoria interna. Durante la optimización se detiene todo el sonido.
All user data will be initialized. Unsaved user data will be lost.	Se inicializarán todos los datos de usuario. Se perderán los datos de usuario que no se hayan guardado.
Are you sure?	Pide que confirme si desea ejecutar o no una determinada operación.
Arpeggio full.	Aparece cuando no hay Interruptores de parte de arpegio a encender el.
Assignable Knob Full.	Aparece cuando se están utilizando los ocho potenciómetros y no se puede añadir más ajustes del mando maestro.
Audio Rec stopped due to lack of memory space.	La unidad flash USB está llena y no es posible guardar más datos de grabación de audio. Use otra unidad flash USB o libere espacio borrando datos no deseados de la unidad flash USB.
Auto power off disabled.	Este mensaje aparece antes de desactivar el apagado automático.
Bulk data protected.	No se pueden recibir datos por lotes debido al ajuste.
Can't process.	El MODX no puede procesar una operación solicitada.
Completed.	Se ha realizado la operación especificada de carga, almacenamiento, formateo u otro trabajo.
Connecting to USB device	En este momento se está detectando la unidad flash USB que está conectada al terminal [USB TO DEVICE].
Control Assign Full.	Todas las asignaciones de control están en uso.
Copy protected.	Ha intentado exportar o almacenar una fuente de audio digital protegida contra copia.
Current user data will be overwritten by **.	Este mensaje se muestra cuando se guarda un archivo y ya existen datos de usuario con ese nombre.
Data memory full.	La memoria interna está llena, lo que impide almacenar en la biblioteca los datos grabados.
Device number is off.	No se puede transmitir o recibir datos por lotes porque el número de dispositivo está desactivado.
Device number mismatch.	No se puede transmitir o recibir datos por lotes porque los números de dispositivo no coinciden.
File is not found.	El archivo especificado no se encontró durante una operación de carga.
File or folder already exists.	Ya existe un archivo o carpeta con el mismo nombre que el que se dispone a guardar.
File or folder path is too long.	No se puede acceder al archivo o carpeta porque la ruta indicada contiene un número de caracteres superior al máximo admitido.
Folder is not empty.	Ha intentado borrar una carpeta que contiene datos.
Illegal bulk data.	Ocurrió un error al recibir un mensaje de solicitud de lotes o de datos por lotes.
Illegal file name.	El nombre de archivo especificado no es válido. Pruebe a especificar otro nombre.

Indicación en la LCD	Descripción
Illegal file.	Este sintetizador no puede usar o cargar el archivo especificado.
Keybank full.	Se ha superado el número máximo total de bancos de teclas al ejecutar una operación de carga.
Library full.	Se ha superado el número máximo total de bibliotecas al ejecutar las operaciones relacionadas.
MIDI buffer full.	No se pudo procesar los datos MIDI porque se recibieron demasiados datos al mismo tiempo.
MIDI checksum error.	Se produjo un error al recibir datos por lotes.
Modified: Common AsgnKnob?	Aparece cuando se añaden o modifican ajustes de asignación de controles para edición común y audio se añaden o modifican ajustes de los mandos asignables asociados al mando maestro en la pantalla de asignación de controles de la edición de parte.
No data.	Este mensaje aparece cuando la pista o el intervalo seleccionado no contiene datos. Seleccione una pista o intervalo apropiado.
No read/write authority to the file.	Indica que no cuenta con permiso de lectura o escritura para el archivo.
Now initializing all data	Indica que este sintetizador está restaurando los ajustes programados de fábrica.
Now initializing	Indica que los datos especificados se están inicializando.
Now loading	Indica que se está cargando un archivo.
Now receiving MIDI bulk data	Indica que este sintetizador está recibiendo datos de lotes MIDI.
Now saving	Indica que se está guardando un archivo.
Now transmitting MIDI bulk data	Indica que este sintetizador está transmitiendo datos de lotes MIDI.
Part Full.	Todas las partes están en uso.
Please connect USB device.	Conecte el dispositivo USB al terminal [USB TO DEVICE] para grabar audio.
Please keep power on.	Los datos se están escribiendo en la Flash ROM. No intente nunca apagar el instrumento mientras se escriben datos en Flash ROM. Si lo apaga mientras se muestra este mensaje, se perderán todos los datos del usuario y se podrá bloquear el sistema (debido a la alteración de los datos en la memoria Flash ROM). Asimismo, MODX podrá ser incapaz de ponerse en marcha adecuadamente la próxima vez que se encienda.
Please reboot to enable the new Audio I/O Mode.	Debe reiniciar este sintetizador para activar el cambio de los ajustes de entrada/ salida de datos de audio.
Please reboot to maintain internal memory.	Debe reiniciar este sintetizador para restaurar la memoria interna.
Please stop audio play/rec.	La operación que ha intentado ejecutar no se puede realizar durante la grabación o reproducción de audio.
Please stop sequencer.	La operación que ha intentado ejecutar no se puede realizar durante la reproducción de la canción.
Please wait	Indica que este sintetizador está ejecutando la operación especificada.
Recall latest edits.	Si edita una interpretación y selecciona otra sin guardar la editada, se borrarán todas las modificaciones que haya realizado. Si esto sucede, puede utilizar la función de recuperación para restaurar la interpretación con las últimas modificaciones intactas.
Redo last recording.	Pide que confirme si desea rehacer la operación que ha deshecho.
Sample is protected.	Los datos de muestra no se pueden sobrescribir.
Sample is too long.	El tamaño de la muestra es demasiado grande y la operación de carga no se puede ejecutar.
Sample memory full.	La memoria de muestras está llena y no se pueden ejecutar más operaciones de carga.
Scene stored.	La escena se ha almacenado en uno de los botones [SCENE].
Song data overload.	El tamaño de la canción es excesivo para reproducirlo.
Song full.	Se ha superado el número máximo total de canciones al ejecutar las operaciones relacionadas.
Touch the white square.	Este mensaje aparece cuando el usuario debe tocar el rectángulo blanco mostrado en pantalla durante la calibración del panel táctil.

Indicación en la LCD	Descripción
Turn on Memory Switch to memorize ** into this scene.	Cuando se activa [Memory] (interruptor de memoria) para la función, la información de la función correspondiente se almacena automáticamente en el botón [SCENE] seleccionado en ese momento.
Undo last recording.	Pide que confirme si desea deshacer la operación de grabación más reciente.
Unsupported USB device.	Este mensaje aparece cuando se conecta un dispositivo USB que no es compatible.
USB connection terminated.	Se ha interrumpido la conexión con la unidad de memoria USB debido a una corriente eléctrica anómala. Desconecte la unidad de memoria USB del terminal [USB TO DEVICE] y pulse cualquier botón del panel.
USB device is full.	La unidad de memoria flash USB está lleno y no es posible almacenar más datos. Use una nueva unidad de memoria flash USB o libere espacio borrando datos no deseados del dispositivo de almacenamiento.
USB device is write-protected.	Este mensaje aparece cuando intenta escribir en una unidad flash USB protegida contra escritura.
USB device read/write error.	Se ha producido un error al leer o escribir datos en una unidad flash USB.
USB device will be formatted.	Este mensaje aparece antes de formatear el dispositivo USB.
Waveform full.	Se ha superado el número máximo total de formas de onda al ejecutar las operaciones relacionadas.

Solución de problemas

No hay sonido. El sonido no es el que debería. Cuando se produce un problema como este, compruebe lo siguiente antes de suponer que el producto se encuentra defectuoso. Muchos problemas se pueden resolver inicializando los datos (página 19) después de realizar una copia de seguridad de los datos en una unidad flash USB (página 60). Si el problema persiste, póngase en contacto con su distribuidor de Yamaha.

El panel táctil no responde correctamente.

 ¿El punto que toca en el panel táctil se encuentra correctamente alineado con el elemento de destino de la pantalla inferior? Calibre el panel táctil.

```
[UTILITY] + [PART SELECT MUTE/SOLO] → [ENTER]
```

```
[UTILITY] \rightarrow [Settings] \rightarrow [System] \rightarrow [Calibrate Touch Panel]
```

No hay sonido.

- ¿Están todos los mandos deslizantes ajustados en sus niveles adecuados (que no sean cero o al mínimo)?
- ¿Está conectado correctamente el MODX a los equipos externos pertinentes (p. ej., un amplificador, altavoz, auriculares) mediante cables de audio?
 Puesto que el MODX no dispone de altavoces integrados, se necesita un sistema de audio externo o unos auriculares estéreo para poder escucharlo correctamente (página 18).
- ¿Está encendido este sintetizador y cualquier equipo externo que esté conectado a él?
- ¿Ha realizado todos los ajustes de nivel oportunos, incluido el volumen principal del sintetizador y los ajustes de volumen de los equipos externos conectados?
 Con el controlador de pedal conectado a la toma [FOOT CONTROLLER], pise el controlador de pedal.
- ¿El parámetro de control local está desactivado?
 Si el panel de control local está desactivado, no se produce ningún sonido al tocar el teclado.

```
[\mathsf{UTILITY}] \rightarrow [\mathsf{Settings}] \rightarrow [\mathsf{MIDI} \ \mathsf{I/O}] \rightarrow "\mathsf{Local} \ \mathsf{Control"}
```

- ¿Se ha seleccionado una parte que está en blanco?
 En este caso, asigne cualquier sonido a la parte o bien seleccione otra parte.
- ¿Está activado el interruptor de silenciamiento de cada parte?
 Cuando el interruptor de silenciamiento está activado, no se produce ningún sonido al tocar el teclado.

$[PERFORMANCE (HOME)] \rightarrow$ "Mute" de parte

[PART SELECT MUTE/SOLO] → "Mute" → Selección de parte

■ ¿El control de teclado de cada parte está desactivado?

 $[PERFORMANCE (HOME)] \rightarrow "Kbd Ctrl" de parte$

¿Está activado el parámetro "Arp Play Only" de cada parte?
 Cuando este parámetro está activado, la parte correspondiente solo produce sonido mediante la reproducción de arpegios.

 $[\mathsf{PERFORMANCE} (\mathsf{HOME})] \rightarrow \mathsf{Selección} \text{ de parte} \rightarrow [\mathsf{EDIT}] \rightarrow [\mathsf{Part} \mathsf{Settings}] \rightarrow [\mathsf{General}] \rightarrow "\mathsf{Arp} \mathsf{ Play} \mathsf{ Only"}$

 $[\mathsf{PERFORMANCE} (\mathsf{HOME})] \rightarrow \mathsf{Selección} \text{ de parte} \rightarrow [\mathsf{EDIT}] \rightarrow [\mathsf{Arpeggio}] \rightarrow [\mathsf{Common}] \rightarrow \text{``Arp Play Only''}$

- ¿Los ajustes de volumen o de expresión MIDI son demasiados bajos cuando se usa el controlador externo?
- ¿Son adecuados los ajustes de efectos y de filtro?

Si está utilizando un filtro, pruebe a cambiar la frecuencia de corte. Algunos ajustes pueden filtrar completamente todo el sonido.

 $[\mathsf{PERFORMANCE} (\mathsf{HOME})] \rightarrow [\mathsf{EDIT}] \rightarrow [\mathsf{Effect}]$

 $[\mathsf{PERFORMANCE}\;(\mathsf{HOME})] \rightarrow \mathsf{Selección}\; \mathsf{de}\; \mathsf{parte} \rightarrow [\mathsf{EDIT}] \rightarrow [\mathsf{Effect}]$

Para la parte normal (AWM2) y la parte de percusión

[PERFORMANCE (HOME)] → Selección de parte → [EDIT] → Selección de elemento/tecla → [Filter]

• Para una parte normal (FM-X)

 $[\mathsf{PERFORMANCE} (\mathsf{HOME})] \rightarrow \mathsf{Selección} \text{ de parte} \rightarrow [\mathsf{EDIT}] \rightarrow \mathsf{Selección} \text{ de operador} \rightarrow [\mathsf{Pitch/Filter}]$

 ¿Está seleccionado "Vocoder" como tipo de efecto de inserción de la parte?
 Si es así, ajuste los parámetros relacionados con las tomas A/D INPUT [L/MONO]/[R] en los valores apropiados y, a continuación, interprete al teclado mientras introduce la voz en el micrófono conectado al MODX. Compruebe si el mando A/D INPUT [GAIN] del panel posterior está ajustado en la posición mínima.

 $[\mathsf{EDIT}] \rightarrow \mathsf{Selección} \text{ de parte} \rightarrow \mathsf{Elemento}/\mathsf{Tecla}/\mathsf{Operador} \ [\mathsf{Common}] \rightarrow [\mathsf{Effect}] \rightarrow [\mathsf{Routing}]$

■ ¿Son demasiado bajos los ajustes de volumen o de expresión?

 $[UTILITY] \rightarrow [Settings] \rightarrow [Sound] \rightarrow Tone Generator "Volume"$ [EDIT] → [General] → "Volume"

[EDIT] → Selección de parte → Elemento/Tecla/Operador [Common] → [Part Settings] → [General] → "Volume"

- [EDIT] → Selección de parte → Elemento/Llave/Operador [Common] → [Part Settings] → [General] → "Dry Level"
- Para la parte normal (AWM2) y la parte de percusión
 [EDIT] → seleccione una parte → seleccione un elemento/tecla → [Amplitude] → [Level/Pan] → "Level"
- Para una parte normal (FM-X)

 $[EDIT] \rightarrow seleccione una parte \rightarrow seleccione un operador \rightarrow [Level] \rightarrow "Level"$

- ¿Son apropiados los ajustes de los parámetros como el selector de elementos, el límite de nota (margen de sonoridad), el límite de velocidad o la compensación de velocidad?
- Para la parte normal (AWM2) y la parte de percusión

 $[\mathsf{EDIT}] \rightarrow \mathsf{Selección} \text{ de parte} \rightarrow \mathsf{Elemento}/\mathsf{Tecla}/\mathsf{Operador} [\mathsf{Common}] \rightarrow [\mathsf{Part} \mathsf{Settings}] \rightarrow [\mathsf{General}]$

 $[EDIT] \rightarrow$ seleccione una parte \rightarrow seleccione un elemento/tecla \rightarrow [Osc/Tune]

• Para una parte normal (FM-X)

 $[EDIT] \rightarrow Selección de parte \rightarrow Elemento/Tecla/Operador [Common] \rightarrow [Part Settings] \rightarrow [General]$

- ¿Está activado el interruptor de silenciamiento de cada elemento/operador de la parte?
 [EDIT] → seleccione una parte → interruptor [Mute] de cada elemento/operador
- Si se trata de una parte normal (FM-X), ¿el nivel de portador está ajustado en "0"?
 [EDIT] → seleccione una parte → seleccione un operador → [Level] → "Level"
- ¿Está desactivado el parámetro de salida de cada parte?
 [EDIT] → Selección de parte → Elemento/Tecla/Operador [Common] → [Part Settings] → [General] → "Part Output"

No llega sonido desde las tomas A/D INPUT.

- ¿Está activado el interruptor del micrófono?
- Compruebe el tipo de micrófono. Asegúrese de que se trata de un micrófono dinámico.
- ¿Está bien conectado el cable entre el micrófono o el equipo de audio y el instrumento?
- ¿El mando A/D INPUT [GAIN] se encuentra girado en la posición del mínimo?
- ¿Se ha activado el botón A/D INPUT [ON/OFF]?
- Compruebe si el estado de conexión de A/D INPUT [L/MONO]/[R] coincide con el parámetro "Mono/Stereo".
 - $[EDIT] \rightarrow [Audio In] \rightarrow [Mixing] \rightarrow A/D In "Input Mode"$
- Compruebe si el parámetro "Mic/Line" está ajustado en el valor apropiado.
 Cuando el nivel de salida del equipo conectado (por ejemplo, un micrófono) sea bajo, ajuste este parámetro en "Mic".
 Cuando el nivel de salida del equipo conectado (por ejemplo, un teclado de sintetizador o un reproductor de CD) sea alto, ajuste este parámetro en "Line".

$[UTILITY] \rightarrow [Settings] \rightarrow [Audio I/O] \rightarrow "A/D Input"$

■ ¿El ajuste de volumen de A/D Input de la parte está demasiado bajo?

 $[\mathsf{EDIT}] \rightarrow [\mathsf{Audio} \ \mathsf{In}] \rightarrow [\mathsf{Mixing}] \rightarrow \mathsf{A/D} \ \mathsf{In} \ "\mathsf{Volume"}$

■ ¿Son adecuados los ajustes de efectos?

 $[\mathsf{EDIT}] \rightarrow [\mathsf{Audio} \ \mathsf{In}] \rightarrow [\mathsf{Routing}]$

■ ¿El ajuste de salida de la parte A/D Input está definido adecuadamente?

 $[\mathsf{UTILITY}] \rightarrow [\mathsf{Settings}] \rightarrow [\mathsf{Audio} \ \mathsf{I/O}] \rightarrow \mathsf{Output}$

Compruebe si está seleccionado el efecto Vocoder. Cuando está seleccionado Vocoder como efecto de inserción para la parte actual, la entrada de la señal de audio de las tomas A/D INPUT [L/MONO]/[R] puede no producir sonido, en función de los ajustes de los parámetros.

[EDIT] → Selección de parte → Elemento/Tecla/Operador [Common] → [Effect] → [Routing]

La reproducción continúa sin interrupción.

- Si el botón [ARP ON/OFF] está activado, púlselo para que se apague el botón.
- En la pantalla de canción, pulse el botón [■] (parada).
- Si continúa el sonido del efecto (por ejemplo, el retardo), compruebe el ajuste del efecto o vuelva a seleccionar la interpretación
- Si el sonido del metrónomo continúa, compruebe el ajuste del parámetro siguiente. Defina este parámetro en un valor que no sea "Always", porque este valor hace que se reproduzca siempre el sonido de la claqueta, independientemente del estado del secuenciador

[UTILITY] → [Tempo Settings] → Click "Mode"

Sonido distorsionado.

■ ¿Son adecuados los ajustes de efectos? El uso de un efecto con determinados ajustes puede provocar distorsión.

 $[EDIT] \rightarrow Selección de parte \rightarrow Elemento/Tecla/Operador [Common] \rightarrow [Effect]$

- ¿Son adecuados los ajustes de filtro? Los ajustes de resonancia de filtro excesivamente altos pueden causar distorsión.
- Para la parte normal (AWM2) y la parte de percusión

 $[\mathsf{EDIT}] \rightarrow \mathsf{seleccione} \text{ una parte} \rightarrow \mathsf{seleccione} \text{ un elemento/tecla} \rightarrow [\mathsf{Filter}]$

Para una parte normal (FM-X)

[EDIT] → Selección de parte → Elemento/Tecla/Operador [Common] → [Pitch/Filter]

¿Se ha definido alguno de los parámetros de volumen siguientes tan alto que se produce saturación?

 $[UTILITY] \rightarrow [Settings] \rightarrow [Sound] \rightarrow Tone Generator "Volume"$

 $[UTILITY] \rightarrow [Settings] \rightarrow [Audio I/O] \rightarrow "Output"$

[EDIT] → [General] → "Volume"

```
[EDIT] → Selección de parte → Elemento/Tecla/Operador [Common] → [Part Settings] → [General] → "Volume"
```

• Para la parte normal (AWM2) y la parte de percusión

 $[EDIT] \rightarrow$ seleccione una parte \rightarrow seleccione un elemento/tecla \rightarrow [Amplitude] \rightarrow [Level/Pan] \rightarrow "Level"

Para una parte normal (FM-X)

 $[EDIT] \rightarrow$ seleccione una parte \rightarrow seleccione un operador \rightarrow $[Level] \rightarrow$ "Level"

El sonido se corta.

¿Supera todo el sonido (el de la interpretación al teclado más el de la reproducción de la canción, la parte o los arpegios) la polifonía máxima del MODX? (128 para AWM2 y 64 para FM-X)

Las notas suenan de una en una.

Cuando ocurre esto, el parámetro Mono/Poly del modo seleccionado está ajustado en "mono". Si desea tocar acordes, ajuste este parámetro en "poly".

[EDIT] → Selección de parte → Elemento/Tecla/Operador [Common] → [Part Settings] → [General] → "Mono/Poly"

El tono o los intervalos son incorrectos.

- ¿Está el parámetro de afinación principal de cada parte ajustado en un valor distinto de "0"? $[UTILITY] \rightarrow [Settings] \rightarrow [Sound] \rightarrow Tone Generator "Tune"$
- ¿Está el parámetro de desplazamiento de notas de cada parte ajustado en un valor distinto de "0"?
- Para la parte normal (AWM2) y la parte de percusión

 $[\text{EDIT}] \rightarrow \text{Selección de parte} \rightarrow \text{Elemento/Tecla/Operador} [\text{Common}] \rightarrow [\text{Part Settings}] \rightarrow [\text{Pitch}] \rightarrow \text{"Note Shift"}$

 $[EDIT] \rightarrow$ Selección de parte \rightarrow Elemento/Tecla/Operador [Common] \rightarrow [Part Settings] \rightarrow [Pitch] \rightarrow "Detune"

• Para una parte normal (FM-X)

[EDIT] → Selección de parte→ Elemento/Tecla/Operador [Common] → [Pitch/Filter] → [Pitch] → "Note Shift" [EDIT] → Selección de parte → Elemento/Tecla/Operador [Common] → [Pitch/Filter] → [Pitch] → "Detune"
- Cuando la parte produce un tono erróneo, ¿está seleccionado el sistema de afinación adecuado en el parámetro de microafinación?
- Para una parte normal (AWM2)
 [EDIT] → Selección de parte → Elemento/Tecla/Operador [Common] → [Part Settings] → [Pitch] → "Micro Tuning Name"
- Para una parte normal (FM-X)

[EDIT] → Selección de parte → Elemento/Tecla/Operador [Common] → [Pitch/Filter] → [Pitch] → "Micro Tuning Name"

- Si la parte produce un tono erróneo, ¿está el parámetro de profundidad de modulación de tono LFO ajustado en un valor demasiado alto?
- Para una parte normal (AWM2)

 $[\mathsf{EDIT}] \rightarrow \mathsf{seleccione} \text{ una parte} \rightarrow \mathsf{seleccione} \text{ un elemento} \rightarrow [\mathsf{Element LFO}] \rightarrow \mathsf{``Pitch Mod''}$

• Para una parte normal (FM-X)

 $[\mathsf{EDIT}] \rightarrow \mathsf{Selección} \text{ de parte} \rightarrow \mathsf{Elemento}/\mathsf{Tecla}/\mathsf{Operador} [\mathsf{Common}] \rightarrow [\mathsf{Mod}/\mathsf{Control}] \rightarrow [\mathsf{2nd} \mathsf{LFO}] \rightarrow "\mathsf{Pitch} \mathsf{ Modulation"}$

- Si una parte produce un tono erróneo, ¿se han ajustado correctamente los parámetros de afinación poco precisa o afinación precisa?
- Para la parte normal (AWM2) y la parte de percusión

 $[\mathsf{EDIT}] \rightarrow \mathsf{seleccione} \text{ una parte} \rightarrow \mathsf{seleccione} \text{ un elemento/tecla} \rightarrow [\mathsf{Osc/Tune}] \rightarrow \mathsf{``Coarse''}$

 $[\mathsf{EDIT}] \rightarrow \mathsf{seleccione} \text{ una parte} \rightarrow \mathsf{seleccione} \text{ un elemento/tecla} \rightarrow [\mathsf{Osc/Tune}] \rightarrow \mathsf{``Fine''}$

Para una parte normal (FM-X)

 $[\mathsf{EDIT}] \rightarrow \mathsf{seleccione} \text{ una parte} \rightarrow \mathsf{seleccione} \text{ un operador} \rightarrow [\mathsf{Form/Freq}] \rightarrow \mathsf{``Coarse''}$

 $[\mathsf{EDIT}] \rightarrow \mathsf{seleccione} \text{ una parte} \rightarrow \mathsf{seleccione} \text{ un operador} \rightarrow [\mathsf{Form/Freq}] \rightarrow \mathsf{``Fine''}$

Si la parte parece producir un tono erróneo, ¿el destino del controlador está ajustado en "Pitch"?
 [EDIT] → seleccione una parte → [Mod/Control] → [Control Assign] → "Destination"

No se aplica ningún efecto.

- ¿El interruptor de efectos está desactivado?
 - [UTILITY] → [Effect Switch]
- ¿El ajuste de envío de variación o de envío de reverberación es distinto de "0"?

 $[\mathsf{EDIT}] \rightarrow \mathsf{Selección} \ \mathsf{de} \ \mathsf{parte} \rightarrow \mathsf{Elemento}/\mathsf{Tecla}/\mathsf{Operador} \ [\mathsf{Common}] \rightarrow [\mathsf{Effect}] \rightarrow [\mathsf{Routing}] \rightarrow \mathsf{``Var} \ \mathsf{Send''}$

 $[\mathsf{EDIT}] \rightarrow \mathsf{Selección} \text{ de parte} \rightarrow \mathsf{Elemento}/\mathsf{Tecla}/\mathsf{Operador} [\mathsf{Common}] \rightarrow [\mathsf{Effect}] \rightarrow [\mathsf{Routing}] \rightarrow "\mathsf{Rev} \; \mathsf{Send}"$

■ ¿El ajuste de retorno de variación o de retorno de reverberación es distinto de "0"?

 $[\mathsf{EDIT}] \rightarrow [\mathsf{Effect}] \rightarrow [\mathsf{Routing}] \rightarrow "\mathsf{Var} \; \mathsf{Return}"$

 $[\mathsf{EDIT}] \rightarrow [\mathsf{Effect}] \rightarrow [\mathsf{Routing}] \rightarrow "\mathsf{Rev Return"}$

¿Se han ajustado algunos o todos los parámetros de salida de efectos de inserción de los elementos/teclas en "thru" al configurar el efecto?

[EDIT] → Selección de parte → Elemento/Tecla/Operador [Common] → [Effect] → [Routing] → "Element 1–8"

- Si se trata de un efecto del sistema, ¿se han ajustado todos o algunos de los tipos de efectos en "No Effect"?
- Si se trata de un efecto de inserción, ¿se han ajustado todos o algunos de los tipos de efectos en "Thru"?
- Compruebe si los parámetros de interruptor de inserción están ajustados correctamente.

 $[\mathsf{EDIT}] \rightarrow \mathsf{Selección} \text{ de parte} \rightarrow \mathsf{Elemento}/\mathsf{Tecla}/\mathsf{Operador} [\mathsf{Common}] \rightarrow [\mathsf{Effect}] \rightarrow [\mathsf{Ins} \ \mathsf{A}]/[\mathsf{Ins} \ \mathsf{B}]$

¿Ha superado el número de partes para aplicar el efecto de inserción?
 Para las partes 9 -16, puede aplicar efectos de inserción a hasta 4 partes.

 $[EDIT] \rightarrow Selección de parte \rightarrow Elemento/Tecla/Operador [Common] \rightarrow [Effect] \rightarrow [Ins Assign]$

No se puede iniciar el arpegio.

- Compruebe si el botón [ARP ON/OFF] está activado o desactivado.
- Cuente el número de partes cuyos selectores de arpegio están activados.
 Puede reproducir los arpegios de hasta ocho partes a la vez.

Solución de problemas

¿Están ajustados correctamente los parámetros relacionados con los arpegios, como el límite de nota (margen de sonoridad) o el límite de velocidad?

 $[\mathsf{EDIT}] \rightarrow \mathsf{Selección} \text{ de parte} \rightarrow \mathsf{Elemento}/\mathsf{Tecla}/\mathsf{Operador} [\mathsf{Common}] \rightarrow [\mathsf{Arpeggio}] \rightarrow [\mathsf{Common}]$

■ ¿El parámetro de tipo de arpegio está desactivado?

 $[EDIT] \rightarrow seleccione una parte \rightarrow [Arpeggio] \rightarrow [Individual] \rightarrow "Name"$

Compruebe el parámetro de selector de arpegio.
 Si este parámetro está desactivado para la parte seleccionada, la reproducción del arpegio no se activará cuando toque el teclado aunque el botón [ARP ON/OFF] esté activado.

[PERFORMANCE (HOME)] → Selección de parte → "Arp On"

¿Está activado el botón [Arp Bypass]?

[UTILITY] → [Effect Switch]

No se puede detener el arpegio.

Si la reproducción del arpegio no se detiene ni siquiera cuando se suelta la tecla, debe desactivar el parámetro de arpegio sostenido.
 [EDIT] → Selección de parte → Elemento/Tecla/Operador [Common] → [Arpeggio] → [Common] → "Hold"

La canción no se inicia aunque se pulse el botón [▶] (reproducción).

■ ¿La canción seleccionada contiene datos realmente?

No se puede grabar la canción.

¿Hay memoria suficiente para grabar?
 La memoria del MODX permite grabar hasta 128 canciones. Si la memoria se llena, no se puede continuar grabando.

La comunicación de datos entre el ordenador y el MODX no funciona correctamente.

- Compruebe si los ajustes de puerto del ordenador son correctos.
- Compruebe si el parámetro MIDI IN/OUT está ajustado en el valor apropiado.

[UTILITY] → [Settings] → [MIDI I/O] → MIDI "MIDI IN/OUT"

No funciona correctamente la transmisión o recepción de datos de lotes MIDI.

 ¿Está desactivado el parámetro de recepción de datos por lotes? Active el parámetro de recepción de datos por lotes.

$[\mathsf{UTILITY}] \rightarrow [\mathsf{Settings}] \rightarrow [\mathsf{Advanced}] \rightarrow \mathsf{MIDI} \text{ "Receive Bulk"}$

Al recibir datos de lotes MIDI que se transmiten mediante la función de volcado por lotes y se graban en el dispositivo MIDI externo, es preciso configurar el parámetro de número de dispositivo MIDI con el mismo valor que al transmitir.

$[UTILITY] \rightarrow [Settings] \rightarrow [Advanced] \rightarrow MIDI "Device Number"$

Si la transmisión no funciona correctamente, ¿el número de dispositivo del instrumento MIDI conectado al MODX está ajustado en el mismo valor que el parámetro de número de dispositivo?

 $[\mathsf{UTILITY}] \rightarrow [\mathsf{Settings}] \rightarrow [\mathsf{Advanced}] \rightarrow \mathsf{MIDI} \text{ ``Device Number''}$

No se pueden guardar datos en la unidad flash USB.

- ¿Se está usando la unidad flash USB con protección contra escritura? (Para guardar los datos, se debe desactivar la protección contra escritura.)
- ¿Hay espacio libre suficiente en la unidad flash USB?
 En la pantalla de contenido, ajuste el dispositivo en la unidad flash USB. Compruebe en la parte superior derecha de la pantalla la cantidad de memoria disponible (sin usar) de la unidad flash USB que se indica.

 $[UTILITY] \rightarrow [Contents] \rightarrow [Load]/[Store/Save]$

 ¿Está homologado por Yamaha el funcionamiento de la unidad flash USB concreta? Consulte información detallada en la página 61.

En la pantalla, hay algunos puntos negros (sin iluminar) o blancos (siempre iluminados).

Son consecuencia de píxeles defectuosos y aparecen a veces en las pantallas LCD; no indican un problema de funcionamiento.

Especificaciones

Teclados			MODX8: 88 teclas, teclado GHS (pulsación inicial) MODX7: 76 teclas, teclado semiponderado (pulsación inicial) MODX6: 61 teclas, teclado semiponderado (pulsación inicial)
Bloque generador de tonos	Generador de tonos		Motor de síntesis de control de movimiento AWM2: 8 elementos FM-X: 8 operadores, 88 algoritmos
	Polifonía		AWM2: 128 (máx.; formas de onda estéreo/mono) FM-X: 64 (máx.)
	Capacidad mu	ltitimbre	16 partes (internas), partes de entrada de audio (A/D ^{*1} , USB ^{*1}) *1 parte estéreo
	Formas de ond	a	Predefinidas: 5,67 GB (cuando se convierte a formato lineal de 16 bits); de usuario: 1,00 GB
	Interpretacione	S	Aprox. 2.000
	Filtros		18 tipos
	Sistema de efe	ctos	12 tipos de reverberación, 85 tipos de variación, 85 tipos de inserción (A, B) ^{*2} , 23 tipos de efecto principal *2 80 tipos de inserción de parte A/D
			<los ajustes="" cada="" como="" de="" efecto="" facilitan="" los="" para="" parámetros="" plantillas.="" predefinidos="" se="" tipo=""> Ecualizador maestro (5 bandas), ecualizador de 1ª parte (3 bandas), ecualizador de 2ª parte (2 bandas)</los>
Bloque	Capacidad de	notas	Aprox. 130.000 notas
Secuenciauor	Resolución de	notas	480 ppn (partes por negra)
	Tempo (BPM)		5–300
	Grabadora de	Canciones	128 canciones
	interpretacion	Pistas	16 pistas de secuencia, pista de tempo, pista de escena
		Tipo de grabación	Sustitución en tiempo real, sobregrabación en tiempo real, entrada/salida de inserción en tiempo real
	Formato de sec	cuencia	Formato original del MODX, formatos SMF 0, 1
	Arpegios	Parte	8 partes simultáneas (máx.)
		Ajuste predefinido	10 239 tipos
		Usuario	256 tipos
	Secuenciador de movimiento	Líneas	8 + 1 líneas (máx.)
Otras	Conjuntos para	actuaciones	Predefinidas: 256 o más; de usuario: 2,048
	Controladores		Volumen maestro, mando de ganancia de entrada AD, volumen USB, rueda de inflexión del tono, rueda de modulación, controlador de cinta, 4 mandos deslizantes de control, 4 mandos giratorios, mando maestro, dial de datos
	Texto de pantalla		Pantalla táctil LCD VGA amplia en color TFT de 7 pulg.
	Conectores		[USB TO DEVICE], [USB TO HOST], MIDI [IN]/[OUT], FOOT CONTROLLER [1]/[2], FOOT SWITCH [ASSIGNABLE]/[SUSTAIN], OUTPUT [L/MONO]/[R] (tomas de auriculares estándar, 6,3 mm), [PHONES] (toma de auricular estéreo estándar, 6,3 mm), A/D INPUT [L/MONO]/[R] (tomas de auriculares estándar, 6,3 mm)
	Interfaz de audio USB	Frecuencia de muestreo	44,1 kHz
		Canales	Entrada: 4 canales (2 canales estéreo) Salida: 10 canales (5 canales estéreo)
	Consumo eléctrico		16 W (cuando se utiliza un adaptador de CA PA-150B)
	Dimensiones y peso		MODX8: 1333 × 404 × 160 mm (anchura × fondo × altura), 13,8 kg MODX7: 1144 × 331 × 134 mm (anchura × fondo × altura), 7,4 kg MODX6: 937 × 331 × 134 mm (anchura × fondo × altura), 6,6 kg
	Accesorios		Adaptador de CA (PA-150B o equivalente recomendado por Yamaha*), Manual de instrucciones (este libro), información de descarga de Cubase Al * Es posible que no se incluya, según la zona. Consulte al distribuidor de Yamaha.

* El contenido de este manual se aplica a las últimas especificaciones según la fecha de publicación. Para obtener el último manual, acceda al sitio web de Yamaha y descargue el archivo del manual. Puesto que las especificaciones, los equipos o los accesorios que se vendan aparte podrían no ser iguales en todos los sitios, consulte al distribuidor de Yamaha.

LICENCIA GNU PARA EL PÚBLICO EN GENERAL LICENCIA PÚBLICA GENERAL REDUCIDA DE GNU

Nota sobre la distribución del código fuente

Hasta tres años después de la salida final de fábrica, puede solicitar a Yamaha el código fuente de cualquier parte del producto para el que se conceda licencia según la Licencia Pública General de GNU o la Licencia Pública General Reducida de GNU, enviando solicitud escrita a:

DMI Marketing Group, DMI Division Musical Instruments Business Division YAMAHA Corporation

10-1 Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu, 430-8650, JAPÓN

El código fuente se proporcionará sin ningún coste; sin embargo, podríamos requerirle que reembolsara a Yamaha el coste de su entrega.

- Debe tenerse en cuenta que no admitiremos responsabilidad alguna por cualesquiera daños que puedan derivarse de los cambios (adiciones o eliminaciones) realizados en el software de este producto por un tercero que no sea Yamaha (o alguien autorizado por Yamaha).
- Asimismo, debe tenerse en cuenta que la reutilización del código fuente que Yamaha hace de dominio público no tiene garantía alguna, y Yamaha no asumirá responsabilidad respecto a este código.
- El código fuente se puede descargar de la dirección siguiente: https://download.yamaha.com/sourcecodes/synth/

Índice

Α

A/D INPUT [GAIN], mando	10
A/D INPUT [L/MONO]/[R], tomas	. 17
A/D INPUT [ON/OFF], botón	10
ABS (Audio Beat Sync, sincronización de tiempo de audio)	. 17
Ajustes de fábrica iniciales	19
Alimentación	18
Almacenamiento	37
[ARP ON/OFF] (arpegio activado/desactivado), botón	11
Arpegio, tipo	43
Arpegios	28
[ASSIGN], botón	12
[ASSIGN 1] y [ASSIGN 2], botones	
(interruptores asignables 1 y 2)	10
Audio, canal	56
[AUDITION], botón	15
Auriculares	18
Auto Power Off (Apagado automático)	. 19

В

Banco de biblioteca	22
Banco de GM	22
Banco de usuario	22
Banco predefinido	22
Botón SEQ TRANSPORT	13
Botones del cursor	14, 20
Búsqueda de categorías	24

С

Canal de recepción MIDI	54
Canal de transmisión MIDI	54
Canción	45, 47
Сара	41
Carga	60
[CATEGORY], botón	15
Configuración rápida	55
Conjunto para actuaciones	23, 35
[CONTROL ASSIGN], botón	13
Controlador Yamaha Steinberg USB Driver	55
Controladores	29

D

DAW (Digital Audio Workstation)	. 55
[DC IN]	. 17
[DEC/NO], botón	. 14
Deshacer	. 46
Dial de datos	. 14
Dividir	. 42

Е

38
38
37
38
38
38
38

Edición de teclas en común	
[EDIT], botón	14
Efecto	
[ENTER], botón	14
Entrada en el teclado	21
Entrada en el teclado numérico	21
Entrada/salida de inserción	
[b] (en espera/encendido), interruptor	17
Estado de control de interpretación	
Estado de control de parte	
[EXIT], botón	14

F

FM	38
FOOT CONTROLLER [1]/[2], tomas	17
FOOT SWITCH [ASSIGNABLE]/[SUSTAIN], tomas	17
Formateo	61
Frase de audición	25
Función de comparación	40
Función de escena	34
Función de mando [TONE]/[EG/FX]/[EQ]/[ARP/MS], botón	12
Función de mando deslizante [PART]/[ELEMENT/OPERATO	R],
botón	12
Función de silenciamiento	27
Función Solo	27

G

GM	22
Grabación MIDI	45
Guardar	60

I

[INC/YES], botón	14
Indicador	23
Inflexión del tono, rueda	10
Interpretación	22
Interpretación de parte individual	22
Interpretación inicializada	25
Interpretación multiparte	22

Κ

L

[LIVE SET], botón	15
Local Control	53

Μ

Mando maestro	
Mandos	
Mandos 1–4 (5–8)	12
Mandos deslizantes de control 1-4 (5-8/9-12/13-1	6)12
Master Tuning (afinación principal)	52
[MASTER VOLUME], mando	10
Mensajes de pantalla	63
Mezcla	33
Micrófono	50

Índice

MIDI [IN], [OUT], terminales	17
MIDI, canal	56
MIDI, puerto	56
Modulación de frecuencia	38
Modulador	38
[MOTION SEQ HOLD] (retención del secuenciador de movimiento), botón	11
[MOTION SEQ TRIGGER] (activación del secuenciador de movimiento), botón	11
[MS ON/OFF] (secuenciador de movimiento activado/ desactivado), botón	11

0

OCTAVE [-] y [+], botones	11
Operador	38
OUTPUT [L/MONO] y [R], tomas	17

Ρ

-	
Pantalla de conjuntos para actuaciones	
Pantalla de edición de interpretaciones	
Pantalla de reproducción de interpretación	
Pantalla LCD del panel táctil	13
[PART SELECT MUTE/SOLO], botón	15
Parte de percusión	22
Parte normal (AWM2)	
Parte normal (FM-X)	
Parte rítmica	
Patrón rítmico	
[PERFORMANCE (HOME)], botón	14
[PHONES] (auriculares), toma	17
Pista	45
Portador	

R

Redo (rehacer)	
Reproducción de interpretación	
[RHYTHM PATTERN], botón	13
Rueda de modulación	10

S

SCENE [1/5] [2/6] [3/7] [4/8], botones	12
Secuenciador de movimiento	28
Seguidor de envolvente	17, 44
Selección de escena [1-4] [5-8], botón	12
Selección de mando deslizante [1-4] [5-8], botón	12
[SHIFT], botón	15
SSS (Seamless Sound Switching)	23
[STORE], botón	14

т

Tareas al encender	51
Teclado	10
Tiempo real, grabación	45

U

[USB TO DEVICE], terminal	17, 61
[USB TO HOST], terminal	17, 56
[USB VOLUME (MONITOR)], mando	10
[UTILITY], botón	14

V

Volumen principal	

Z

Zona4	9
-------	---

NOTAS

NOTAS

NOTAS

Important Notice: Guarantee Information for customers in European Economic Area (EEA) and Switzerland

Important Notice: Guarantee Information for customers in EEA* and Switzerland For detailed guarantee information about this Yamaha product, and Pan-EEA* and Switzerland warranty service, please either visit the website address below (Printable file is available at our website) or contact the Yamaha representative office for your country. * EEA: European Economic Area
Wichtiger Hinweis: Garantie-Information für Kunden in der EWR* und der Schweiz Für nähere Garantie-Information über dieses Produkt von Yamaha, sowie über den Pan-EWR*- und Schweizer Garantieservice, besuchen Sie bitte entweder die folgend angegebene Internetadresse (eine druckfähige Version befindet sich auch auf unserer Webseite), oder wenden Sie sich an den für Ihr Land zuständigen Yamaha-Vertrieb. *EWR: Europäischer Wirtschaftsraum
Remarque importante: informations de garantie pour les clients de l'EEE et la Suisse Pour des informations plus détaillées sur la garantie de ce produit Yamaha et sur le service de garantie applicable dans l'ensemble de l'EEE ainsi qu'en Suisse, consultez notre site Web à l'adresse ci-dessous (le fichier imprimable est disponible sur notre site Web) ou contactez directement Yamaha dans votre pays de résidence. * EEE : Espace Economique Européen
Belangrijke mededeling: Garantie-informatie voor klanten in de EER* en Zwitserland Nederlands Voor gedetailleerde garantie-informatie over dit Yamaha-product en de garantieservice in heel de EER* en Zwitserland, gaat u naar de onderstaande website (u vind een afdrukbaar bestand op onze website) of neemt u contact op met de vertegenwoordiging van Yamaha in uw land. * EER: Europese Economische Ruimte
Aviso importante: información sobre la garantía para los clientes del EEE* y Suiza Para una información detallada sobre este producto Yamaha y sobre el soporte de garantía en la zona EEE* y Suiza, visite la dirección web que se incluye más abajo (la version del archivo para imprimir esta disponible en nuestro sitio web) o póngase en contacto con el representante de Yamaha en su país. * EEE: Espacio Económico Europeo
Avviso importante: informazioni sulla garanzia per i clienti residenti nell'EEA* e in Svizzera Per informazioni dettagliate sulla garanzia relativa a questo prodotto Yamaha e l'assistenza in garanzia nei paesi EEA* e in Svizzera, potete consultare il sito Web all'indirizzo riportato di seguito (è disponibile il file in formato stampabile) oppure contattare l'ufficio di rappresentanza locale della Yamaha. * EEA: Area Economica Europea
Aviso importante: informações sobre as garantias para clientes da AEE* e da Suíça Para obter uma informação pormenorizada sobre este produto da Yamaha e sobre o serviço de garantia na AEE* e na Suíça, visite o site a seguir (o arquivo para impressão está disponível no nosso site) ou entre em contato com o escritório de representação da Yamaha no seu país. * AEE: Área Econômica Européia
Σημαντική σημείωση: Πληροφορίες εγγύησης για τους πελάτες στον ΕΟΧ* και Ελβετία Για λεπτομερείς πληροφορίες εγγύησης σχετικά με το παρόν προϊόν της Yamaha και την κάλυψη εγγύησης σε όλες τις χώρες του ΕΟΧ και την Ελβετία, επισκεφτείτε την παρακάτω ιστοσελίδα (Εκτυπώσιμη μορφή είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας) ή απευθυνθείτε στην αντιπροσωπεία της Yamaha στη χώρα σας. * ΕΟΧ: Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος
Viktigt: Garantiinformation för kunder i EES-området* och Schweiz För detaljerad information om denna Yamahaprodukt samt garantiservice i hela EES-området* och Schweiz kan du antingen besöka nedanstående webbaddress (en utskriftsvänlig fil finns på webbplatsen) eller kontakta Yamahas officiella representant i ditt land. * EES: Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet
Viktig merknad: Garantiinformasjon for kunder i EØS* og Sveits Detaljert garantiinformasjon om dette Yamaha-produktet og garantiservice for hele EØS-området* og Sveits kan fås enten ved å besøke nettadressen nedenfor (utskriftsversjon finnes på våre nettsider) eller kontakte kontakte Yamaha-kontoret i landet der du bor. *EØS: Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet
Vigtig oplysning: Garantioplysninger til kunder i EØO* og Schweiz De kan finde detaljerede garantioplysninger om dette Yamaha-produkt og den fælles garantiserviceordning for EØO* (og Schweiz) ved at besøge det websted, der er angivet nedenfor (der findes en fil, som kan udskrives, på vores websted), eller ved at kontakte Yamahas nationale repræsentationskontor i det land, hvor De bor. * EØO: Det Europæiske Økonomiske Område
Tärkeä ilmoitus: Takuutiedot Euroopan talousalueen (ETA)* ja Sveitsin asiakkaille Suomi Tämän Yamaha-tuotteen sekä ETA-alueen ja Sveitsin takuuta koskevat yksityiskohtaiset tiedot saatte alla olevasta nettiosoitteesta. (Tulostettava tiedosto saatavissa sivustollamme.) Voitte myös ottaa yhteyttä paikalliseen Yamaha-edustajaan. *ETA: Euroopan talousalue
Ważne: Warunki gwarancyjne obowiązujące w EOG* i Szwajcarii Polski Aby dowiedzieć się więcej na temat warunków gwarancyjnych tego produktu firmy Yamaha i serwisu gwarancyjnego w całym EOG* i Szwajcarii, należy odwiedzić wskazaną poniżej stronę internetową (Plik gotowy do wydruku znajduje się na naszej stronie internetowej) lub skontaktować się z przedstawicielstwem firmy Yamaha w swoim kraju. * EOG — Europejski Obszar Gospodarczy
Důležité oznámení: Záruční informace pro zákazníky v EHS* a ve Švýcarsku Podrobné záruční informace o tomto produktu Yamaha a záručním servisu v celém EHS* a ve Švýcarsku naleznete na níže uvedené webové adrese (soubor k tisku je dostupný na našich webových stránkách) nebo se můžete obrátit na zastoupení firmy Yamaha ve své zemi. * EHS: Evropský hospodářský prostor
Fontos figyelmeztetés: Garancia-információk az EGT* területén és Svájcban élő vásárlók számára A jelen Yamaha termékre vonatkozó részletes garancia-információk, valamint az EGT*-re és Svájcra kiterjedő garanciális szolgáltatás tekintetében keresse fel webhelyünket az alábbi címen (a webhelyen nyomtatható fájlt is talál), vagy pedig lépjen kapcsolatba az országában működő Yamaha képviseleti irodával. * EGT: Európai Gazdasági Térség
Oluline märkus: Garantiiteave Euroopa Majanduspiirkonna (EMP)* ja Šveitsi klientidele Täpsema teabe saamiseks selle Yamaha toote garantii ning kogu Euroopa Majanduspiirkonna ja Šveitsi garantiiteeninduse kohta, külastage palun veebisaiti alljärgneval aadressil (meie saidil on saadaval prinditav fail) või pöörduge Teie regiooni Yamaha esinduse poole. * EMP: Euroopa Majanduspiirkond
Svarīgs paziņojums: garantijas informācija klientiem EEZ* un Šveicē Lai saņemtu detalizētu garantijas informāciju par šo Yamaha produktu, kā arī garantijas apkalpošanu EEZ* un Šveicē, lūdzu, apmeklējiet zemāk norādīto tīmekļa vietnes adresi (tīmekļa vietnē ir pieejams drukājams fails) vai sazinieties ar jūsu valsti apkalpojošo Yamaha pārstāvniecību. * EEZ: Eiropas Ekonomikas zona
Dėmesio: informacija dėl garantijos pirkėjams EEE* ir Šveicarijoje Jei reikia išsamios informacijos apie šį "Yamaha" produktą ir jo techninę priežiūrą visoje EEE* ir Šveicarijoje, apsilankykite mūsų svetainėje toliau nurodytu adresu (svetainėje yra spausdintinas failas) arba kreipkitės į "Yamaha" atstovybę savo šaliai. *EEE – Europos ekonominė erdvė
Dôležité upozornenie: Informácie o záruke pre zákazníkov v EHP* a Švajčiarsku Podrobné informácie o záruke týkajúce sa tohto produktu od spoločnosti Yamaha a garančnom servise v EHP* a Švajčiarsku nájdete na webovej stránke uvedenej nižšie (na našej webovej stránke je k dispozícii súbor na tlač) alebo sa obráťte na zástupcu spoločnosti Yamaha vo svojej krajine. * EHP: Európsky hospodársky priestor
Pomembno obvestilo: Informacije o garanciji za kupce v EGP* in Švici Slovenščina Za podrobnejše informacije o tem Yamahinem izdelku ter garancijskem servisu v celotnem EGP in Švici, obiščite spletno mesto, ki je navedeno spodaj (natisljiva datoteka je na voljo na našem spletnem mestu), ali se obrnite na Yamahinega predstavnika v svoji državi. * EGP: Evropski gospodarski prostor
Важно съобщение: Информация за гаранцията за клиенти в ЕИП* и Швейцария За подробна информация за гаранцията за този продукт на Yamaha и гаранционното обслужване в паневропейската зона на ЕИП* и Швейцария или посетете посочения по-долу уеб сайт (на нашия уеб сайт има файл за печат), или се свържете с представителния офис на Yamaha във вашата страна. * ЕИП: Европейско икономическо пространство
Notificare importantă: Informații despre garanție pentru clienții din SEE* și Elveția Limba română Pentru informații detaliate privind acest produs Yamaha și serviciul de garanție Pan-SEE* și Elveția, vizitați site-ul la adresa de mai jos (fișierul imprimabil este disponibil pe site-ul nostru) sau contactați biroul reprezentanței Yamaha din țara dumneavoastră . * SEE: Spațiul Economic European

http://europe.yamaha.com/warranty/

Para detalles sobre productos, contacte su tienda Yamaha más cercana o el distribuidor autorizado que se lista debajo.

FRANCE NORTH AMERICA Yamaha Music Europe CANADA 7 rue Ambroise Croizat, Zone d'activités de Pariest, Yamaha Canada Music Ltd. 77183 Croissy-Beaubourg, France 135 Milner Avenue, Toronto, Ontario M1S 3R1, Tel: +33-1-6461-4000 Canada ITALY Tel: +1-416-298-1311 Yamaha Music Europe GmbH, Branch Italy U.S.A. Via Tinelli N.67/69 20855 Gerno di Lesmo (MB), Yamaha Corporation of America Italy Tel: +39-039-9065-1 6600 Orangethorpe Avenue, Buena Park, CA 90620, U.S.A. Tel: +1-714-522-9011 **SPAIN/PORTUGAL** Yamaha Music Europe GmbH Ibérica, Sucursal en España **CENTRAL & SOUTH AMERICA** Ctra. de la Coruña km. 17,200, 28231 Las Rozas de Madrid, Spain Tel: +34-91-639-88-88 **MEXICO** Yamaha de México, S.A. de C.V. Av. Insurgentes Sur 1647 Piso 9, Col. San José Insurgentes, Delegación Benito Juárez, México, D.F., C.P. 03900, México Tel: +52-55-5804-0600 GREECE Philippos Nakas S.A. The Music House 19th klm. Leof. Lavriou 190 02 Peania – Attiki, Greece Tel: +30-210-6686260 BRAZIL **SWEDEN** Yamaha Musical do Brasil Ltda. Rua Fidêncio Ramos, 302 – Cj 52 e 54 – Torre B – Vila Olímpia – CEP 04551-010 – São Paulo/SP, Yamaha Music Europe GmbH Germany filial Scandinavia JA Wettergrensgata 1, 400 43 Göteborg, Sweden Tel: +46-31-89-34-00 Brazil Tel: +55-11-3704-1377 DENMARK ARGENTINA Yamaha Music Denmark, Yamaha Music Latin America, S.A., Sucursal Argentina Olga Cossettini 1553, Piso 4 Norte, Fillial of Yamaha Music Europe GmbH, Tyskland Generatorvej 8C, ST. TH., 2860 Søborg, Denmark Tel: +45-44-92-49-00 Madero Este-C1107CEK, FINLAND F-Musiikki Oy Buenos Aires, Argentina Tel: +54-11-4119-7000 Antaksentie 4 PANAMA AND OTHER LATIN FI-01510 Vantaa, Finland Tel: +358 (0)96185111 AMERICAN COUNTRIES **CARIBBEAN COUNTRIES** NORWAY Yamaha Music Latin America, S.A. Edif. Torre Banco General, F7, Urb. Marbella, Yamaha Music Europe GmbH Germany -Calle 47 y Aquilino de la Guardia, Panama, P.O.Box 0823-05863, Panama, Rep.de Panama Norwegian Branch Grini Næringspark 1, 1332 Østerås, Norway Tel: +47-6716-7800 Tel: +507-269-5311 **ICELAND EUROPE** Hljodfaerahusid Ehf. Sidumula 20 THE UNITED KINGDOM/IRELAND IS-108 Reykjavik, Iceland Tel: +354-525-5050 Yamaha Music Europe GmbH (UK) Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes, **CYPRUS** MK7 8BL, U.K. Nakas Music Cyprus Ltd. Tel: +44-1908-366700 Nikis Ave 2k GERMANY 1086 Nicosia Tel: + 357-22-511080 Yamaha Music Europe GmbH Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany **Major Music Center** Tel: +49-4101-303-0 21 Ali Riza Ave. Ortakoy P.O.Box 475 Lefkoşa, Cyprus SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN Tel: (392) 227 9213 Yamaha Music Europe GmbH, Branch Switzerland in Thalwil Seestrasse 18a, 8800 Thalwil, Switzerland Tel: +41-44-3878080 RUSSIA Yamaha Music (Russia) LLC. Room 37, entrance 7, bld. 7, Kievskaya street, AUSTRIA/CROATIA/CZECH REPUBLIC/ Moscow, 121059, Russia Tel: +7-495-626-5005 HUNGARY/ROMANIA/SLOVAKIA/ **SLOVENIA OTHER EUROPEAN COUNTRIES** Yamaha Music Europe GmbH, Branch Austria Schleiergasse 20, 1100 Wien, Austria Tel: +43-1-60203900 Yamaha Music Europe GmbH Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: +49-4101-303-0 POLAND Yamaha Music Europe GmbH Sp.z o.o. Oddział w Polsce AFRICA Yamaha Music Gulf FZE ul. Wielicka 52, 02-657 Warszawa, Poland JAFZA-16, Office 512, P.O.Box 17328, Jebel Ali FZE, Dubai, UAE Tel: +48-22-880-08-88 **BULGARIA** Tel: +971-4-801-1500 Dinacord Bulgaria LTD. Bul.Iskarsko Schose 7 Targowski Zentar Ewropa MIDDLE EAST 1528 Sofia, Bulgaria Tel: +359-2-978-20-25 TURKEY Yamaha Music Europe GmbH Merkezi Almanya Türkiye İstanbul Şubesi **MALTA** Olimpus Music Ltd. Valletta Road, Mosta MST9010, Malta Tel: +356-2133-2093 Maslak Meydan Sodak, Spring Giz Plaza Bagimsiz Böl. No:3, Sariyer Istanbul, Turkey Tel: +90-212-999-8010 NETHERLANDS/BELGIUM/ ISRAEL LUXEMBOURG **RBX** International Co., Ltd. Yamaha Music Europe, Branch Benelux Clarissenhof 5b, 4133 AB Vianen, The Netherlands Tel: +31-347-358040 P.O Box 10245, Petach-Tikva, 49002 Tel: (972) 3-925-6900 DMI24

ASIA THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA Yamaha Music & Electronics (China) Co., Ltd. 2F, Yunhedasha, 1818 Xinzha-lu, Jingan-qu, Shanghai, China Tel: +86-400-051-7700 HONG KONG Tom Lee Music Co., Ltd. 11/F., Silvercord Tower 1, 30 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong Tel: +852-2737-7688 INDIA Yamaha Music India Private Limited P-401, JMD Megapolis, Sector-48, Sohna Road, Gurgaon-122018, Haryana, India Tel: +91-124-485-3300 **INDONESIA PT. Yamaha Musik Indonesia (Distributor)** Yamaha Music Center Bldg, Jalan Jend, Gatot Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia Tel: +62-21-520-2577 KOREA Yamaha Music Korea Ltd. 11F, Prudential Tower, 298, Gangnam-daero, Gangnam-gu, Seoul, 06253, Korea Tel: +82-2-3467-3300 MALAYSIA Yamaha Music (Malaysia) Sdn. Bhd. No.8, Jalan Perbandaran, Kelana Jaya, 47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia Tel: +60-3-78030900 SINGAPORE Yamaha Music (Asia) Private Limited Block 202 Hougang Street 21, #02-00, Singapore 530202, Singapore Tel: +65-6740-9200 TAIWAN Yamaha Music & Electronics Taiwan Co., Ltd. 2F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 22063, Taiwan (R.O.C.) Tel: +886-2-7741-8888 THAILAND Siam Music Yamaha Co., Ltd. 3, 4, 15, 16th Fl., Siam Motors Building, 891/1 Rama 1 Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand Tel: +66-2215-2622 VIETNAM Yamaha Music Vietnam Company Limited Jahr Joor, Nam A Bank Towr, 201-203 Cach Mang Thang Tam St., Ward 4, Dist.3, Ho Chi Minh City, Vietnam Tel: +84-28-3818-1122 **OTHER ASIAN COUNTRIES** https://asia-latinamerica-mea.yamaha.com/ index.html **OCEANIA** AUSTRALIA Yamaha Music Australia Pty. Ltd. Level 1, 80 Market Street, South Melbourne, VIC 3205 Australia Tel: +61-3-9693-5111 NEW ZEALAND Music Works LTD P.O.BOX 6246 Wellesley, Auckland 4680, New Zealand Tel: +64-9-634-0099

OTHER COUNTRIES

Yamaha Music Gulf FZE

Jebel Ali FZE, Dubai, UAE Tel: +971-4-801-1500

JAFZA-16, Office 512, P.O.Box 17328,

COUNTRIES AND TRUST TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN

https://asia-latinamerica-mea.yamaha.com/ index.html

Manual Development Group © 2018 Yamaha Corporation

Published 02/2018 LBTY*.*-**A0

